



РУССКИЙ

КАЗАК

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОНВЕКЦИОННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство пользователя

MJ396 \*\*\*\*

(оциально, проверьте спецификацию модели)



MFL69641317\_00

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Все права защищены.

## Как работает микроволновая функция

Микроволны представляют собой форму энергии, подобную радиоволнам, телевизионному сигналу или обычному свету. Обычно микроволны распространяются наружу при их проходе через атмосферу и не вызывают какого-либо эффекта.

Однако в данной печи установлен магнетрон, предназначенный для использования энергии микроволн. Электрический ток, поступающий в трубку магнетрона, используется для создания микроволновой энергии.

Через отверстия внутри печи эти микроволны поступают в зону приготовления. Внутри печи размещается поднос. Микроволны не могут пройти сквозь металлические стенки печи, но они проникают через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага, материалы, из которых изготавливается посуда для безопасного приготовления с использованием энергии микроволн.

Микроволны не нагревают кухонные принадлежности, однако посуда для приготовления может нагреваться от тепла, исходящего от приготовленного блюда.

## Совершенно безопасное устройство

Данная микроволновая печь является одним из самых безопасных бытовых приборов. Если дверца открывается, печь автоматически прекращает формирование микроволн. При попадании в продукты микроволновая энергия полностью преобразуется в тепло, не оставляя "остаточной" энергии, которая могла бы нанести вред здоровью при употреблении пищи.

# СОДЕРЖАНИЕ

## 3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### 9 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 9 Распаковка и установка
- 11 Панель управления (MJ3965AIS/BIN)
- 11 Иконки дисплея
- 12 Панель управления (MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR/MJ3966ACT)
- 12 Иконки дисплея
- 13 Панель управления (MJ3965BPS/BPH)
- 13 Иконки дисплея
- 14 Настройка часов
- 14 Быстрый запуск
- 14 Регулировка
- 14 Экономия энергии

### 15 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 15 Приготовление по времени
- 15 Уровни мощности микроволновой печи
- 16 Приготовление в режиме гриль
- 16 Комбинированный режим приготовления
- 17 Конвекционный повторный нагрев
- 17 Конвекционное приготовление
- 18 Конвекционное комбинированное приготовление
- 18 Блокировка от детей
- 19 Инверторное приготовление
- 19 Руководство по меню инверторного приготовления
- 22 Обжаривание и запекание
- 23 Руководство по меню обжаривания и запекания
- 24 Медленное приготовление и подогрев
- 25 Руководство по меню медленного приготовления и подогрева
- 26 Здоровое обжаривание и приготовление на пару
- 26 Руководство по меню здорового обжаривания и приготовления на пару
- 29 Здоровое обжаривание
- 29 Руководство по меню здорового обжаривания
- 31 Инверторное размораживание
- 31 Руководство по инверторному размораживанию

### 32 ПОСУДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

### 33 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

### 35 ОЧИСТКА ВАШЕЙ ПЕЧИ

### 35 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ SMART DIAGNOSIS™

### 36 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

### 37 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Инструкция по технике безопасности.

## Внимательно прочтайте и сохраните для дальнейшего использования

Перед использованием прочтайте этот документ и следуйте всем инструкциям по использованию микроволновой печи во избежание пожара, удара электрическим током, травмы или повреждения имущества. Это руководство не регулирует все возможные условия, которые могут возникнуть.

При возникновении непонятных ситуаций, всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к изготовителю.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ предупреждает об опасности. Символ указывает на потенциальную опасность, которая может привести к гибели или травмированию вас или других лиц. Все сообщения о соблюдении мер безопасности указаны после символа предупреждения об опасности, слов «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» или «ВНИМАНИЕ!». Эти слова означают следующее.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или гибели.

### ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает о рисках при несоблюдении техники безопасности, которые могут привести к телесным повреждениям или порче имущества.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**1** **Н**е пытайтесь нарушать целостность дверцы, самостоятельно регулировать или ремонтировать ее, а также уплотнения дверцы, панель управления, переключатели защитной блокировки или какие-либо другие детали печи, если такие действия предполагают снятие какой-либо крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии. **Н**е используйте микроволновую печь, если уплотнения дверцы и соприкасающиеся с ней детали микроволновой печи неисправны. **Р**емонт должен производиться только квалифицированным специалистом по обслуживанию.

- **B** отличие от других электрических бытовых приборов микроволновая печь – это оборудование, работающее с высоким напряжением при большой мощности электрического тока.

**Н**енадлежащее использование или ремонт могут привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии или удару электрическим током.

**2** **Н**е используйте микроволновую печь для сушки (например, для сушки влажных газет, одежды, игрушек, электрических устройств, домашних животных или детей и т. д.).

- **Э**тот бытовой прибор может стать причиной серьезного риска для безопасности, например пожара, ожогов или внезапной гибели от удара электрическим током.

**3** **Э**тот бытовой прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор или проводило инструктаж по вопросам использования бытового прибора. **З**а (маленькими) детьми должен осуществляться надзор для обеспечения того, чтобы они не играли с бытовым прибором.

- **Н**енадлежащее использование может привести к ущербу, например пожару, удару электрическим током или ожогам.

**4** **Д**оступные части могут становиться горячими во время использования.

**М**аленькие дети не должны находиться поблизости от микроволновой печи.

#### **4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

- **О**ни могут получить ожоги.
- 5 Ж**идкости и другие пищевые продукты не должны разогреваться в герметичной таре, потому что она может взорваться. **П**еред приготовлением или размораживанием снимите с продуктов пакетов пластиковую обертку. **П**римечание: в некоторых случаях для разогревания или приготовления пищевые продукты должны покрываться пластиковой пленкой.
- **Г**ерметичная тара может разорваться при разогреве.
- 6 Д**ля каждого режима эксплуатации используйте надлежащие принадлежности.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи и принадлежностей, или может возникнуть искрение и пожар.
- 7 Д**етям не следует разрешать играть с принадлежностями или висеть на ручке дверцы.
- **Д**ети могут получить травму.
- 8 Т**олько компетентный специалист может проводить какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту, предполагающие снятие крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии. **П**роизводство таких работ какими-либо другими лицами связано с опасностью.
- 9 К**огда бытовой прибор используется в комбинированном режиме, детям следует использовать микроволновую печь исключительно под надзором взрослых из-за возникающих высоких температур.
- 10 Н**е используйте микроволновую печь, если она повреждена. Особенно важно, чтобы дверца микроволновой печи закрывались надлежащим образом и чтобы не были повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (поломаны или ослаблены), (3) уплотнение дверцы и поверхности уплотнения.
- **Э**то может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.
- 11 Е**сли повреждена дверца или уплотнения дверцы, микроволновую печь нельзя использовать, пока она не будет отремонтирована компетентным специалистом.
- 12 П**итание бытового прибора осуществляется через шнур-удлинитель или портативный электрический выход. **Ш**нур-удлинитель портативного электрического выхода должен располагаться таким образом, чтобы на него не попадали брызги или влага.
- 13 Д**етям разрешается использовать микроволновую печь, только если им были даны соответствующие инструкции, чтобы ребенок был способен использовать микроволновую печь безопасным образом и понимал опасность ненадлежащего использования.
- 14 Б**ытовой прибор и его доступные части становятся горячими во время использования. Следите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. **Д**ети в возрасте до 8 лет не должны подходить к бытовому прибору, за исключением случаев, когда за ними осуществляется непрерывный надзор.
- 15 В**о время использования бытовой прибор становится горячим. **С**ледите за тем, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри микроволновой печи.
- 16 Н**е используйте жесткие абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы печи, так как они могут поцарапать поверхность стекла, что может привести к его осыпанию.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

- 1 В**ы не можете использовать микроволновую печь при открытой дверце из-за защитной блокировки, встроенной в механизм дверцы. **В**ажно не нарушать целостность защитной блокировки.
- **Э**то может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии (защитная блокировка автоматически отключает какое-либо приготовление при открытии дверцы).

- 2** **Н**е помещайте какие-либо предметы (например, кухонные полотенца, салфетки и т. д.) между передней поверхностью микроволновой печи и дверцей. **Н**е позволяйте пище или остаткам чистящего средства скапливаться на уплотняющих поверхностях.
- **Э**то может привести к вредному чрезмерному воздействию микроволновой энергии.
- 3** **У**бедитесь в том, что время приготовления установлено правильно. **М**алое количество пищи требует более короткого времени приготовления или разогрева.
- **П**риготовление в микроволновой печи может привести к возгоранию пищи и последующему повреждению микроволновой печи.
- 4** **П**ри разогреве жидкостей, например супа, соусов и напитков в микроволновой печи
  - \* **И**збегайте использования контейнера с прямыми сторонами и узким горлышком.
  - \* **Н**е перегревайте.
  - \* **Р**азмешайте жидкость перед помещением контейнера в микроволновую печь, затем размешайте снова, когда пройдет половина времени разогрева.
  - \* **П**осле разогрева позвольте постоять жидкости в микроволновой печи непродолжительное время, еще раз размешайте или встряхните ее и перед употреблением проверьте температуру, чтобы не обжечься (особенно это касается содержимого бутылочек или баночек с детским питанием).
- **Б**удьте осторожны при обращении с контейнером. **Р**азогрев напитков в микроволновой печи может привести к отсроченному взрывному кипению. **С**ледует проявлять осторожность при обращении с контейнером.
- 5** **В**ентиляционное отверстие расположено в верхней, нижней или боковой части микроволновой печи. **В**ентиляционное отверстие должно быть открыто.
- **И**спользование прибора при закрытом вентиляционном отверстии может привести к повреждению микроволновой печи и некачественному приготовлению пищи.
- 6** **Н**е используйте микроволновую печь, если она пуста. **Е**сли микроволновая печь не используется, рекомендуется оставить в ней стакан воды.
- Вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию, если микроволновая печь будет случайно включена.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.
- 7** **Н**е осуществляйте приготовление пищи, завернутой в бумажные полотенца, за исключением случаев, когда в поваренной книге находятся инструкции по приготовлению соответствующей пищи.
- **Н**е используйте для приготовления газету вместо бумажных полотенец.
- 8** **Н**е используйте деревянные или керамические контейнеры, имеющие металлическую (например золотую или серебряную) инкрустацию.
- В**сегда удаляйте металлические детали упаковки. **И**спользуйте только посуду, подходящую для использования в микроволновых печах.
- Во время приготовления пищи и напитков в микроволновой печи использовать металлические контейнеры запрещено.
- **О**ни могут разогреться и обуглиться. **В** частности, металлические предметы в микроволновой печи могут изогнуться, что может привести к серьезным повреждениям.
- 9** **Н**е используйте продукцию из бумаги вторичной переработки.
- **Т**акая продукция может содержать посторонние примеси, которые могут привести к искрению и/или пожару при ее использовании в процессе приготовления.

- 10** **Н**е ополаскивайте поднос и подставку для посуды путем погружения их в воду непосредственно после приготовления пищи. **Э**то может привести к поломке или повреждению.
- **Н**енадлежащее использование может привести к повреждению микроволновой печи.
- 11** **У**бедитесь в том, что микроволновая печь размещена таким образом, что передняя дверца находится на расстоянии 8 см или более от края поверхности, на которой размещена микроволновая печь, чтобы избежать случайного падения бытового прибора.
- **Н**енадлежащее использование может привести к телесным повреждениям и поломке микроволновой печи.
- 12** **П**еред приготовлением проткните кожицу картофеля, яблока или каких-либо подобных фруктов или овощей.
- **О**на может разорваться.
- 13** **Н**е осуществляйте приготовление яиц в скорлупе. **Я**йца в скорлупе и сваренные вскрутую яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после разогрева в микроволновой печи.
- **В**нутри яйца начнет повышаться давление, и яйцо лопнет.
- 14** **Н**е пытайтесь использовать микроволновую печь для глубокой обжарки в масле.
- **Э**то может привести к внезапному закипанию горячей жидкости.
- 15** **Е**сли виден (или выделяется) дым, выключите или выдерните из розетки шнур микроволновой печи и держите дверцу закрытой, чтобы подавить какое-либо пламя.
- **Э**то может привести к серьезным последствиям, например пожару или поражению электрическим током.
- 16** **П**ри нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах следите за микроволновой печью, поскольку возможно возгорание.
- **П**ища может разлиться из-за ухудшения состояния контейнера, что также может привести к пожару.
- 17** **П**ри работе бытового прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. **Н**е прикасайтесь к дверце микроволновой печи, наружной и задней поверхности печи, полости печи, принадлежностям и посуде при работе в режиме гриля, режиме конвекции и при использовании функции автоматического приготовления. **П**еред очисткой убедитесь в том, что они не являются горячими.
- Поскольку эти поверхности разогреваются до высокой температуры, существует опасность ожогов, если вы не будете использовать толстые кулинарные рукавицы.
- 18** **М**икроволновую печь следует регулярно очищать и удалять какие-либо отложения пищи.
- **Е**сли микроволновая печь не будет содержаться в чистоте, это может привести к ухудшению качества поверхностей. **Э**то, в свою очередь, может негативно сказаться на сроке службы принадлежностей и привести к возникновению опасной ситуации.
- 19** **И**спользуйте только термощуп, рекомендуемый для данной микроволновой печи.
- **В**ы не можете убедиться в том, что температура является точной, используя неподходящий термощуп.
  - **С** этой моделью термощуп не поставляется.
- 20** **Б**ытовой прибор предназначен для использования в домашних и подобных им условиях, например:
- **Н**а кухнях для персонала в магазинах, офисах и в другой рабочей среде;
  - **В** фермерских домах;

- Клиентами в гостиницах, мотелях и в другой жилой среде;
  - В гостиницах типа «ночлег и завтрак».
- 21** Этот бытовой прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, если обеспечен надзор или предоставлены инструкции относительно безопасного использования бытового прибора и если такие лица понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с бытовым прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми, за исключением случаев, когда детям уже исполнилось 8 лет и они находятся под надзором взрослых.
- 22** Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка еды, одежды, нагрев подушек, тапочек, мочалок, влажной ткани или подобных предметов могут привести к травме, возгоранию или пожару.
- 23** Этот бытовой прибор не предназначен для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- 24** В точности следуйте указаниям каждого производителя, касающимся приготовления попкорна. Не оставляйте микроволновую печь без надзора во время прожаривания кукурузных зерен. Если кукурузные зерна не поджариваются по истечении указанного времени, прекратите приготовление. Не используйте коричневые бумажные пакеты для прожаривания кукурузных зерен. Не пытайтесь поджаривать оставшиеся ядра кукурузы.
- Чрезмерное приготовление может привести к возгоранию кукурузы.
- 25** Это изделие должно быть заземлено.
- Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:
- С**ИНИЙ ~ Нейтральный  
**К**ОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением  
**З**ЕЛЕНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ~ Земля
- Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом:
- Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЁРНЫЙ цвет.
- Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет.
- Провод ЗЕЛЕНОГО и ЖЁЛТОГО или ЗЕЛЁНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой G или символом .
- Если сетевой шнур изделия повреждён, то для обеспечения безопасности его должен заменить представитель фирмы-изготовителя, её агент по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
- Неправильное использование может привести к серьезным электроповреждениям.
- 26** Пользуйтесь только посудой, пригодной для использования в микроволновых печах.
- 27** Данная печь не должна использоваться для коммерческого общественного питания.
- Неправильное использование может привести к повреждению печи.
- 28** Микроволновая печь не предназначена для использования встроенной в другое оборудование.
- Микроволновую печь следует размещать в свободном пространстве.
- 29** Подключение следует проводить через штепсель или выключатель в фиксированной проводке в соответствии с правилами подключения.

- Использование несоответствующей штепсельной вилки или выключателя может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 30 Дверца или внешняя поверхность микроволновой печи могут сильно нагреваться во время работы.
- 31 Храните устройство и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- 32 Содержимое детских бутылочек и контейнеров с детским питанием следует размешивать или встряхивать, а их температуру необходимо проверять перед употреблением во избежание ожогов.
- 33 Внутреннюю и внешнюю части печи следует содержать в чистоте. Рекомендации по очистке печисмотрите в разделе «Для очистки вашей печи».
- 34 Ненеисполнение требований при установке может привести к перегреву и опасности.
- 35 Не следует использовать пароочистители.
- 36  Предупреждение, горячая поверхность.
- Данный символ обозначает, что поверхность может нагреваться.
- 37 Не кладите посторонние предметы (книги, коробки и т.п.) на устройство. Оно может перегреться или загореться, либо предмет может упасть и нанести травму человеку.

# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## РАСПАКОВКА И УСТАНОВКА

Руководствуясь указаниями на следующих двух страницах, вы сможете быстро убедиться в надлежащей работе микроволновой печи. Особое внимание уделите месту размещения микроволновой печи. При распаковке печи извлеките все принадлежности и снимите упаковочные материалы. Убедитесь, что печь не получила повреждений при доставке.

1 Распакуйте печь и уложите ее на ровную поверхность.



### Методы использования аксессуаров в соответствии с режимом

	Микроволновое приготовление	Гриль	Конвекция	Гриль комби	Конвекция комби
Стеклянный поднос	○	○	○	○	○
Высокая решетка	-	○	○	○	○
Низкая решетка	-	○	○	○	○
Тарелка для подрумянивания	○	○	○	○	○
Пароварка	○	-	-	-	-

Предупреждение: Используйте аксессуары в соответствии с руководством по приготовлению! ○ применяется  
- Не применяется

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ


- Убедитесь в том, что вы используете правильные аксессуары для каждого режима работы.
- Неправильное использование может привести к повреждению печи и аксессуаров или может образовать искры или огонь.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Не извлекайте из печи находящуюся в ней слюдяную пластину (серебристую). Эта пластина предназначена для защиты компонентов микроволновой печи.

2 Разместите печь на уровне не менее 85 см, оставив пространство не менее 20 см сверху и не менее 20 см от задней панели для обеспечения надлежащей вентиляции. Во избежание опрокидывания передняя панель печи должна располагаться на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой она установлена.

Выпускное отверстие расположено на нижней или боковой стороне печи. Блокирование данного отверстия может привести к повреждению печи. При использовании микроволновой печи в закрытом пространстве или шкафу количество воздуха для охлаждения печи может быть меньшим. Это может привести к снижению производительности и сокращению срока службы. Если это возможно, пожалуйста, используйте микроволновую печь на открытом пространстве, например на столешнице.




## 10 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- ДАННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

3 Подключите вашу микроволновую печь к стандартной розетке. Убедитесь в том, что к розетке подключена только микроволновая печь.

**Если ваша микроволновая печь не работает должным образом, то отключите ее от розетки и затем подключите обратно.**



4 Откройте дверь печи с помощью ручки.

Разместите вращающееся кольцо внутри печи и поставьте стеклянный противень на кольцо.

5 Налейте в емкость, предназначенную для использования в микроволновых печах, 300 мл воды. Установите ее на стеклянный поднос и закройте дверцу печи.

Если у вас возникли сомнения в возможности использования данной емкости, обратитесь к руководству по безопасности использования посуды в микроволновой печи.



6 Нажмите кнопку **СТОП/СБРОС**, затем нажмите один раз кнопку **СТАРТ/ВВОД** для установки времени приготовления 30 секунд.



7 На **ДИСПЛЕЕ** начнется обратный отсчет с 30 секунд.

По достижении цифры 0 будет подан ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.


Откройте дверцу и проверьте температуру воды.

Если печь работает, вода должна нагреться.

**Соблюдайте осторожность при извлечении емкости, так как емкость может быть горячей.**

**ПОСЛЕ ЭТОГО МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

8 Содержание бутылочек для кормления и баночек с едой для малышей должно быть перемешано или взбито, а **температура** должна проверяться до потребления во избежание ожогов.



9 Распознавание нажатия кнопок может быть затруднено в нижеперечисленных случаях:

- Нажата только внешняя сторона кнопки
- Кнопка нажата ногтем или кончиком пальца.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте резиновые перчатки или одноразовые перчатки.


После мытья панели управления влажным полотенцем высушите с помощью мягкого сухого полотенца.

10 Установленное время приготовления должно быть короче, чем для обычных микроволновых печей (700 Вт, 800 Вт) из-за относительно высокой выходной мощности устройства. Избыточный нагрев продукта может вызвать образование конденсата на двери.

11 Все рецепты в данной книге предоставлены с диапазоном времени приготовления. В общем, вы можете обнаружить, что еда остается не до конца приготовленной в конце заданного времени, а иногда вы можете пожелать готовить блюдо сверх заданного максимального времени, в зависимости от предпочтений. Руководящим правилом данной инструкции является то, что лучше всего придерживаться установленного периода приготовления пищи, т.к. переваренная еда не имеет полезных свойств.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

## (MJ3965AIS/BIN)




## ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ

Иконка	
	Отображается при работе микроволновой печи
	Отображается во время работы режима гриль
	Отображается во время работы режима конвекции
	Отображается при настройке температуры режима конвекции
	Отображается во время работы комбинированного режима
	Отображается при работе конвекционного комбинированного режима
	Отображается при работе режима инверторного приготовления/паровой обработки
	Отображается при Авто размораживании
	Отображается во время регулировки
	Отображается при быстром старте
	Отображается при настройке мощности
	Отображается при настройке веса

Часть
<b>1 РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ</b> Смотрите страницу 15 «Приготовление по времени» Смотрите страницу 16 «Приготовление в режиме гриль» Смотрите страницу 16 «Комбинированный режим приготовления» Смотрите страницу 17 «Конвекция» Смотрите страницу 18 «Конвекция комби»
<b>2 ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ</b> Смотрите страницу 31 «Инверторное размораживание»
<b>3 ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ</b> Смотрите страницу 19 «Инверторное приготовление»
<b>4 ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ</b> Смотрите страницу 22 «Обжаривание и запекание»
<b>5 МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДОГРЕВ</b> Смотрите страницу 24 «Медленное приготовление и подогрев»
<b>6 РЕГУЛЯТОР (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка времени приготовления, температуры и уровня мощности.</li> <li>При приготовлении в автоматическом и ручном режимах вы можете повысить или понизить время приготовления в любое время путем поворота колесика (за исключением режима размораживания)</li> </ul>
<b>7 СТОП/СБРОС</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключение и сброс всех параметров приготовления за исключением текущего времени.</li> </ul>
<b>8 СТАРТ/ВВОД</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз.</li> <li>Функция Быстрый старт позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска</li> </ul>
<b>9 SMART DIAGNOSIS</b> По просьбе оператора службы поддержки держите микрофон вашего телефона повернутым к этому значку, чтобы помочь диагностировать проблемы с микроволновой печью во время звонка в службу поддержки.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

(MJ3966ACT)  
(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR)




## ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ

### Иконка

	Отображается при работе микроволновой печи		Отображается при работе режима инверторного приготовления/паровой обработки
	Отображается во время работы режима гриль		Отображается при Авто размораживании
	Отображается во время работы режима конвекции		Отображается во время регулировки
	Отображается при настройке температуры режима конвекции		Отображается при быстром старте
	Отображается во время работы комбинированного режима		Отображается при настройке мощности
	Отображается при работе конвекционного комбинированного режима		Отображается при настройке веса

Часть
<b>1 РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ</b> Смотрите страницу 15 «Приготовление по времени» Смотрите страницу 16 «Приготовление в режиме гриль» Смотрите страницу 16 «Комбинированный режим приготовления» Смотрите страницу 17 «Конвекция» Смотрите страницу 18 «Конвекция комби»
<b>2 ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ</b> Смотрите страницу 31 «Инверторное Размораживание»
<b>3 ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ</b> Смотрите страницу 19 «Инверторное приготовление»
<b>4 ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ</b> Смотрите страницу 22 «Обжаривание и запекание»
<b>5 ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ</b> Смотрите страницу 26 «здоровое обжаривание и приготовление на пару»
<b>6 МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДОГРЕВ</b> Смотрите страницу 24 «Медленное приготовление и подогрев»
<b>7 РЕГУЛЯТОР (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка времени приготовления, температуры и уровня мощности.</li> <li>При приготовлении в автоматическом и ручном режимах вы можете повысить или понизить время приготовления в любое время путем поворота колесика (за исключением режима размораживания)</li> </ul>
<b>8 СТОП/СБРОС</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключение и сброс всех параметров приготовления за исключением текущего времени.</li> </ul>
<b>9 СТАРТ/ВВОД</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз.</li> <li>Функция Быстрый старт позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВыСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска</li> </ul>
<b>10 SMART DIAGNOSIS</b> По просьбе оператора службы поддержки держите микрофон вашего телефона повернутым к этому значку, чтобы помочь диагностировать проблемы с микроволновой печью во время звонка в службу поддержки.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (MJ3965BPS/BPH)



Часть	
<b>1</b>	<b>РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ</b> Смотрите страницу 15 «Приготовление по времени» Смотрите страницу 16 «Приготовление в режиме гриль» Смотрите страницу 16 «Комбинированный режим приготовления» Смотрите страницу 17 «Конвекция» Смотрите страницу 18 «Конвекция комби»
<b>2</b>	<b>INVERTER РАЗМОРАЖИВАНИЕ</b> Смотрите страницу 31 «Инверторное Размораживание»
<b>3</b>	<b>ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ</b> Смотрите страницу 19 «Инверторное приготовление»
<b>4</b>	<b>ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ</b> Смотрите страницу 22 «Обжаривание и запекание»
<b>5</b>	<b>ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ</b> смотрите страницу 29 «Здоровое обжаривание»
<b>6</b>	<b>МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДОГРЕВ</b> Смотрите страницу 24 «Медленное приготовление и подогрев»
<b>7</b>	<b>РЕГУЛЯТОР (БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ)</b> • Настройка времени приготовления, температуры и уровня мощности. • При приготовлении в автоматическом и ручном режимах вы можете повысить или понизить время приготовления в любое время путем поворота колесика (за исключением режима размораживания)
<b>8</b>	<b>СТОП/СБРОС</b> • Выключение и сброс всех параметров приготовления за исключением текущего времени.
<b>9</b>	<b>СТАРТ/ВВОД</b> • Для запуска выбранного режима приготовления нажмите данную кнопку один раз. • Функция Быстрый старт позволяет установить 30-секундные интервалы для режима ВЫСОКОЙ мощности прикосновением к кнопке быстрого запуска
<b>10</b>	<b>SMART DIAGNOSIS</b> По просьбе оператора службы поддержки держите микрофон вашего телефона повернутым к этому значку, чтобы помочь диагностировать проблемы с микроволновой печью во время звонка в службу поддержки.


## ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ

Иконка	
	Отображается при работе микроволновой печи
	Отображается во время работы режима гриль
	Отображается во время работы режима конвекции
	Отображается при настройке температуры режима конвекции
	Отображается во время работы комбинированного режима
	Отображается при работе конвекционного комбинированного режима
	Отображается при работе режима инверторного приготовления/паровой обработки
	Отображается при Авто размораживании
	Отображается во время регулировки
	Отображается при быстром старте
	Отображается при настройке мощности
	Отображается при настройке веса

## НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Когда ваша печь подключается в первый раз или когда подключается после отключения питания, то значения на дисплее будут сброшены на '12H'.

### Пример: Настройка 11:11



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД** для подтверждения 12 часового формата отображения. (Если вы желаете настроить 24 часа для отображения на дисплее, то поверните колесико на '24H' до осуществления следующих этапов)
- Вращайте **РЕГУЛЯТОР**, пока на дисплее не покажется '11:'.
- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.
- Вращайте **РЕГУЛЯТОР** для изменения минут, пока на дисплее не отобразится '11:11'
- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.




### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повторной настройки часов или изменения опций необходимо отключить и вновь подключить кабель питания.
- Если вы не желаете использовать режим часов, нажмите кнопку СТОП/СБРОС после подключения печи.

## БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Функция БЫСТРОГО ЗАПУСКА позволяет настраивать 30 секундный интервал времени приготовления на ВЫСОКОЙ мощности с нажатием СТАРТ/ВВОД.

### Пример: настройка 2 минут приготовления на высокой мощности



- Нажмите **СТОП/СБРОС**.
- Выберите 2 минуты на высокой мощности.

Нажмите кнопку **СТАРТ/ВВОД** 4 раза. Печь начнет работать до того, как вы закончите нажатие 4 раза.

Во время приготовления в режиме БЫСТРЫЙ ЗАПУСК вы можете продлить время приготовления до 99 минут 59 секунд при помощи повторения нажатия кнопки **СТАРТ/ВВОД**.

## РЕГУЛИРОВКА


При помощи поворота регулятора программа приготовления ПО ВРЕМЕНИ будет настроена на более продолжительное или на меньшее время приготовления. Поворот регулятора будет повышать на 10 секунд или снижать на 10 секунд время приготовления каждый раз.

Максимально возможное время 99 минут 59 секунд.

### Пример: Настройка инверторного приготовления (например, 0,3 кг куриных наггетсов) на более продолжительное или меньшее время:



- Нажмите **СТОП/СБРОС**.




- Нажмайтe **ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, пока на дисплее не отобразится '1'.



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.



- Вращайте **РЕГУЛЯТОР**, пока на дисплее не покажется '1-3'.



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**. Вращайте **РЕГУЛЯТОР**, пока на дисплее не покажется '0.3 kg'.



- Нажмите **СТАРТ/ВВОД**.



- Поверните **РЕГУЛЯТОР**. Время приготовления увеличится или уменьшится на 10 секунд



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы обнаружите, что ваша еда переварена или приготовлена не до конца во время использования режима предварительной настройки ПРИГОТОВЛЕНИЯ, то вы можете увеличить или уменьшить время приготовления путем поворота РЕГУЛЯТОРА.
- Вы можете продлить или сократить время приготовления (за исключением режима размораживания) в любое время при помощи поворота РЕГУЛЯТОРА

## ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Сохранение энергии означает сбережение энергии при помощи отключения дисплея. Данная функция отключает дисплей, когда печь находится в режиме ожидания.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время использования режима часов дисплей будет оставаться включенным.

# КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

### (ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ)

Данная функция позволяет вам готовить пищу по заданному времени. Есть на выбор 5 уровней мощности. Пример показывает, каким образом можно настроить мощность 900 Вт на заданное время.

**Пример:** Каким образом готовить пищу при мощности 900 Вт в течение 5 минут 30 секунд.



Когда приготовление завершено, то прозвучит звук. На дисплее будет показано слово 'End' ('Завершено'). 'End' будет оставаться на дисплее и звук будет звучать каждую минуту, пока дверца не будет открыта или не будет нажата какая-либо кнопка, до 5 минут.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не выбрали режим мощности, то печь будет работать на ВЫСОКОЙ мощности. Для настройки ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ пропустите этап 3.

## УРОВНИ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Ваша микроволновая печь оснащена пятью уровнями мощности, чтобы предоставить вам максимальную гибкость и контроль над приготовлением пищи. Представленная таблица даст вам некоторое представление о том, какие продукты готовятся на каждом из различных уровней мощности.

- Прилагаемая таблица показывает настройки уровня мощности для вашей печи.

## УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Высокий 1100 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кипячение воды</li> <li>• Подрумянивание говяжьего фарша.</li> <li>• Приготовление кондитерских изделий</li> <li>• Приготовление кусков птицы, рыбы и овощей.</li> <li>• Приготовление нежных кусков мяса.</li> </ul>
900 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повторный разогрев риса, пасты и овощей.</li> <li>• Быстрый повторный разогрев готовой пищи.</li> <li>• Повторный разогрев сэндвичей.</li> </ul>
700 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приготовление блюд с яйцами, молоком и сыром.</li> <li>• Приготовление пирожных и хлеба.</li> <li>• Жидкий шоколад.</li> <li>• Приготовление телятины.</li> <li>• Приготовление целой рыбы.</li> <li>• Приготовление пудингов и заварного крема.</li> </ul>
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разморозка мяса, птицы и морепродуктов.</li> <li>• Приготовление менее нежных кусков мяса.</li> <li>• Приготовление свиных отбивных и жаркого.</li> </ul>
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разогрев фруктов.</li> <li>• Размягчение масла.</li> <li>• Сохранение запеканок и основных блюд теплыми.</li> <li>• Размягчение масла и сливочного сыра.</li> </ul>



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте следующие аксессуары.



ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА



НИЗКАЯ РЕШЕТКА

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЬ

Этот режим позволяет вам быстро подрумянивать пищу с образованием хрустящей корочки. Всегда используйте перчатки при вынимании пищи и аксессуаров после приготовления, т.к. печь и принадлежности могут быть очень горячими.

**Пример: Приготовление в режиме Гриль в течение 5 минут 30 секунд**

1. Нажмите СТОП/СБРОС.
2. Нажмите дважды РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
3. Нажмите СТАРТ/ВВОД.
4. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не будет показано '5:30'.
5. Нажмите СТАРТ/ВВОД.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте прихватки при вынимании пищи и принадлежностей после приготовления, т.к. печь и принадлежности могут быть очень горячими.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция позволит вам быстро подрумянивать пищу с образованием хрустящей корочки.
- Для достижения лучшего результата используйте нижеследующие принадлежности.
- Не используйте нижеследующие принадлежности.



ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА



ПАРОВАРКА

## КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В вашей печи есть комбинированный режим приготовления, который позволяет вам приготавливать пищу с нагревом и микроволновыми волнами.

**Пример: Запрограммируйте вашу печь на мощность микроволн 330 Вт и гриль на время приготовления в течении 25 минут.**

1. Нажмите СТОП/СБРОС.
2. Нажимайте РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, пока на дисплее не отобразится 'GC-1'.
3. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится 'GC-2'
4. Нажмите СТАРТ/ВВОД.
5. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '25:00'.
6. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Во время готовки вы можете вращать РЕГУЛЯТОР для увеличения или уменьшения времени приготовления. Будьте осторожны при вынимании пищи, т.к. она может быть горячей!



### ПРИМЕЧАНИЕ

- В вашей печи есть комбинированная функция приготовления, которая позволяет вам приготавливать пищу с помощью нагревательного элемента и микроволн.
- вы можете настроить три уровня микроволновой мощности (GC-1: 220Вт, GC-2:330Вт, GC-3:440 Вт) в режиме комбинированного приготовления.
- Для достижения лучшего результата используйте нижеследующие принадлежности.
- Не используйте нижеследующие принадлежности.



ВЫСОКАЯ РЕШЕТКА



ПАРОВАРКА

## КОНВЕКЦИОННЫЙ ПОВТОРНЫЙ НАГРЕВ

Этот режим позволяет вам быстро подрумянивать пищу с образованием хрустящей корочки. Всегда используйте перчатки при вынимании пищи и аксессуаров после приготовления, т.к. печь и принадлежности могут быть очень горячими.


**Пример:** предварительный нагрев печи до температуры 200 °C.



1. Нажмите СТОП/СБРОС.



2. Нажмайте РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, пока на дисплее не отобразится '180 °C'.



3. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '200 °C'.



4. Нажмите СТАРТ/ВВОД для подтверждения температуры.



5. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Предварительный нагрев начнется с отображения с '60 °C'. И далее будет показывать температуру.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Конвекционная печь имеет диапазон температуры 40-200°C.
- В печи есть функция закваски при температуре 40°C. Вам нужно дождаться, когда печь охладится, т.к. вы не можете использовать функцию закваски, пока температура более 40°C.
- Вашей печи потребуется несколько минут для достижения выбранной температуры.
- С момента достижения верной температуры ваша печь издаст ЗВУК, чтобы вы знали, что верная температура достигнута.
- Затем поставьте пищу в печь и начните приготовление.

## КОНВЕКЦИОННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Должен использоваться металлический противень или металлическая решетка во время конвекционного приготовления.


**Пример:** Приготовление пищи при температуре 200 °C в течение 50 минут.



1. Нажмите СТОП/СБРОС.




2. Нажмайте РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, пока на дисплее не отобразится '180 °C'.



3. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '200 °C'.



4. Нажмите СТАРТ/ВВОД для подтверждения температуры.



5. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '50:00'.



6. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Во время приготовления вы можете поворачивать РЕГУЛЯТОР для увеличения или уменьшения времени приготовления.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте перчатки при вынимании пищи и аксессуаров после приготовления, т.к. печь и принадлежности могут быть очень горячими.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не настроили температуру, то в вашей печи будет автоматически выбрано 180°C, температура может быть изменена при помощи вращения РЕГУЛЯТОРА.
- Если вам требуется более 200 градусов для вашего рецепта приготовления или по указанию на упаковке, то добавьте время для 200 градусов по вашему предпочтению.
- Для достижения лучшего результата, пожалуйста, используйте верные принадлежности.



НИЗКАЯ РЕШЕТКА


## КОНВЕКЦИОННОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ниже представлен пример, который показывает, каким образом запрограммировать микроволновую мощность на 330 Вт и конвекционную температуру на 200 °C для времени приготовления в 25 минут.

### Пример: Приготовление пищи в режиме конвекционного комбинированного приготовления в течение 25 минут



1. Нажмите СТОП/СБРОС.



2. Нажмайте РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ до тех пор, пока на дисплее не отобразится 'CC-1'.



3. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится 'CC-2'.



4. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '200 °C'.



5. Нажмите СТАРТ/ВВОД. Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '25:00'.




6. Нажмите СТАРТ/ВВОД Во время приготовления вы можете поворачивать РЕГУЛЯТОР, чтобы увеличить или уменьшить время приготовления.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте перчатки при вынимании пищи и аксессуаров после приготовления, т.к. печь и принадлежности могут быть очень горячими.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- вы можете настроить три уровня микроволновой мощности (CC-1: 220 Вт, CC-2:330 Вт, CC-3:440 Вт) в режиме комбинированного приготовления.
- Для достижения лучшего результата используйте нижеследующие принадлежности.
- Не используйте нижеследующие принадлежности.



НИЗКАЯ РЕШЕТКА



ПАРОВАРКА

## БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Является уникальной функцией безопасности, которая предотвращает нежелательную эксплуатацию печи. С момента, когда настроена БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ, нельзя будет готовить.

### Для настройки блокировки от детей



1. Нажмите СТОП/СБРОС.



2. Нажмите и удерживайте СТОП/СБРОС, пока на дисплее не отобразится 'Loc' (блокировка) и не будет слышен звук. Если время было настроено, то оно отобразится через 1 секунду.

Если при включенной БЛОКИРОВКЕ ОТ ДЕТЕЙ нажать на какую-либо кнопку, то на дисплее отобразится 'Loc' (блокировка). Вы можете отменить БЛОКИРОВКУ ОТ ДЕТЕЙ в соответствии с процедурой ниже.

### Для отмены блокировки от детей



Нажмите и удерживайте СТОП/СБРОС до тех пор, пока блокировка не исчезнет с экрана.

После того как БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ была выключена, печь будет работать нормально.

## ИНВЕРТОРНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ваша печь была предварительно запрограммирована на автоматическое приготовление пищи. Сообщите вашей печи, какого результат вы хотите добиться и как много у вас позиций. Затем позвольте микроволновой печи приготовить выбранные вами блюда.



## РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ИНВЕРТОРНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Код	Меню	Ограничения веса	Изначальная температура	Указания	Посуда
1-1	Багет / Круассан	0,1 – 0,3 кг (50 - 100 гр. / шт.)	Замороженный	1. Положите замороженный хлеб на низкую решетку. Выберите меню и вес, нажмите старт.	Низкая решетка
1-2	Сырные палочки	0,2 – 0,4 кг	Замороженный	1. Смажьте сырные палочки маслом. 2. Разместите пищу на тарелке для подрумянивания на высокой решетке. Выберите меню и вес, нажмите старт. 3. Когда прозвучит звук, переверните пищу и нажмите старт для продолжения приготовления	Тарелка для подрумянивания на высокой решетке
1-3	Куриные наггетсы	0,2 – 0,3 кг	Замороженный	1. Положите куриные наггетсы на тарелку для подрумянивания на высокой решетке. Выберите меню и вес, нажмите старт. 2. Когда прозвучит звук, переверните пищу и нажмите старт для продолжения приготовления	Тарелка для подрумянивания на высокой решетке
1-4	Лазанья	0,3 кг	Замороженный	1. Выньте противень из внешней упаковки и уберите защитную пленку. 2. Положите пищу на низкую решетку. Выберите меню и вес, нажмите старт. После приготовления оставьте накрытым на 2 минуты.	Низкая решетка
1-5	Пицца (Толстое тесто)	0,5 кг	Замороженный	1. Уберите всю упаковку с пиццы. 2. Положите пищу на тарелку для подрумянивания на низкой решетке. Выберите меню, нажмите старт	Тарелка для подрумянивания на низкой решетке
1-6	Пицца (Тонкое тесто)	0,2 – 0,4 кг	Замороженный	1. Снимите всю упаковку с пиццы. 2. Разместите пищу на тарелке для подрумянивания на низкой решетке. Выберите меню и вес, нажмите старт.	Тарелка для подрумянивания на низкой решетке
1-7	Филе лосося	0,2 – 0,6 кг	Замороженный	1. Выберите 200 гр. лососевых филе, каждое из которых 2,5 см толщиной. Смажьте лососевые колбаски маслом и приправьте по желанию. 2. Положите пищу на тарелку для подрумянивания на высокой решетке. Выберите меню и вес, нажмите старт. 3. Когда прозвучит звук, переверните пищу и нажмите старт для продолжения приготовления.	Тарелка для подрумянивания на высокой решетке
1-8	Креветки	0,2 – 0,4 кг	Замороженный	1. Смажьте креветки маслом и приправьте по желанию. 2. Положите пищу на тарелку для подрумянивания на высокой решетке. Выберите меню и вес, нажмите старт. 3. Когда прозвучит звук, переверните пищу и нажмите старт для продолжения приготовления	Тарелка для подрумянивания на высокой решетке

Код	Меню	Ограничения веса	Изначальная температура	Указания	Посуда
2-1	Черный хлеб	1 кг.	Комнатная	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>2 чашки непросеянной ржаной муки \ 1 ½ непросеянной белой муки 1 чл. сахара \ 2 чл. соли 1 чашка цельных отрубей 2 ст.л. измельченного тмина 2 ст.л. сухих дрожжей \1 кружка воды 2 ст.л. уксуса (1 ст.л. бальзамического уксуса) 2 ст. ложки темной мелассы 1/2 плитка несладкого шоколада 2 ст.л. масла 1 ч.л. кукурузного крахмала 1/2 кружки холодной воды</p> <p>1. Смешайте ржаную муку, белую муку. Смешайте 2/3 стакана смеси муки и сахара, соли, крупы, семян тмина и сухих дрожжей. 2. Смешайте воду, уксус, мелассу, шоколад и масло в кастрюле. Нагрейте, пока жидкость не станет очень теплой. 3. Постепенно добавить в смесь сухие ингредиенты, кроме кукурузного крахмала и взбивать около 2 минут. 4. Добавьте оставшуюся смесь муки, взбивать около 2 минут. 5. Переложите тесто в накрытую миску и дайте ему настояться в течение приблизительно 15 минут. Когда тесто удвоится в объеме, разделите его пополам. 6. Положите тесто таким же образом. 7. Положите тесто на бумагу для выпечки на низкой решетке. Выберите меню, нажмите кнопку Старт. 8. Смешайте кукурузный крахмал и холодную воду. Готовьте, пока смесь не начнет закипать. 9. Когда прозвучит СИГНАЛ, размажьте смесь кукурузного крахмала поверх хлеба и нажмите старт для продолжения приготовления.</p>	Бумага для выпечки на низкой решетке
2-2	Гречневая каша	0.3 кг	Комнатная	<p>1. Промыть 300 г гречневой каши и спить воду. Добавить 600 мл воды и соли в глубокую и большую миску, дать постоять 15 минут, накрыть пластиковой пленкой и сделать вентиляционные отверстия. 2. Поместите продукты в печь. Выберите меню, нажмите кнопку Старт. 3. После приготовления оставить накрытым на 15 минут.</p>	Безопасная миска для микроволн
2-3	Лосось на гриле	0.2 - 0.8 кг	Охлажденный	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>Стейк из лосося (180 ~ 220 г) \ 2 столовые ложки трав 1 ст. л. лимонного сока \ 1 ст. л. масла Соль по вкусу \ базилик по вкусу</p> <p>1. Смажьте лососевый стейк травами, лимонным соком, солью, базиликом и смажьте маслом. 2. Положите еду на высокую решетку, а затем на блюдо для стекания. Выберите меню и вес, нажмите старт. Когда прозвучит звук, переверните пищу и нажмите старт для продолжения приготовления</p>	Высокая решетка на блюде для стекания
2-4	Фрикадельки	0.6 кг	Комнатная	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>1 луковица \ 500г говяжьего фарша Масло для смазки \ 1 лавровый лист 1/2 стакана муки 2 столовые ложки томатной пасты Специи \ 250 мл воды</p> <p>1. Нарежьте лук, добавьте фарш из говядины и перемешайте. Сделайте небольшие фрикадельки и обваляйте их в муке. 2. Смажьте безопасную для микроволновой печи миску маслом, положите подготовленную еду в миску, добавьте лавровый лист. Накройте крышкой. 3. Поставьте подготовленную миску в печь. Выберите меню, нажмите кнопку старт. 4. Когда прозвучит СИГНАЛ, откройте дверь и добавьте томатную пасту, специи, воду для фрикаделек, накройте крышкой. Нажмите старт для продолжения приготовления. 5. После приготовления выньте пищу из микроволновой печи и оставьте накрытой в течение 1-2 минут.</p>	Безопасная миска для микроволн

Код	Меню	Ограничения веса	Изначальная температура	Указания	Посуда
2-5	Открытый пирог	1 кг.	Комнатная	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>250 г печенья \ 30 г чернослива 30 г \ кураги 30 г изюма \ 3 столовые ложки меда 3 столовые ложки растопленного сливочного масла \ 30 г фундука</p> <p>1. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатать тесто по кругу и положить его в емкость. Обрежьте края, оставляя незначительный запас. Проколите вилкой и отложите в сторону.      2. Промойте и осушите сухофрукты, разделите ломтики чернослива и кураги на две половинки, добавьте мед и масло, все перемешать.      3. Положите смесь из фруктов на тесто равномерно.      4. Положите емкость для пирога на низкую решетку. Выберите меню, нажмите старт.</p>	Емкость для пирога на низкой стойке
2-6	Свиная отбивная	0.2 - 0.8 кг	Охлажденный	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>Отбивная из свинины (180~220 гр.) \ Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Выберите отбивные из свинины весом 200 гр и 1,5-2,0 см толщиной каждая. Смажьте солью и перцем по вкусу.      2. Положите еду на лоток на высокую решетку. Выберите меню и вес, нажмите старт.      3. Когда прозвучит СИГНАЛ, переверните еду и нажмите старт для продолжения приготовления.</p>	Высокая решетка на блюде для стекания
2-7	Пирог с лососем	1 кг.	Охлажденный	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>4 яйца \ 50 г длиннозерного риса\ 300 г копченого лосося, 15 г нарезанного свежего укропа \ 45 мл сметаны, 1 лист теста \ 1 яичный желток \ 5 мл воды 15 мл свежих белых сухарей \ масло</p> <p>1. Положите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите на медленном огне в течение 10 минут.      Когда яйца приготовлены, сразу же слейте воду и поставьте под струю холодной проточной воды. Почистите яйца, затем нарежьте яйца на мелкие кусочки.      2. В то же время принесите большую кастрюлю с подсоленной водой для кипячения, добавьте рис и перемешайте, чтобы не прилипло на дно кастрюли. Тушите в течение 20 минут до готовности. Слейте при помощи сита и промойте холодной водой.      3. Разрежьте копченый лосось на полоски и положите в большую миску. Добавьте яйца, рис, укроп и сметану, перемешайте. Смажьте солью и перцем по вкусу.      4. Слегка смажьте бумагу для запекания маслом и положите лист теста на бумагу для запекания. Распределите начинку в продольном направлении на одной половине листа теста.      Смочите кромки водой и придерживайте другую сторону для наполнения. Уплотните путем нажатия вилкой. Должно быть, как плотно набитая буханка.      5. Взбейте яичный желток и воду.      Смажьте тесто глазурью и сделайте несколько небольших отверстий в верхней части вилкой. Псыпьте сухарями верхнюю часть.      6. Положите пирог в бумаге для запекания на низкую решетку. Выберите меню, вес и нажмите старт.</p>	Безопасная миска для микроволн

Код	Меню	Ограничения веса	Изначальная температура	Указания	Посуда
2-8	Куриная отбивная	0.2 - 0.8 кг	Охлажденный	<p><b>Ингредиенты</b>          Куриные грудки \1 столовая ложка масла  <b>Начинка</b>          2 столовые ложки сливочного масла \ 2 головки зеленого лука, измельчить;          3/4 стакана пропаренного риса\ 1/2 стакана смородины          1/4 чашки нарезанной кураги          1 3/4 чашки куриного бульона          1 чайная ложка тертой цедры апельсина          1/4 чашки апельсинового сока          1/4 чашки поджаренного миндаля или кедровых орехов, Соль и перец \1/2 чашки сливочного сыра</p> <p>1. В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне.          2. Готовьте лук в течение приблизительно 1 минуты и добавьте рис, смородину и абрикосы, перемешайте.          3. Затем добавить бульон, апельсиновый сок, цедру и варите на сильном огне.          4. Уменьшите огонь и варите на медленном огне с закрытой крышкой в течение 15 ~ 20 минут.          5. Добавьте миндаль, соль и перец по вкусу.          6. Обмакните сливочным сыром и дайте ему остить.          7. Удалите кости из куриных грудок, оставляя кожу нетронутой.          8. Смесь для фарширования добавьте в куриные грудки.          Смажьте фаршированную курицу маслом.          9. Положите еду на высокую решетку. Выберите меню и вес и нажмите старт. Когда прозвучит СИГНАЛ, переверните еду, нажмите старт для продолжения приготовления.</p>	Жаропрочная стеклянная посуда на высокой решетке

## ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ

Ваша печь была предварительно запрограммирована на автоматическое приготовление пищи. Сообщите вашей печи, какого результата вы хотите добиться и как много у вас позиций. Затем позвольте микроволновой печи приготовить выбранные вами блюда.

Пример: для приготовления 1.0 кг жареной говядины необходимо проследовать данным указаниям.


1. Нажмите **СТОП/СБРОС.**




2. Нажмите один раз **ОБЖАРИВАНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ.**  
 '1' будет отображаться на дисплее.




3. Вращайте **РЕГУЛЯТОР**, пока на дисплее не отобразится '4'.



4. Нажмите **СТАРТ/ВВОД.**




5. Вращайте **РЕГУЛЯТОР**, пока на дисплее не отобразится '1.0 kg'



6. Нажмите **СТАРТ/ВВОД.**  
 Путем поворота регулятора можно будет увеличить или уменьшить время приготовления.





# РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ОБЖАРИВАНИЯ И ЗАПЕКАНИЯ

Код	Меню	Ограничения веса	Изначальная температура	Указания	Посуда
1	Запеч. картофель	0.2 – 1.0 кг (180 - 220 гр./каждый)	Комнатная	<ol style="list-style-type: none"> <li>Помойте картофель и высушите при помощи бумажного полотенца</li> <li>Проткните каждую картофелину 8 раз при помощи вилки.</li> <li>Положите еду на низкую решетку. Выберите меню, вес и нажмите старт.</li> <li>После приготовления оставьте накрытыми алюминиевой фольгой в течение 5 минут.</li> </ol>	Низкая решетка
2	Печенье	1 кг.	Комнатная	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>80 г коричневого сахара \ 80 г сливочного масла, размягченное; 1 яйцо, слегка взбитое\ 180 г, итого - универсальная мука, просеянная 1/2 чайной ложки порошка для выпечки 1/2 чайной ложки соды для выпечки 100 г. мелкой шоколадной стружки</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Смешайте коричневый сахар и размягченное масло. Постепенно добавьте яйцо и размешайте до легкости и пышности. Добавьте муку, разрыхлитель, соду и шоколадную стружку и хорошо перемешайте.</li> <li>Перемешайте при помощи столовой ложки, поставьте на низкую и высокую решетки, накройте алюминиевой фольгой. Печенья должны быть на расстоянии 2 см.</li> <li>Поставьте высокую и низкую решетки в печь. Выберите меню, нажмите старт.</li> <li>После приготовления вытащите из печи и оставьте на охлаждение.</li> </ol>	Высокая решетка + Низкая решетка
3	Пицца	1 кг.	Комнатная	<p><b>Ингредиенты:</b></p> <p>Тесто: 120 г универсальной или хлебной муки 1 ч.л. активных сухих дрожжей \ 1/3 чайной ложки соли 1 чайная ложка сахара \ 70 мл теплой воды \ 1 ч.л. оливкового масла, плюс немного для покрытия Начинка: 3 столовые ложки соуса для пиццы 30 г колбасы, нарезанной \ 1/2 головки лука, нарезать; 2 свежих гриба, нарезанные \ 1/2 свежего перца 100 г сыра моцарелла, тертый</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Смешайте все ингредиенты для теста в большой миске.</li> <li>Замесить электрическим миксером, чтобы тесто стало гладким и эластичным.</li> <li>Раскатайте тесто и положите на тарелку для поддумянивания. Смахьте пиццу соусом. Добавьте сверху начинку и сыр.</li> <li>Поставьте тарелку с пицци на низкую решетку. Выберите меню, нажмите старт</li> </ol>	Тарелка для поддумянивания на низкой решетке
4	Запеч. говядина	0.5 – 1.5 кг	Охлажденная	<ol style="list-style-type: none"> <li>Смахьте растопленным сливочным или растительным маслом, приправами по вкусу.</li> <li>Положите пищу на низкую решетку, а затем на блюдо для стекания. Выберите меню и вес, нажмите старт.</li> <li>Когда прозвучит СИГНАЛ, слейте сок и незамедлительно переверните пищу. Нажмите старт для продолжения приготовления.</li> <li>После приготовления оставьте накрытым алюминиевой фольгой на 10 минут</li> </ol>	Низкая решетка на блюде для стекания


Код	Меню	Ограничения веса	Изначальная температура	Указания	Посуда
5	Запеченная курица	0.8 - 1.8 кг	Охлажденный	<p>1. Смажьте курицу топленым или растительным маслом и приправьте по желанию.</p> <p>2. Положите целую курицу грудкой вниз на низкую решетку, а затем на блюдо для стекания. Выберите меню, вес и нажмите старт.</p> <p>3. Когда прозвучит СИГНАЛ, слейте сок и незамедлительно переверните пищу. Нажмите старт для продолжения приготовления.</p> <p>4. После приготовления оставьте накрытым алюминиевой фольгой на 10 минут</p>	Низкая решетка на блюде для стекания
6	Запеч. свинина	0.5 - 1.5 кг	Охлажденный	<p>1. Смажьте свинину топленым или растительным маслом и приправьте по желанию.</p> <p>2. Положите блюдо на низкую решетку на блюдо для стекания. Выберите меню, вес и нажмите старт.</p> <p>3. Когда прозвучит СИГНАЛ, слейте сок и незамедлительно переверните пищу. Нажмите старт для продолжения приготовления.</p> <p>4. После приготовления оставьте накрытым алюминиевой фольгой на 10 минут</p>	Низкая решетка на блюде для стекания
7	Запеченные овощи	0.2 - 0.3 кг	Комнатная	<p><b>Ингредиенты</b> Баклажаны, нарезать 1 - 2 см толщиной \ кабачки, нарезать 1 - 2 см толщиной \ Лук, нарезать полукольцами \ сладкий перец, разрезать пополам и выбросить семена; целые помидоры черри \ Грибы, разрезать пополам</p> <p>1. Смажьте овощи топленым или растительным маслом и приправьте по желанию.</p> <p>2. Положите пищу в блюдо из термостойкого стекла на высокой решетке. Выберите меню, вес и нажмите старт.</p> <p>3. Когда прозвучит СИГНАЛ, слейте сок и незамедлительно переверните пищу.</p>	Тарелка для поддумянивания на высокой решетке
8	Кексы	1	Комнатная	<p><b>Ингредиенты</b> 120 г сахара\120 г размягченного сливочного масла, 2 слегка взбитых яйца, \ 150 г просеянной общего назначения муки/ 1 чайная ложка порошка для выпечки \ 10 ~ 13 шт бумажных форм для выпечки (50 мм основание x 30 мм высота)</p> <p>1. Смешайте сахар и размягченное масло. Постепенно добавьте яйца и размешайте до легкости и рассыпчатости. Добавьте муку и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Равномерно заполните бумажные формы для выпечки тестом. (25 ~ 30 г на каждую бумагу)</p> <p>1 Положите формы для выпечки на тарелку для поддумянивания и на низкую решетку. Выберите меню, нажмите старт.</p> <p>2 После приготовления, выньте из печи и оставьте на охлаждение.</p>	Бумажные стаканчики для кексов, тарелка для поддумянивания на низкой решетке

## МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДОГРЕВ

### Пример: Сушка продуктов



- Нажмите СТОП/СБРОС.
- Нажмите МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДОГРЕВ дважды. На дисплее отобразится '2'
- Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '60 °C'.



- Нажмите СТАРТ/ВВОД, '10:00' отобразится на дисплее.
- Вращайте РЕГУЛЯТОР, пока на дисплее не отобразится '5h00'.
- Нажмите СТАРТ/ВВОД. При приготовлении вы можете повышать, понижать время приготовления путем поворота РЕГУЛЯТОРА.

# РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДОГРЕВА


РУССКИЙ

Функция	Диапазон	Этап	По умолчанию	Инструкция	Посуда																																													
1. Тушеные блюда	130 °C (высокий) / 110 °C (низкий)	-	130 °C (высокий)	<p>Эта функция поддерживает относительно низкую температуру по сравнению с другими методами приготовления пищи (например, выпечка, варка и жарка) в течение многих часов, позволяя без присмотра готовить тушеное мясо, рагу и другие подходящие блюда.</p> <p><b>110 °C (НИЗКИЙ) Настройки</b> Настройки в низком режиме позволяют варить пищу на медленном огне в течение длительного периода времени без подогревания. Не требуется перемешивание при использовании данного параметра.</p> <p><b>130 °C (ВЫСОКИЙ) Настройки</b> При настройках в высоком режиме потребуется для приготовления примерно половина времени по сравнению с низким режимом приготовления. Некоторые продукты могут кипеть при кулинарной обработке на высокой настройке, поэтому, возможно, потребуется добавить дополнительную жидкость. Периодическое перемешивание рагу и запеканки улучшит распределение вкуса. Высушивание и приправка перед медленным приготовлением не нужны, но это поможет сохранить вкус и аромат, а также мягкость мяса.</p> <p><b>Руководство медленного приготовления</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Традиционное время приготовления</th> <th>Время приготовления в медленном режиме (без подрумянивания)</th> <th>Время приготовления в медленном режиме (с подрумяниванием)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>110 °C (медленный)</th> <th>130 °C (высокий)</th> <th>110 °C (медленный)</th> <th>130 °C (высокий)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>От 35 до 60 минут</td> <td>От 6 до 9 часов</td> <td>От 3 до 4 часов</td> <td>От 4 до 6 часов</td> <td>От 2 до 3 часов</td> </tr> <tr> <td>От 1 до 3 часов</td> <td>От 8 до 9 часов</td> <td>От 4 до 6 часов</td> <td>От 5 до 6 часов</td> <td>От 3 до 4 часов</td> </tr> </tbody> </table>	Традиционное время приготовления	Время приготовления в медленном режиме (без подрумянивания)	Время приготовления в медленном режиме (с подрумяниванием)		110 °C (медленный)	130 °C (высокий)	110 °C (медленный)	130 °C (высокий)	От 35 до 60 минут	От 6 до 9 часов	От 3 до 4 часов	От 4 до 6 часов	От 2 до 3 часов	От 1 до 3 часов	От 8 до 9 часов	От 4 до 6 часов	От 5 до 6 часов	От 3 до 4 часов	Термостойкое блюдо с покрытием на поворотном столике																											
Традиционное время приготовления	Время приготовления в медленном режиме (без подрумянивания)	Время приготовления в медленном режиме (с подрумяниванием)																																																
	110 °C (медленный)	130 °C (высокий)	110 °C (медленный)	130 °C (высокий)																																														
От 35 до 60 минут	От 6 до 9 часов	От 3 до 4 часов	От 4 до 6 часов	От 2 до 3 часов																																														
От 1 до 3 часов	От 8 до 9 часов	От 4 до 6 часов	От 5 до 6 часов	От 3 до 4 часов																																														
2. Сушка продуктов	40 °C ~ 90 °C	10 °C	70 °C	<p>При помощи данной функции вы можете высушить овощи, фрукты, мясо, а также здоровые и питательные закуски без химикатов и консервантов. Положите бумагу для выпечки на термостойкое стекло на низкую решетку и распределите еду в один уровень.</p> <p><b>Указания по сушке пищи</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип пищи</th> <th>Подготовка</th> <th>Время</th> <th>настройки</th> <th>Использование</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Бананы</td> <td>Нарежьте 5–6 мм толщиной</td> <td>70°C</td> <td>5–8 часов</td> <td>Закуски, детское питание, мюсли, печеные и банановый хлеб</td> </tr> <tr> <td>Инжир</td> <td>Удалите стебли</td> <td>70°C</td> <td>8–9 часов</td> <td>Наполнители, торты, пудинги, хлеб и печенье</td> </tr> <tr> <td>Киви</td> <td>Разделите, нарежьте на кусочки 8–12 мм</td> <td>70°C</td> <td>5–8 часов</td> <td>Закуски</td> </tr> <tr> <td>Манго</td> <td>Снимите кожуру, нарежьте 6–10 мм толщиной</td> <td>70°C</td> <td>6–9 часов</td> <td>Закуски, крупы, хлебобулочные изделия</td> </tr> <tr> <td>Ананас</td> <td>Корка, сердцевина, нарежьте на 8–12 мм толщиной</td> <td>70°C</td> <td>6–9 часов</td> <td>Закуски, выпечка, запеченные мюсли</td> </tr> <tr> <td>Помидоры</td> <td>Помойте и нарежьте 6 мм кружочками</td> <td>70°C</td> <td>6–9 часов</td> <td>Супы, рагу, паста или соус</td> </tr> <tr> <td>Грибы</td> <td>Очистите при помощи мягкой щетки или тряпки. Не мойте</td> <td>60°C</td> <td>4–8 часов</td> <td>Соус для супов, мясных блюд, омлетов или обжаривания</td> </tr> <tr> <td>Вяленая говядина</td> <td>Замаринованная нарезка 80°C говядины (5–6 мм толщиной) купленные или по вашему рецепту, 6–8 часов в холодильнике</td> <td></td> <td>6–9 часов</td> <td>Закуски</td> </tr> </tbody> </table>	Тип пищи	Подготовка	Время	настройки	Использование	Бананы	Нарежьте 5–6 мм толщиной	70°C	5–8 часов	Закуски, детское питание, мюсли, печеные и банановый хлеб	Инжир	Удалите стебли	70°C	8–9 часов	Наполнители, торты, пудинги, хлеб и печенье	Киви	Разделите, нарежьте на кусочки 8–12 мм	70°C	5–8 часов	Закуски	Манго	Снимите кожуру, нарежьте 6–10 мм толщиной	70°C	6–9 часов	Закуски, крупы, хлебобулочные изделия	Ананас	Корка, сердцевина, нарежьте на 8–12 мм толщиной	70°C	6–9 часов	Закуски, выпечка, запеченные мюсли	Помидоры	Помойте и нарежьте 6 мм кружочками	70°C	6–9 часов	Супы, рагу, паста или соус	Грибы	Очистите при помощи мягкой щетки или тряпки. Не мойте	60°C	4–8 часов	Соус для супов, мясных блюд, омлетов или обжаривания	Вяленая говядина	Замаринованная нарезка 80°C говядины (5–6 мм толщиной) купленные или по вашему рецепту, 6–8 часов в холодильнике		6–9 часов	Закуски	Термостойкое блюдо с покрытием на поворотном столике
Тип пищи	Подготовка	Время	настройки	Использование																																														
Бананы	Нарежьте 5–6 мм толщиной	70°C	5–8 часов	Закуски, детское питание, мюсли, печеные и банановый хлеб																																														
Инжир	Удалите стебли	70°C	8–9 часов	Наполнители, торты, пудинги, хлеб и печенье																																														
Киви	Разделите, нарежьте на кусочки 8–12 мм	70°C	5–8 часов	Закуски																																														
Манго	Снимите кожуру, нарежьте 6–10 мм толщиной	70°C	6–9 часов	Закуски, крупы, хлебобулочные изделия																																														
Ананас	Корка, сердцевина, нарежьте на 8–12 мм толщиной	70°C	6–9 часов	Закуски, выпечка, запеченные мюсли																																														
Помидоры	Помойте и нарежьте 6 мм кружочками	70°C	6–9 часов	Супы, рагу, паста или соус																																														
Грибы	Очистите при помощи мягкой щетки или тряпки. Не мойте	60°C	4–8 часов	Соус для супов, мясных блюд, омлетов или обжаривания																																														
Вяленая говядина	Замаринованная нарезка 80°C говядины (5–6 мм толщиной) купленные или по вашему рецепту, 6–8 часов в холодильнике		6–9 часов	Закуски																																														
3. Домашний йогурт	40 °C	-	40 °C	<p><b>Сушка еды</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавьте 1000 мл молока в соответствующую термостойкую чашку с крышкой.</li> <li>Вскипятите до соответствующей температуры (до 60–70 °C) и затем охладите до 40 °C</li> <li>Добавьте 150 mg натурального йогурта и размешайте.</li> <li>Поставьте чашку с крышкой в печь</li> <li>Выберите меню и настройте время приготовления на 5–8 часов.</li> </ul> <p><b>Как поднять дрожжевое тесто</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Положите тесто в соответствующую термостойкую чашку и оберните или накройте темной тканью.</li> <li>Поставьте чашку в печь.</li> <li>Выберите меню, настройте время приготовления примерно на 40 минут до момента, пока тесто не удвоится в объеме.</li> </ul>	Термостойкая чаша на низкой решетке																																													
4. Поддержание тепла	80 °C 70 °C 60 °C	10 °C	70 °C	Нагрев элементов сверху и снизу используется для поддержания температуры. Вы можете использовать данную функцию для сохранения пищи теплой до готовности к употреблению.	Чашка из термостойкого стекла на низкой решетке																																													

## ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

Меню вашей микроволновки было предварительно запрограммировано на автоматическое приготовление пищи. Сообщите микроволновой печи, чего вы хотите и сколько позиций необходимо приготовить. Затем просто позвольте микроволновой печи приготовить то, что вы пожелали.

Для модели MJ3966ACT/MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR



## РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ЗДОРОВОГО ОБЖАРИВАНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

Код	Меню	Ограничение по весу	Исходная температура	Инструкции	Посуда
1-1	Куриный шницель	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>Куриные грудки, по 150 - 200 г каждая 1 стакан муки 2 яйца, слегка взбитые 1 стакан мелкоразмолотых панировочных сухарей Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Приправьте куриные грудки солью и перцем по вкусу, обваляйте в муке и натрите взбитыми яйцами. Обваляйте в мелкоразмолотых панировочных сухарях и смажьте куриный шницель маслом. 2. Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ. 3. После звукового сигнала переверните шницель и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его приготовление.</p>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
1-2	Куриные крылья	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<p>1. Смажьте куриные крышки подтаявшим сливочным маслом или растительным маслом и добавьте приправы по вкусу. 2. Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ. 3. После звукового сигнала переверните крылья и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их приготовление.</p>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке

Код	Меню	Ограничение по весу	Исходная температура	Инструкции	Посуда
1-3	<b>Котлеты</b>	0,2 - 0,4 кг	Охлажденные	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>500 г фарша из постной баранины или говядины 500 г небольших клубней картофеля, сваренных и размятых в пюре 3 яйца, слегка взбитые 2 мелко порезанные луковицы 2 столовые ложки нарезанной петрушки 1 стакан мелкоразмолотых панировочных сухарей Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Смешайте фарш, пюре, яйца, лук и петрушку. Из этой смеси сделайте шарики диаметром примерно 4-5 см. Обваляйте их в мелкоразмолотых панировочных сухарях и придайте им овальную форму толщиной примерно 1 см каждый. Смажьте котлеты маслом.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните котлеты и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
1-4	<b>Рыбный шницель</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>Рыбное филе, по 150 - 200 г каждое 1 стакан муки 2 яйца, слегка взбитые 1 стакан мелкоразмолотых панировочных сухарей Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Приправьте рыбный шницель солью и перцем по вкусу, обваляйте в муке и смажьте взбитыми яйцами. Обваляйте его в мелкоразмолотых панировочных сухарях и смажьте маслом.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните шницель и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
1-5	<b>Картофель-фри</b>	0,1 - 0,3 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> <li>Разложите замороженный картофель на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Для обеспечения оптимального результата разместите картофель в один слой. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
1-6	<b>Гамбургеры</b>	0,2 - 0,4 кг	Охлажденные	<ol style="list-style-type: none"> <li>Выберите котлеты для гамбургеров весом по 100 г и толщиной по 1 см каждая. Смажьте котлеты для гамбургеров маслом.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните продукты и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
1-7	<b>Сосиски</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<ol style="list-style-type: none"> <li>Снимите упаковку и сделайте надрезы.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните сосиски и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
1-8	<b>Картоф. по-дер.</b>	0,2 - 0,4 кг	Комнатная	<ol style="list-style-type: none"> <li>Снимите упаковку и сделайте надрезы.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните продукты и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке

## 28 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Код	Меню	Ограничение по весу	Исходная температура	Инструкции	Посуда
2-1	<b>Брокколи</b>	0,2 - 0,6 кг	Комнатная	1. Помойте овощи и нарежьте одинаковыми ломтиками. 2. Налейте 300 мл питьевой воды в пароводянную чашу. Поставьте паровое блюдо на пароводянную чашу. Выложите подготовленные продукты на паровое блюдо в один слой. Прикройте паровой крышкой. 3. Поставьте паровую чашу в микроволновую печь. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ. - Нарежьте небольшими соцветиями. (12~15 г/кусочек)"	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-2	<b>Морковь</b>	0,2 - 0,6 кг	Комнатная	Так же, как было указано выше - толщина до 5 мм	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-3	<b>Куриные грудки</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	Так же, как было указано выше - толщина до 2,5 мм	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-4	<b>Яйца</b>	2 - 9 шт.	Охлажденные	Так же, как было указано выше	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-5	<b>Рыбное филе</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	Так же, как было указано выше - толщина до 2,5 мм	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-6	<b>Зеленая фасоль</b>	0,1 - 0,3 кг	Комнатная	Так же, как было указано выше	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-7	<b>Мидии</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	1. Помойте мидии и удалите все треснувшие раковины или нераскрывшиеся мидии. 2. Налейте 300 мл питьевой воды в пароводянную чашу. Поставьте паровое блюдо на пароводянную чашу. Выложите подготовленные продукты на паровое блюдо в один слой. Прикройте паровой крышкой. 3. Поставьте паровую чашу в микроволновую печь. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка
2-8	<b>Креветки</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	Так же, как было указано выше - Длина до 20 см	Пароводянная чаша Паровое блюдо Паровая крышка



### ОСТОРОЖНО

- Всегда используйте прихватки, вынимая ПАРОВАРКУ из микроволновой печи. Она очень горячая.
- Не ставьте горячую ПАРОВАРКУ на стеклянный стол или иную поверхность, которая может расплавиться. Всегда используйте подставку или поддон.
- Перед использованием ПАРОВАРКИ налейте в нее не менее 300 мл воды. Если объем воды меньше 300 мл, это может помешать полному приготовлению пищи или вызвать серьезное или неустранимое повреждение изделия.
- Будьте осторожны, перемещая ПАРОВАРКУ с водой.
- При использовании ПАРОВАРКИ паровая крышка и пароводянная чаша должны быть расположены абсолютно правильно. Если неправильно установить паровую крышку и пароводянную чашу, яйца или каштаны взорвутся.
- Никогда не используйте ПАРОВАРКУ с изделием другой модели. Это может привести к серьезному или неустранимому повреждению изделия.



Паровая крышка



Паровое блюдо



Пароводянная чаша (тарелка для подрумянивания)

## ЗДОРОВОЕ ОБЖАРИВАНИЕ

Меню вашей микроволновки было предварительно запрограммировано на автоматическое приготовление пищи. Сообщите микроволновой печи, чего вы хотите и сколько позиций необходимо приготовить. Затем просто позвольте микроволновой печи приготовить то, что вы пожелали.

Для модели MJ3965BPS/BPH



## РУКОВОДСТВО ПО МЕНЮ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБЖАРИВАНИЯ

Код	Меню	Ограничение по весу	Исходная температура	Инструкции	Посуда
1	Куриный шницель	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>Куриные грудки, по 150 - 200 г каждая 1 стакан муки 2 яйца, слегка взбитые 1 стакан мелкоразмолотых панировочных сухарей Соль и перец по вкусу</p> <p>1. Приправьте куриные грудки солью и перцем по вкусу, обваляйте в муке и натрите взбитыми яйцами. Обваляйте в мелкоразмолотых панировочных сухарях и смажьте куриный шницель маслом. 2. Разместите продукты на тарелке для подрумянивания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ. 3. После звукового сигнала переверните шницель и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его приготовление.</p>	Тарелка для подрумянивания на высокой решетке
2	Куриные крылья	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<p>1. Смажьте куриные крышки подтаявшим сливочным маслом или растительным маслом и добавьте приправы по вкусу. 2. Разместите продукты на тарелке для подрумянивания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ. 3. После звукового сигнала переверните крылья и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить их приготовление.</p>	Тарелка для подрумянивания на высокой решетке


Код	Меню	Ограничение по весу	Исходная температура	Инструкции	Посуда
3	<b>Котлеты</b>	0,2 - 0,4 кг	Охлажденные	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>500 г фарша из постной баранины или говядины 500 г небольших клубней картофеля, сваренных и размятых в пюре 3 яйца, слегка взбитые 2 мелко порезанные луковицы 2 столовые ложки нарезанной петрушки 1 стакан мелкоразмолотых панировочных сухарей Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Смешайте фарш, пюре, яйца, лук и петрушку. Из этой смеси сделайте шарики диаметром примерно 4-5 см. Обвалийте их в мелкоразмолотых панировочных сухарях и придайте им овальную форму толщиной примерно 1 см каждый. Смажьте котлеты маслом.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните продукты и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
4	<b>Рыбный шницель</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<p><b>Ингредиенты</b></p> <p>Рыбное филе, по 150 - 200 г каждое 1 стакан муки 2 яйца, слегка взбитые 1 стакан мелкоразмолотых панировочных сухарей Соль и перец по вкусу</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Приправьте рыбный шницель солью и перцем по вкусу, обвалийте в муке и смажьте взбитыми яйцами. Обвалийте его в мелкоразмолотых панировочных сухарях и смажьте маслом.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните шницель и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить его приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
5	<b>Картофель-фри</b>	0,1 - 0,3 кг	Замороженный	<ol style="list-style-type: none"> <li>Разложите замороженный картофель на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Для обеспечения оптимального результата разместите картофель в один слой. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
6	<b>Гамбургеры</b>	0,2 - 0,4 кг	Охлажденные	<ol style="list-style-type: none"> <li>Выберите котлеты для гамбургеров весом по 100 г и толщиной по 1 см каждый. Смажьте котлеты для гамбургеров маслом.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните котлеты и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
7	<b>Сосиски</b>	0,2 - 0,6 кг	Охлажденные	<ol style="list-style-type: none"> <li>Снимите упаковку и сделайте надрезы.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните сосиски и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке
8	<b>Картоф. по-дер.</b>	0,2 - 0,4 кг	Комнатная	<ol style="list-style-type: none"> <li>Снимите упаковку и сделайте надрезы.</li> <li>Разместите продукты на тарелке для поддумывания на высокой решетке. Выберите режим приготовления и вес, нажмите СТАРТ.</li> <li>После звукового сигнала переверните продукты и снова нажмите СТАРТ, чтобы продолжить приготовление.</li> </ol>	Тарелка для поддумывания на высокой решетке

## ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Печь имеет четыре режима размораживания.

Функция ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ предоставит вам лучший способ размораживания замороженных продуктов. Инструкция по приготовлению покажет вам, какой режим размораживания рекомендуется использовать для размораживаемых продуктов. Для большего удобства функция ИНВЕРТОРНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ включает в себя встроенный механизм подачи звукового сигнала, который напоминает вам о проверке, переворачивании, отделении или перемещении, чтобы получить лучший результат размораживания.

Режимы размораживания: МЯСО/ПТИЦА/РЫБА/ХЛЕБ.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

При нажатии кнопки СТАРТ/ВВОД на дисплее отображается обратный отсчет времени разморозки. Печь подаст единичный звуковой сигнал во время цикла РАЗМОРАЖИВАНИЯ. После звукового сигнала откройте дверцу и удалите любые части, которые отделились в результате оттаивания, и переверните продукт. Верните замороженные части в печь и нажмите кнопку СТАРТ/ВВОД для возобновления цикла разморозки.

- Извлеките рыбу, моллюски, мясо и птицу из исходной оберточной бумаги или пластиковой упаковки. В противном случае обертка будет удерживать пар и сок близко к продукту, что может привести к приготовлению внешней поверхности продукта.
- Поместите продукт в неглубокий контейнер или на решетку над блюдом для стекания.
- Продукт должен быть немного замороженным в центре при извлечении из печи после размораживания.

- Продолжительность времени размораживания варьируется в зависимости от того, насколько сильно заморожен продукт.
- Форма упаковки влияет на скорость размораживания продукта. Небольшие пакеты будут размораживаться быстрее, чем толстые.
- В зависимости от формы продукт может быть разморожен сильнее или слабее.

## РУКОВОДСТВО ПО ИНВЕРТОРНОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ

Категория	Продукт для размораживания
<b>МЯСО (dEF1) 0,1 – 4,0 кг</b>	<b>Говядина</b> Говяжий фарш, круглый стейк, Кубики для рагу, вырезка, тушеное мясо, жаркое из ребрышек, жаркое из костреца, жаркое, Гамбургер <b>Ягненка</b> Отбивные, жаркое <b>Свинина</b> отбивные, хотдоги ребрышки, деревенский стиль, жаркое, сосиски <b>Телятина</b> Котлеты (0,5 кг, 20 мм толщиной) Переверните еду, когда прозвучит сигнал После размораживания оставьте на 5-15 минут
<b>ПТИЦА (dEF2) 0,1 – 4,0 кг</b>	<b>Птица</b> целиком, нарезка, грудка (без костей) <b>Цыпленок</b> Целиком <b>Индейка</b> Грудка Переверните еду, когда прозвучит сигнал После размораживания оставьте на 30-60 минут
<b>РЫБА (dEF3) 0,1 – 4,0 кг</b>	<b>Рыба</b> Филе, стейки целиком <b>Моллюски</b> Крабовое мясо, хвосты омаров, креветки, гребешки Переверните еду, когда прозвучит сигнал После размораживания оставьте на 5-10 минут
<b>ХЛЕБ (dEF4) 0,1 – 0,5 кг</b>	<b>Хлеб</b> Ломтики хлеба, булочки, багеты и т.д. Отдельные кусочки и место между бумажным полотенцем или плоской пластины. Переверните еду, когда прозвучит сигнал После размораживания оставьте на 1-2 минут

## Посуда, предназначенная для микроволновых печей

### Не используйте металлическую посуду или посуду с металлическим покрытием в режиме микроволнового приготовления

Микроволны не проходят сквозь металл. Они отражаются от металлических объектов и приводят к образованию электрической дуги, подобной молнии. В основном любая неметаллическая жаропрочная посуда пригодна для безопасного использования в микроволновой печи. Однако некоторые виды посуды могут содержать материалы, которые делают их непригодными для использования в микроволновой печи. Если у вас возникли сомнения по поводу данной посуды, вы можете легко проверить их пригодность для микроволновой печи. В режиме микроволнового приготовления разместите посуду, вызывающую сомнения, рядом со стеклянным бокалом, заполненным водой. Запустите режим ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ микроволнового приготовления на 1 минуту. Если вода нагревается, а данная посуда остается холодной при прикосновении, она пригодна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда нагревается, микроволны поглощаются данной посудой и она небезопасна для использования в микроволновой печи. Вероятно, у вас на кухне имеется много предметов, которые можно использовать при приготовлении продуктов в микроволновой печи. Ознакомьтесь со следующим списком.

### Мелкие тарелки

Многие виды столовой посуды пригодны для использования в микроволновой печи. В случае сомнений ознакомьтесь с документацией изготовителя или проведите испытания на пригодность к использованию в микроволновой печи.

### Стеклянная посуда

Жаропрочная стеклянная посуда пригодна для использования в микроволновой печи. Сюда включается вся посуда из закаленного стекла. Тем не менее не используйте хрупкую стеклянную посуду, например бокалы без ножки или фужеры для вина, так как они могут треснуть при нагревании продукта.

### Пластиковая тара

Такая тара может использоваться для быстрого разогрева продуктов. Однако ее не следует использовать с продуктами, для разогрева которых требуется значительное время, так как горячие продукты могут в конечном счете деформировать или расплавить пластик.

### Бумага

Картонные тарелки и емкости удобны и безопасны в использовании в микроволновом режиме при условии, что время приготовления небольшое, а продукт не содержит много жира и влаги. Бумажные полотенца также очень полезны для заворачивания продуктов и в качестве прокладки противней при приготовлении жирных продуктов, например при приготовлении бекона. Не используйте цветную бумагу, так как краска может потечь. Бумага, изготовленная из бумажных отходов, может содержать примеси, которые при использовании в микроволновой печи могут вызвать искрение и привести к возгоранию.

### Пластиковые пакеты

В микроволновой печи можно использовать пластиковые пакеты, специально предназначенные для приготовления. Однако не забудьте их прорезать для выпуска пара. Не используйте для приготовления обычные полиэтиленовые пакеты в режиме микроволнового приготовления, так как они могут расплавиться и порваться.

### Пластиковая посуда для микроволновой печи

В продаже имеется посуда для использования в микроволновой печи самых различных форм и размеров. В большинстве случаев вы можете использовать уже имеющуюся под рукой посуду, а не тратить деньги на приобретение нового кухонного инвентаря.

### Фаянс, глиняная посуда и керамика

Посуда из этих материалов обычно хорошо подходит для использования в микроволновой печи, но для уверенности ее следует проверить.



### ОСТОРОЖНО

- Некоторые изделия с высоким содержанием свинца или железа не годятся в качестве посуды для приготовления продуктов.
- Посуду следует проверить на пригодность для использования в микроволновой печи

# Характеристики продуктов и приготовление в микроволновой печи

## Присматривайте за ними

Следует наблюдать за процессом приготовления пищи. В вашей микроволновой печи имеется освещение, которое включается автоматически, чтобы вы могли следить за процессом приготовления пищи. Рекомендации, приведённые в рецептах, для переворачивания, перемешивания и др. следует считать минимальными рекомендуемыми шагами. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, измените настройки, чтобы исправить проблему.

## Факторы, влияющие на время приготовления в микроволновой печи

На продолжительность приготовления пищи влияют многие факторы. Температура ингредиентов, используемых согласно рецепту, может отражаться на времени приготовления блюда. Например, пирог из охлаждённого масла, молока и яиц будет готовиться значительно дольше по времени, нежели из тех же самых продуктов комнатной температуры. Согласно некоторым рецептам, особенно для приготовления хлеба, выпечки и пирогов, продукты следует вынуть из печи немножко недопечёnnыми. Это не является ошибкой. Когда блюду нужно настояться при закрытой крышке, процесс приготовления продолжается, даже если блюдо вынули из печи, так как тепло продолжает равномерно поступать снаружи внутрь. Если блюдо оставить в печи, то внешняя часть может перегреться или подгореть. Постепенно вы научитесь умело пользоваться печью и рассчитывать время приготовления и ожидания для различных блюд.

## Плотность используемых продуктов

Легкие пористые продукты, например выпечка или хлеб, готовятся быстрее, чем жирные, плотные блюда, такие как жаркое и запеканка. При приготовлении в микроволновой печи следует следить, чтобы края выпечки не стали сухими и хрупкими.

## Высота приготовляемых продуктов

Верхняя часть высоких блюд, особенно при запекании, готовится быстрее, чем нижняя. Следует переворачивать блюда несколько раз в процессе приготовления.

## Содержание влаги в приготовляемом продукте

Поскольку жар микроволновой печи приводит к поглощению жидкости, подсущенные блюда, такие как мясо или овощи, следует обрызгивать водой до начала или во время приготовления.

## Кости и сало в продукте

Кости и жир готовятся быстрее, чем мясо. При приготовлении блюд, содержащих кости или жирные куски, следует следить, чтобы блюдо готовилось равномерно и не пережарилось.

## Объем продуктов

Объем микроволновой энергии в печи остаётся постоянным вне зависимости от количества приготовляемых продуктов. Таким образом, чем больше продуктов вы поместите в печь, тем дольше будет время приготовления. Если вы используете в два раза меньше продуктов, чем указано в рецепте, время приготовления следует сократить не менее чем на треть.

## Форма приготовляемого блюда

Микроволны проникают внутрь продуктов не более чем на 2 см, внутренняя часть толстого слоя готовится, когда внешний жар проникает внутрь. Только внешний край блюда готовится энергией микроволн, остальное готовится за счёт теплообмена. Самая неудачная форма блюда для приготовления в микроволновой печи – толстый квадрат.

Края подгорят намного раньше, чем пропечётся середина. Лучше всего готовить блюда круглой тонкой формы или кольцами.

## Покрытие

Крышка сохраняет тепло и пар, поэтому блюда готовятся быстрее. Используйте крышку или кулинарную плёнку с загибающимися краями, чтобы блюдо не расслоилось.

## Поджаривание

Мясо и птица, которые готовятся пятьдесят минут или дольше, будут светло-коричневого цвета. Свинина, которая готовится быстрее, может готовиться вместе с соусом для жарки, таким как соус вустершир, соевый соус или соус барбекю для достижения аппетитного цвета. После добавления незначительного количества соуса для обжаривания исходный вкус блюда не теряется.

### **Покрытие жиронепроницаемой бумагой**

Жиронепроницаемая бумага более свободно прикрывает блюдо чем крышка или пищевая пленка, что может привести к незначительному высыханию еды.

### **Раскладывание и интервалы**

Порционная еда, такая как запеченный картофель, небольшие пирожные и закуски будут нагреваться более равномерно, если их разместить в печи на равном расстоянии друг от друга, предпочтительно по кругу. Никогда не складывайте еду друг на друга.

### **Перемешивание**

Перемешивание является одной из наиболее важных технологий приготовления в микроволновой печи. Для удобства приготовления пища перемешивается с целью смешивания. Между тем пищу, приготовляемую в микроволновой печи, перемешивают с целью распространения и перенаправления нагрева. Всегда перемешивайте с внешней стороны к центру, если внешняя сторона разогрета в первую очередь.

### **Переворачивание**

Еда крупных размеров, вытянутая еда, такая как жаркое и курица целиком, должна быть перевернута так, чтобы верх и низ готовились равномерно. Также будет хорошей идеей перевернуть разрезанную курицу и отбивные.

### **Размещение более толстых частей снаружи**

Так как микроволны в большей степени воздействуют на края блюда, то лучше было бы положить на внешние края более толстые порции мяса птицы и рыбы, приготавливаемого блюда. Таким образом более толстые порции блюда будут получать больше микроволновой энергии и пища будет приготавливаться равномерно.

### **Укрывание**

Полоски алюминиевой фольги, которые блокируют микроволновые волны, могут размещаться по краям блюда с едой для защиты этих участков от перегрева. Никогда не используйте слишком много фольги и убедитесь в том, что фольга прикреплена к блюду, иначе это может привести к возникновению электрической дуги.

### **Приподнимание**

Объемный или плотный продукт во время приготовления может приподняться, следовательно центральная или нижняя часть продукта будет поглощать микроволны в большем объеме.

### **Прокалывание**

Продукты в оболочке, кожице или мемbrane могут треснуть, разорваться в печи, если они не будут проколоты до начала приготовления. Это могут быть белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, цельные овощи и фрукты.

### **Проверка на предмет готовности**

Продукты готовятся в печи быстро, поэтому их нужно часто проверять. Некоторые продукты оставляются в печи до тех пор, пока они полностью не будут приготовлены, но большинство типов продуктов, таких как мясо и птица, вынимаются из печи не до конца приготовленными. В это время температура продукта может подняться на 3-8° С.

### **Время выставивания**

Некоторые продукты доходят до полной готовности в течение 3-10 минут после окончания приготовления в печи. Обычно в течение этого времени блюдо накрывается сверху для того, чтобы сохранить тепло и не дать продукту высохнуть (например, пирожные и бисквиты), что также способствует обогащению вкуса и аромата приготовленного блюда.

# Очистка вашей печи

## 1 Поддерживайте внутреннюю поверхность печи в чистоте

Брызги от пищи или пролитая жидкость прилипает к стенкам печи, также между уплотнениями и поверхностью дверцы. Рекомендуется пролитую жидкость сразу же протирать влажной тряпкой. Крошки и пролитая жидкость могут собирать микроволновую энергию и продлевать время приготовления. Используйте влажную ткань, чтобы убрать все крошки между дверью и рамой. Важно, чтобы данная область была чистой, чтобы гарантировать плотность уплотнения. Очистите брызги жира при помощи мыльной тряпки, протрите влажным и затем сухим полотенцем.

Не используйте сильные моющие средства или абразивные очистители.

Металлический лоток можно вымыть вручную или в посудомоечной машине.

## 2 Поддерживайте внешнюю поверхность печи в чистоте

Очистите внешнюю поверхность печи при помощи мыльной тряпки, протрите влажным и затем сухим полотенцем. Для защиты рабочих частей внутри печи нельзя допускать проникновение воды в вентиляционные отверстия. Для очистки панели управления откройте дверцу для предотвращения внезапного запуска работы печи, протрите влажной тряпкой и незамедлительно сухим полотенцем. Нажмите СТОП/СБРОС после очищения.

3 Если испарение накапливается внутри или вне дверцы печи, то протрите панель сухой тряпкой. Это может происходить, когда печь работает в условиях повышенной влажности и никоим образом не указывает на неисправность устройства.

4 Дверца и уплотнение дверцы должны быть чистыми. Для мытья используйте только теплую мыльную воду, протрите влажным, а затем сухим полотенцем.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖЕСТКИЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТАКИЕ КАК ЧИСТЯЩИЕ ПОРОШКИ, А ТАКЖЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ СКРЕБКИ.**

Для поддержания металлических деталей в хорошем состоянии протирайте их регулярно влажным полотенцем.

# Использование функции диагностики SMART DIAGNOSIS™

С помощью этой функции в случае возникновения неполадок или сбоев в приборе можно предоставить службе поддержки LG Electronics точные диагностические данные. Используйте данную функцию только для обращения к специалисту службы поддержки, а не во время нормальной работы.

1. По просьбе специалиста колл-центра расположите микрофон вашего телефона над логотипом Smart Diagnosis™ на приборе.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к другим кнопкам.



2. При закрытой двери, нажмите и удерживайте кнопку Сброс в течение 3-х секунд, пока на дисплее не появится надпись «Loc». Удерживайте кнопку Сброс еще 5 секунд, пока на дисплее не появится «5». (значит, кнопку Сброс надо удерживать непрерывно в течение 8 секунд). Из-за символа Smart Diagnosis будет подан звуковой сигнал.

3. Не отводите телефон, пока звуковой сигнал не будет передан полностью. На экране будет отображаться время передачи.

4. Когда обратный отсчет времени будет закончен и звуковые сигналы прекратятся, возобновите разговор со специалистом колл-центра, который сможет вам помочь использовать переданную для анализа информацию.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не перемещайте телефон в процессе передачи.
- Если специалист контактного центра не сможет точно записать сигнал, возможно, вас попросят повторить попытку.

## ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	Ответ
Что произошло, если внутри печи не горит свет?	Может быть несколько причин. Например, лампочка перегорела или нет электропитания.
Проходит ли микроволновая энергия через экран дверцы?	Нет. Через отверстия в корпусе проходит свет, но не проходит энергия микроволн.
Почему появляется звуковой сигнал, когда нажимается кнопка на панели управления?	Звуковой сигнал появляется для того, чтобы гарантировать, что настройки были введены верно.
Будет ли повреждена микроволновая печь, если будет работать пустой?	Да. Никогда не следует включать пустую печь.
Почему яйца иногда лопаются?	При запекании, варке в кипятке или жарке желток может взрываться, так как пар попадает внутрь мембранны. Для предотвращения просто разрежьте яйцо до приготовления. Никогда не готовьте яйца в микроволновой печи в скорлупе.
Какое время рекомендуется выдержать после окончания приготовления продукта в микроволновой печи.	После окончания приготовления в микроволновой печи и вынимания из печи пищу доводят до полной готовности в течение некоторого времени для достижения равномерного приготовления по всему объему. Длительность времени выдерживания зависит от плотности продукта.
Почему в моей печи пища не всегда приготавливается так быстро, как указано в руководстве по эксплуатации?	Проверьте руководство по приготовлению еще раз, чтобы убедиться в том, что вы верно следите указаниям, а также просмотрите информацию о том, что может быть причиной в изменениях времени приготовления. Время приготовления и настройки нагрева являются предположительными, выбраны для того, чтобы избежать перегрева - наиболее частой проблемой при использовании печи. Различия по размеру, форме, весу и внешним размерам пищи требуют более продолжительного времени приготовления. Используйте свои собственные суждения вместе с предложениями по приготовлению для проверки условий приготовления так, как вы могли бы это сделать с обычной плитой.
Почему появляется слово «Cool» или до сих пор отображается время приготовления на дисплее, а также есть шум вентилятора после того, как приготовление завершено?	После того как приготовление завершено, вентилятор может работать для охлаждения печи. Дисплей будет отображать «Cool». Если вы откроете дверь или нажмете СТОП до того, как время приготовления завершено, то на дисплее будет отображаться время приготовления.

### Помехи Радио / ТВ / Беспроводному оборудованию

Использование микроволновой печи рядом с такими устройствами, как радио, телевизор, беспроводная точка доступа, Bluetooth-устройство, медицинское оборудование и оборудование, использующее ту же частоту, может привести к помехам. Эти помехи не являются показателем неисправности печи или ее неправильной работы. Устройство безопасно для использования.



#### ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Не используйте медицинское оборудование рядом с микроволновой печью, так как помехи могут вызвать неполадки в работе медицинского оборудования.

Помехи могут быть устранены с помощью следующих процедур:

- а. Очистите дверцу и уплотнительный материал печи.
- б. Перенаправьте приемную антенну радио, телевизора, Bluetooth-устройства или иного оборудования.
- в. Переместите микроволновую печь в соответствии с расположением радио, телевизора, Bluetooth-устройства или иного оборудования.
- г. Передвиньте микроволновую печь подальше от приемника.
- д. Подключите микроволновую печь к другой розетке, чтобы приемник и печь использовали разные электрические ответвления.
- е. Поместите в печь стакан с водой (объемом 250 – 500 мл) в качестве нагрузки и включите печь. После этого произведите сброс Wi-Fi роутера по питанию (отключите из розетки и снова включите).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>MJ396***</b>	
Напряжение сети	230 В ~ 50 Гц
Выходная мощность микроволновой печи	Макс. 1100 Вт* (IEC60705 номинальный стандарт)
Частота микроволн (СВЧ)	2450 МГц
Внешние размеры	544 мм(Ш) X 327 мм (В) X 525 мм(Г)
Уровни мощности	Микроволновый 1350 Вт
	Гриль 950 Вт
	Конвекция 1850 Вт
	Гриль комби 1450 Вт
	Конвекция комби 1900 Вт

\* При 1100 Вт и 900 Вт выходная мощность будет снижаться во избежание перегрева.

Частота микроволн: 2450 MHz +/- 50 MHz (Группа 2 /Класс В) \*\*

Оборудование Group 2:group 2 содержит все радиочастотное оборудование ISM, в котором радиочастотная энергия в диапазоне частот от 9 кГц до 400 ГГц намеренно создается и используется или только используется в виде электромагнитного излучения, индуктивной и/или емкостной связи, для обработки материала или в целях проверки/анализа.

Оборудование Class B - это оборудование, которое подходит для использования в бытовых учреждениях и в учреждениях, непосредственно подключенных к сети низкого напряжения электропитания, питающие здания, используемое для бытовых целей.

Вы можете скачать руководство пользователя на сайте <http://www.lg.com>

 	<p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p> <p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>
------	---





КАЗАК

# ТҰТЫНУШЫҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ "CONVECTION" МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШІ

Пайдаланардан бұрын осы тұтынушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыуыңызды сұраймыз.

MJ396 \*\*\*\*  
(қосымша, үлгі сипаттамасын тексеріңіз)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

## Микротолқын функциясы

Микротолқын дегеніміз радио, теледидар толқыны, немесе күн сөулесі секілді энергияның бір түрі болып саналады. Әдетте, микротолқындар сыртқа атмосфера арқылы шашырап шығып, еш әсерсіз ғайып болады. Алайда, бұл пеш микротолқын энергиясын тиімді пайдалану үшін жетілдірілген магнетронмен қамтамасыз етілген. Магнетрон түтігіне берілетін электр қуаты микротолқынды энергия тудыру үшін пайдаланылады.

Микротолқындар тاماқ әзірлеу көністігіне пештің ішіндегі саңылаулар арқылы енеді. Табақша пештің ішінде орнатылған. Микротолқындар пештің металл қабыргаларынан өте алмайды, бірақ олар микротолқынды пеште тاماқ әзірлеуге арналған шыны, фарфор және қағаз сияқты материалдардан жасалған ыдысқа сінүі мүмкін.

Микротолқындар ыдысты қыздырмайды, дегенмен олар тاماқтан шыққан қызудан ысады.

## Өте қауіпсіз құрылғы

Сіздің микротолқынды пешіңіз түрмистық техника ішіндегі ең қауіпсіз болып саналады. Есігі ашық тұрган жағдайда, пеш микротолқындарды өндіруін автоматты түрде тоқтатады. Микротолқын қуаты тек тاماқ ысытуға көзделген, сіздің денсаулығыңызға қауып келтірмейді, "қалдықсыз".

# МАЗМҰНЫ

## 3 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ

### 9 ПАЙДАЛАНАРДАН БҮРЫН

- 9 Орамасынан шығару және орнату
- 11 Басқару панелі (MJ3965AIS/BIN)
- 11 Дисплей суреті
- 12 Басқару панелі (MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR/MJ3966ACT)
- 12 Дисплей суреті
- 13 Басқару панелі (MJ3965BPS/BPH)
- 13 Дисплей суреті
- 14 Сағатты орнату
- 14 Жылдам старт
- 14 Қебейту/Азайту
- 14 Энергияны Үнемдеу

### 15 ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ

- 15 Үақытпен пісіру режимі
- 15 Микротолқын қуаттылық деңгейлері
- 16 Гриль режимінде әзірлеу
- 16 Құрамдас гриль режимінде дайындау
- 17 Конвекция режимінде алдын ала қызыдуру
- 17 Конвекция режимінде әзірлеу
- 18 Құрамдас конвекция режимінде әзірлеу
- 18 Балалардан бұгаттау
- 19 Инвертті әзірлеу
- 19 Инвертті әзірлеу мәзірін қолдану нұсқаулары
- 22 Қуыру және пісіру
- 23 Қуыру және пісіру мәзірінің нұсқаулары
- 24 Бәсек әзірлеу
- 25 Бәсек әзірлеу мәзірінің нұсқаулары
- 26 Пайдалы қуыру және бүмен пісіру қамқоршысы
- 26 Пайдалы қуыру және бүмен пісіру қамқоршысы мәзірінің нұсқаулары
- 29 Пайдалы қуыру
- 29 Пайдалы қуыру мәзірінің нұсқаулары
- 31 Қайталап жібіту
- 31 Қайталап жібіту мәзірінің нұсқаулық

### 32 МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕРГЕ АРНАЛҒАН ҮДЫС

### 33 ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ

### 35 ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

### 35 SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

### 36 СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

### 37 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҒЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ Кейінгі ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

Ерт шығу, электр тогының соғу, жарақаттану және мүлікке зақым келтіру қаупінің алдын алу үшін, микротолқынды пешті пайдаланбас бұрын, осы құжатты оқып шығыңыз және барлық нұсқауларды орындаңыз. Бұл нұсқаулық барлық туындауы мүмкін ықтимал шарттарды реттемейді. Түсінбестіктен ақаулықтан туындаған жағдайда, өрқашан техникалық қызмет көрсету агентімен немесе өндірушімен байланысыңыз.

### САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі – қауіпті ескерту. Белгі сізді немесе басқа тұлғаларды қазаға ұшыратуы немесе жарақаттауы мүмкін ықтимал қауіптерді көрсетеді. Қауіпсіздік шараларын орындау туралы барлық хабарлар «САҚ БОЛЫҢЫЗ» немесе «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!» сездерінен кейінгі, қауіп туралы ескерту таңбасынан кейін берілген. Бұл белгілер мынаны білдіреді.

### САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл белгі қауіпті дene жарақатына немесе қазаға ұшыратуы мүмкін техникалық қауіпсіздікті сақтамау немесе қауіп туралы ескерtedі.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұл белгі қауіпті дene жарақатына немесе қазаға ұшыратуы мүмкін техникалық қауіпсіздікті сақтамау немесе қауіп туралы ескерtedі.

### САҚ БОЛЫҢЫЗ

- 1** **М**ұндандағы әрекеттер микротолқынды энергиядан қорғайтын қандай да болмасын қақпақтарын ашуды қажет ететін болса, пеш есігінің тұтастығын бұзуға, пешті, сондай-ақ, есік тығыздығының, бақылау тақтасын, қорғаныс блоктағышиның ажыратып-қосқыштарды немесе пештің басқа да бөліктегін өзініз реттеуге немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. **E**сіктің тығыздығыштары және оған тиіп тұратын микротолқынды пештің бөліктегі зақымдалған болса, микротолқынды пешті қолданбаңыз. **Ж**өндеу жұмыстарын тек білікті қызмет көрсету маманы орындау керек.
  - **Б**асқа электр құрылғыларынан микротолқынды пештің әрекшелігі— жоғарғы кернеуде және жоғарғы электр тогымен жұмыс істейтін құрылғы.
  - **Д**ұрыс пайдаланбау және жөндеу жұмыстары микро толқынды энергияның зиянды шама шығару әсеріне немесе электр тоғы соғуының қаупіне әкелуі мүмкін.
- 2** **М**икротолқынды пешті кептіру үшін пайдаланбаңыз (мысалы, дымқыл газетті, киім-кешекті, ойыншықтарды, электр құрылғыларын, үй жануарларын, балаларды және т.б.-ны кептіру үшін)
  - **Б**ұл тұрмыстық құрылғы қауіпсіздікке қатысты курделі түрде қауіп себебі болуы мүмкін, мысалы, ерт шығу, күйіп қалу немесе электр тогының соғуынан кездейсоқ өлім.
- 3** **Б**ұл тұрмыстық құрылғы тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлға бақылаған немесе тұрмыстық құрылғыны пайдалану сұрақтары жөнінде нұсқаулық жүргізген жағдайдан басқа уақытта физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі (балаларды қоса), сондай-ақ, сәйкес тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалануға арналмаған. **T**ұрмыстық құрылғымен ойнамауы үшін (кішкентай) балаларды бақылауда ұстау керек.
  - **Д**ұрыс пайдаланбау зақым келтіруге әкелуі мүмкін, мысалы, ерт шығуы, электр тогының соғуы немесе күйіп қалу.
- 4** **П**айдалану кезінде қолданылатын бөліктегін ысып кетуі мүмкін. **K**ішкентай балалар микротолқынды пештің жанында ойнамау керек.
  - **О**лардың күйіп қалуы мүмкін.

- 5 **Ж**арылып кетуі мүмкін болғандықтан, сұйық тағамдарды және өзге азық-түліктерді герметикалық ыдыста жылдытуға болмайды. **Д**айында мас бұрын немесе ерітпес бұрын, өнімдерден пластик орамасын алып тастаңыз. **E**скертпе: кейбір жағдайларда жылдыту немесе тағамдарды дайындау үшін оларды пластик пленкалармен жабу қажет.
- **О**ның жыртылуы мүмкін.
- 6 **Ә**рбір іске қосу режимінде сәйкес жабдықтарды қолданыңыз.
- **Д**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пеш пен оның бөліктерін зақымдауға әкелуі немесе үшқын шашырауы және өрт шығуы мүмкін.
- 7 **Б**алаларға бөліктерімен ойнауга немесе есігінің тұтқасына асылуына рұқсат бермеу керек.
- **Б**алалардың жарақат алуы мүмкін.
- 8 **M**икротолқынды энергиядан қорғайтын қақпақты ашуды талап ететін техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын тек қана білікті маман орындау керек. **M**ұндай жұмыстарды басқа тұлғаның орындауы қауіпті.
- 9 **T**ұрмыстық құрал біріктілген режимде қолданылатын болса, туындастырын жоғарғы температурага байланысты балалар микротолқынды пешті тек ересектердің бақылауымен пайдалану керек.
- 10 **Z**ақым келтірілген болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. **M**икротолқынды пештің дұрыс жабылуы және зақымдалмаған болуы өте маңызды: (1) есік (майыспаған), (2) ілмектері мен қасырмалары (сынған немесе осал), (3) есік тығыздағыштары мен тығыздағыш беткі қабаттар.
- M**ұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс өсеріне ұшырауға әкелуі мүмкін.
- 11 **E**сікке немесе есіктің тығыздағыштарына зақым келген болса, білікті маман жөндеу жұмыстарын жасаланбаған кезде, микротолқынды пешті пайдалануға болмайды.
- 12 **K**үрілғыға қуат ұзартқыш шнур немесе портативті электр шығысы арқылы беріледі. **P**ортативті электр шығысының ұзартқыш шнуры оған су шашырамайтын немесе ылғал тимейтін етіп қойылу керек.
- 13 **B**алалар микротолқынды пешті қауіпсіз пайдалана алатында сәйкес нұсқау берілсе және олар дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындастың қауіпті түсінетін болса, оларға микротолқынды пешті пайдалануға рұқсат етіледі.
- 14 **T**ұрмыстық құрілғы мен оның қолданыстағы бөліктері пайдалану кезінде ыстық болады. **K**ыздырылған бөліктерін қолыңызben ұстап қалмаңыз. **8** жасқа толмаған балалардың олар үздіксіз бақылауда болғаннан басқа жағдайда, тұрмыстық құрілғыға жақындауы керек.
- 15 **P**айдалану кезінде тұрмыстық құрілғы ыстық болады. **M**икротолқынды пештің ішіндегі қызып кететін бөліктерін ұстамаңыз.
- 16 **P**ештің есігіндегі әйнегін тазалау үшін қатты қырғыш тазалау құралдарын немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекті тырнап тастауы, ал ол әйнектің шытынауына әкелуі мүмкін.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- 1 **E**сіктегі кірістірлген механизмге, қорғаныс блоктаушысына байланысты микротолқынды пешті есігін ашып пайдалануға болады. **К**орғаныс блоктаушысының тұтастығын бұзбау маңызды.
- **M**ұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс әсеріне әкелуі мүмкін. (**E**сік ашық кезде қорғаныс блоктаушысы кез келген пісіруді өшіріп тастайды.)
- 2 **M**икротолқынды пештің алдыңғы беті мен есігі арасына кез келген затты салмаңыз (мысалы, ас үй сұлгісі, майлықтар және т.б.).  
**T**ағамдардың немесе тазалау құралдарының қалдықтарының тығыздығыш беттерде жинақталуына жол берменіз.
- **M**ұның микротолқынды энергияның қауіпті шамадан тыс әсеріне әкелуі мүмкін.
- 3 **D**айындау уақытының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. **T**ағамның аз мөлшері қысқа пісіру және жылдыту уақытын талап етеді.
- **M**икротолқынды пеште пісіру тағамның тұтануына және әрі қарай микротолқынды пештің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- 4 **C**үйіктықты жылдытқан кезде, мысалы, сорпа, тұздық және сусындар
  - \* **B**үйірлері тік және мойны жінішке контейнерлерді пайдаланбаңыз.
  - \* **K**атты қыздырманыз.
  - \* **K**онтейнерді микротолқынды пешке салмас бұрын сүйіктықты араластырыңыз да, жылдытуың жарты уақыты өткен соң, оны қайтадан араластырыңыз.
  - \* **K**ыздырылған соң, сүйіктықтың ұзақ емес мерзімге микротолқынды пеште тұра тұруына мүмкіндік беріңіз; тұтынбас бұрын тағы да бір рет араластырып, сілкіп алыңыз да, күйіп қалмау үшін (әсіресе бүл бала тағамы бар бөтелкелер мен банкалардың ішіндегі тағамға қатысты) температуралы тексеріңіз.
  - **K**онтейнерді пайдаланған кезде абай болыңыз. **S**усындарды микротолқынды пеште қыздыру кешіктірлген қатты қайнауга әкелуі мүмкін. **K**онтейнерді пайдаланған кезде абай болу керек.
- 5 **M**икротолқынды пештің жоғарғы, тәменгі немесе бүйір жақтарында орналасқан желдеткіш саңылауы. Желдеткіш саңылауы ашық болу керек.
  - **J**елдеткіш саңылауы жабық құралды пайдалану микротолқынды пештің зақымдалуына және тағамды дұрыс дайындауда әкелуі мүмкін.
- 6 **O**л бос болса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Микротолқынды пешті қолданылмайтын болса, оның ішінде бір стакан су қалдыру ұсынылады.  
**M**икротолқынды пеш кездейсоқ қосылатын болса, су барлық микротолқынды энергияны қауіпсіз сіңіріп алады.
- **D**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- 7 **A**спаздық кітапта сәйкес тағамды дайындау бойынша нұсқау берілген жағдайдан басқа кезде тағамды қағаз сұлгіге орап пісірменіз. Дайындау үшін қағаз сұлгінің орнына газета пайдаланбаңыз.  
**D**ұрыс пайдаланбаудың жарылуға немесе өртке әкелуі мүмкін.

**8** **М**етал әшекейлері (мысалы, алтын немесе күміс) бар ағаш немесе керамикалық контейнерлерді пайдаланбаңыз.

**Ә**рқашан металл орауыш сымдарды алып тастаңыз. **Ә**рқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.

**T**ағамды және сусынды дайындау кезінде микротолқынды пеште металл контейнерлерді пайдалануға тыйым салынады.

- **О**лардың қызып және қарайып кетуі мүмкін. **Н**егізінен, металл заттардың микротолқынды пеште иіліп кетуі мүмкін, мұның қауіпті зақымға әкелуі ықтимал.

**9** **E**кінші рет өндөлген қағаздан жасалған өнімдерді пайдаланбаңыз.

- **M**ұндай өнімдердің дайындау кезінде тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін бөгде қоспаларды қамтуы мүмкін.

**10** **P**однос пен ыдысты қоюға арналған түпқойманы тағамды дайында болған соң тікелей суға батыру арқылы шаймаңыз. **B**ұл сыйып кетуіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- **D**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

**11** **M**икротолқынды пеш тұрмыстық құрылғының кездесісоқ құлауының алдын алу үшін, алдыңғы есік микротолқынды пеш орналасқан беттің шетінен 8 см немесе одан көбірек ара қашықтықта орналасатын етіп қойылу керек.

- **D**ұрыс пайдаланбау дene жарақаттарына немесе микротолқынды пештің бұзылуына әкелуі мүмкін.

**12** **P**ісірмес бұрын картоптың, алманың немесе осыған үқсас жемістердің немесе өсімдіктердің сыртын тесіп қойыңыз.

- **O**ның жыртылуы мүмкін.

**13** **J**ұмыртқа қабында дайындаңыз. **K**абығындағы жұмыртқа мен қатты пісірілген жұмыртқаны шағынды толқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар микротолқынды пеште қыздырылғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

- **J**ұмыртқа ішіндегі қысым көтеріледі де, жұмыртқа жарылып кетеді.

**14** **M**икротолқынды пешті майда қатты қуыру үшін пайдалануға әрекет жасамаңыз.

- **B**ұл ыстық сұйықтықтың кенеттен қайнауына әкелуі мүмкін.

**15** **T**үтін көрінетін (немесе бөлінетін) болса, тұрмыстық құрылғыны өшіріңіз немесе ашадан сұрының да, тұтануды өшіру үшін есікті жабық ұстаңыз.

- **B**ұл күрделі салдарға әкелуі мүмкін, мысалы, өрт немесе электр тогының софуы.

**16** **T**ағамды пластик немесе қағаз контейнерлерде жылтықтан кезде, микротолқынды пешті қадағалаңыз, себебі ғұл өртке әкелуі мүмкін.

- **T**ағам контейнер күйінің нашарлауынан төгілуі мүмкін, ал өз тарапынан өртке әкелуі ықтимал.

**17** **T**ұрмыстық құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қолданыстағы беткейлерінің температурасы жоғары болуы мүмкін. Микротолқынды пештің есігін, пештің сыртқы және артқы бетін, пеш куысын, жабдықтары мен ыдысын гриль режимі, конвекция режимі және автоматты тұрде дайындау функциясын пайдаланған кезде қолданбаңыз. **T**азаламас бұрын олардың ыстық болмауын тексеріңіз.

- **O**сы беттер жоғарғы температурага дейін қыздырылатындықтан, қалың аспаздық қолғапты қолданбайтын болсаңыз, күйіп қалу қаупі туындейды.

**18** **М**икротолқынды пешті жүйелі түрде тазалау және кез келген тағам қалдықтарын тазалап тұру керек.

- **М**икротолқынды пеш тазалықта ұсталмайтын болса, мұның бет сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Бұның жабдықтардың қызмет көрсету мерзіміне теріс ықпалын тигізіп, қауіпті жағдайдаң туындауына әкелуі мүмкін.

**19** **T**ек қана осы микротолқынды пеш үшін ұсынылатын термо қармауышты қолданыңыз.

- **D**ұрыс термо қармауышты пайдаланбай, температураның нақты екеніне сенімді бола алмайсыз. **Б**ұл үлгімен термо қармауыш берілмейді.

**20** **T**ұрмыстық құрылғы үйде және соған үқсас жерлерде пайдалануға арналған, мысалы:

- дүкен қызметкерлеріне арналған ас үйлерде, кеңселерде және басқа да жұмыс ортасында;
- фермерлік үйлерде;
- қонақ үйдің, мотельдің және басқа да тұрғылықты жердің клиенттеріне;
- «түнене және таңертеңі ас» түріндегі қонақ үйлерде.

**21** **Б**ұл тұрмыстық құрылғыны тек олардың қауіпсіздігі үшін жаупты тұлға бақылаған немесе тұрмыстық құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық берілген және бұл тұлғалар мұнымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда, 8 жастан асқан балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ес мүмкіндіктері шектеулі, сондай-ақ, сәйкес тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғалар пайдалана алады. **Б**алалар тұрмыстық құрылғымен ойнамау керек. **Б**алалар 8-ге Толмаган кезде және олар ересек адамдардың бақылауында болмаган кезде, пайдаланушының тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалар орындау керек.

**22** **M**икротолқынды пеш тағамдарды және сусындарды жылдытуға арналған. Тағамды, киімді кептіру, жастықтарды, тәлішкелерді, жөкені, ылғал матаны немесе осыған үқсас заттарды қыздыру жарақатқа, тұтануға немесе өртке әкелуі мүмкін.

**23** **B**ұл тұрмыстық құрылғы сыртқы таймермен және бөлек қашықтан бақылау жүйесімен пайдалануға арналмаган.

**24** **P**опкорнды дайындауға қатысты әрбір өндірушінің нұсқауларын мүқият орындаңыз. Жүгері дәндерін қуыру кезінде микротолқынды пешті қаралысыз қалдырмаңыз. Жүгері дәндері көрсетілген уақыт біткен кезде қуырылмайтын болса, дайындауды тоқтатыңыз. **Ж**үгері дәндерін қуыру үшін қоңыр қағаз пакеттерді қолданбаңыз. Жүгерінің қалған дәндерін қуыруға әрекет жасамаңыз.

**Ш**амадан тыс дайындау жүгерінің тұтануына әкелуі мүмкін.

**25** **B**ұл құрылғыны жерге тұйықтау керек.

**Қ**уат баусымындағы сымдардың түсі келесі таңбалаларға ие:

**К**ек ~ Бейтарап

**Қ**оңыр және TURPLI-TUSTI

**Ж**АСЫЛ және САРЫ ~ жерге тұйықталған

**Б**ұл құрылғының қуат сымы сымдарының түсі штепсельдегі терминал түстерінің таңбалануына сәйкес келмейтін болса, мына ережелерді ұстаныңыз:

**К**ек түсті сым N әрпімен таңбаланған немесе ҚАРА түске боялған терминалмен байланыстырылу керек.

**Қ**оңыр түсті сымы N әрпімен таңбалаган немесе ҚЫЗЫЛ түске боялған терминалмен байланыстырылу керек.

**Ж**АСЫЛ және САРЫ немесе ЖАСЫЛ түсті сымдар G әрпімен немесе / белгісімен таңбаланған терминалмен байланыстырылу керек .

**Ж**абдықтаушыдан берілген сым закымдалған болса, қауіптің алдын алу мақсатында оны өндіруші, оның қызметтік агенті немесе білікті маман ауыстыру керек.

- **D**ұрыс пайдаланбау күрделі әлектр жарақатқа әкелуі мүмкін.


- 26** **Ә**рқашан микротолқынды пеште пайдалануға қолайлы ыдысты пайдаланыңыз.
- 27** **Б**ұл пеш коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- **Д**ұрыс пайдаланбау микротолқынды пештің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- 28** **М**икротолқынды пеш басқа жабдықтың ішіне кіріктіріп салуға арналмаған.
- **М**икротолқынды пешті бос кеңістікке қою керек.
- 29** **К**осылымды қосу ережелеріне сай реттелген сымда аша немесе ажыратып-қосқыш арқылы жүзеге асыру керек.
- **C**әйкес келмейтін ашаны немесе ажыратып-қосқышты пайдалану электр тогының соғуына немесе тұтануға әкелуі мүмкін.
- 30** **K**ұрылғы жұмыс істеп тұрғанда, **есіргі** немесе сыртқы беті қызызы мүмкін.
- 31** **8** жасқа толмаған балалардың құрылғыны және оның сымдарына ұстаяуна жол берменіз.
- 32** **Б**алалар тағамы бар бөтелкелер мен контейнерлерді араластыру және сілкү қажет, ал күйіп қалудың алдын алу үшін, олардың температурасын бермес бұрын тексеру керек.
- 33** **П**ештің ішкі және сыртқы бөліктерін таза ұстаяу керек. Пешті тазалау жөніндегі нұсқауларды «Пешіңізді тазалауға арналған» бөлімінен қараңыз.
- 34** **O**рнату кезінде талаптарды сақтамау қатты қызып кетуге және қауіпке әкелуі мүмкін.
- 35** **Б**умен тазалағыштарды қолдануға болмайды
- 36**  **E**скерту, ыстық бет  
**Б**ұл нышан беткі қабаты ысып кетуі мүмкін екендігін білдіреді
- 37** **Ө**німге бөтен зат қоймаңыз (кітап, қорап және т. б.). Өнім қызып, жанып немесе құлап қалған жағдайда, жарақатқа әкелуі мүмкін.

# ПАЙДАЛАНАРДАН БҮРЫН

## ОРАМАСЫНАН ШЫГАРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Осы екі бетте берілген негізгі нұсқаулықтарды орындау арқылы сіздің пешіңіз дұрыс жұмыс істеп тұрганын тез тексере аласыз. Пешті қай жерге орнатуға болатыны жөніндегі нұсқауларға ерекше назар аударыңыз. Пешті орамасынан шығарғанда барлық керек-жарақтары және орау материалдары бар екенине көз жеткізіңіз. Пешіңіздің тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз.

1 Пешіңізді орамадан шығарып тегіс жерге орнатыңыз



\*Слюдя пластинасын алып емес де

### Жабдықтардың режим бойынша пайдалану

	Микротолқын	Гриль	Конвекция	Құрамдас приль	Құрамдас конвекция
Шыны табақша	О	О	О	О	О
Биік қойғыш	-	О	О	О	О
Аласа қойғыш	-	О	О	О	О
Күтірлек науасы	О	О	О	О	О
Буқазан	О	-	-	-	-

Ескерту: Жабдықтарды нұсқаулықтармен сәйкес пайдаланыңыз!

О Жарамды  
- Жарамсыз

### ! ЕСКЕРТУ


Пештің ішіндегі құыстағы микажіп пластинасын (күміс түсті пластина) алмаңыз.

Микажілтен жасалған пластина тамақ шашырандыларынан шағын толқын құрамдастарын қорғау үшін салынады.

### ! ЕСКЕРПІМ

- Өр жұмыс режимінде дұрыс жабдықтар қолданылып жатқанына сенімді болыңыз.
- Лайықсyz пайдалану пештің және керек-жарақтарының зақымдалуына немесе өртенніп кетуіне әкелуі мүмкін.

- 2 Пешті өз қалауыныңша 85 сантиметрден жоғары биіктікке орналастырыңыз, лайықты вентиляция болу үшін пештің жоғарғы, он, сол және артқы жақтарында кемінде 20 см бос кеңістік қалдырыңыз. Құлап кетуді болдырмау үшін, пешті орналастыргыңыз келген жердің шетінен кемінде 8 см алшақтау кылып қойыңыз. Қақпақша пештің төменгі жағында немесе жаңында орналасқан. Қақпақшаны бітеу пештің зақымдауы мүмкін. Егер пешті жабық кеңістікте немесе шкафта пайдалансаңыз, өнімді салқындастаратын ая ағыны нашар болуы мүмкін. Бұл пештің өнімділігінің төмендеуіне және қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкелуі мүмкін. Мүмкін болса, микротолқынды пешті ашық кеңістікте пайдалануыңызды сұраймыз.




### ! ЕСКЕРИМ

- БҮЛ ПЕШ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ТАМАҚТАНДЫРУ МАҚСАТТАРЫ ҮШІН ПАЙДАЛАНЫЛМАУЫ ТИІС.

3 Пешінізді стандартты тұрмыстық розеткаға қосыңыз. Пеш розеткаға қосылған тек жалғыз құрылғы екеніне көз жеткізіңіз.

**Егер пешініз дұрыс жұмыс жасамаса, электр розеткасынан ажыратыңыз, содан кейін оны қайтадан қосыңыз.**



4 Пештің есігін тұтқасынан тартып ашыңыз. Айналмалы шеңберді пештің ішіне орналастырыңыз, ал шыны табақшаны шеңбердің үстіне қойыңыз.

5 Ұйдықса 300 мл (1/2 пинта) су құйып, пештің ішіне салыңыз. Содан кейін пештің есігін жабыңыз. Қандай контейнер пайдалану жөнінде күмәніңіз болса **Микротолқынды пештерге арналған ыдыс** белімін қараңыз.

6 30 секунд әзірлеу уақытын орнату үшін **ТОҚТАУ/ТАЗАЛАУ** түймесін және **БАСТАУ/ЕНГІЗУ** түймесін бір уақытта басыңыз.




7 **ДИСПЛЕЙ** 30-дан бастап санауды бастайды. Көрсеткіш 0 жеткенде, сигнал беріледі. Пештің есігін ашып, су температурасын тексеріңіз. Егер пешініз жұмыс жасап тұrsa, су жылы болу керек. **Ұйдысты шығарарда абай болыңыз, ыдыс ыстық болуы мүмкін.**

**СІЗДІҢ ПЕШІНІЗ ОРНАТЫЛДЫ.**

8 Бөтөлкелердің дұрыс басылуын қаласаңыз:

- Түймені шетінен баспаңыз
- Түймені тырнақтызбен немесе саусақындың ұшымен баспаңыз




### ! ЕСКЕРИМ

Резенке немесе бір рет пайдаланатын қолғаптарды пайдаланбаңыз. Сенсорлық басқару тақтасын дымқыл сүлгімен сұрткеннен кейін, міндетті түрде құрғатып алыңыз.

10 Тамак әзірлеу уақытының параметрлері басқа микротолқынды пештердікінен (700 W, 800 W) қысқалау болуы тиіс. Өнімнің шамадан тыс қызыу есіктің ылғалдануына әкеліп соқтырады.

11 Осы кітаптағы барлық рецепттерде әзірлеу уақыты көрсетілген. Кейде, сіз берілген уақытпен дайындалған тағамдар піспей қалғанын байқауыңыз мүмкін, сондықтан сіз сол тағамды өз қалауыңыз бойынша берілген уақыттан ұзағырақ дайындағыңыз келетін болады. Бұл кітаптың рецепт бергендері негізгі философиясы тамақ әзірлеудің біркелкі уақытын көрсету.

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (MJ3965AIS/BIN)



## ДИСПЛЕЙ СУРЕТИ

сурет


	Микротолқын режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Автоматты өзірлеу режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Гриль режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Іште еріту режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Конвекция режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Көбейту/азайту режимі қосылғанда Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
°C	Конфекция режимінің температурасын орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Тамак өзірлеуді бастау Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Құрамдас гриль режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Шығу қуатын орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Құрамдас конвекция режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Салмақ орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Белік	
<b>1</b>	<b>ӘЗІРЛЕУ РЕЖИМІ</b> “Микротолқын” 15 бет “Гриль” 16 бет “Құрамдас гриль (Микротолқын + Гриль)” 16 бет “Конвекция” 17 бет “Құрамдас конвекция (Микротолқын + Конвекция)” 18 бет
<b>2</b>	<b>ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ</b> “Қайталап жібіту” 31 бет
<b>3</b>	<b>ИНВЕРТТІ ӘЗІРЛЕУ</b> “Инвертті Әзірлеу” 19 бет
<b>4</b>	<b>ҚҰЫРУ ЖӘНЕ ПІСІРУ</b> “Құыру және пісіру” 22 бет
<b>5</b>	<b>БӘСЕҢ ӘЗІРЛЕУ</b> “Бәсен әзірлеу” 24 бет
<b>6</b>	<b>ҚӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Әзірлеу уақытын, температурасын және қуат деңгейін белгілеңіз</li> <li>• Автоматты және мануалды функциямен тамақ өзірлеп жатқанда, әзірлеу уақытын кез келген уақытта (еріту режимінен басқа) осы реттегіш арқылы арттырыуызыға немесе азайтынызыға болады.</li> </ul>
<b>7</b>	<b>ТОҚТАУ/ТАЗАЛАУ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тәулік уақытынан басқа, енгізілген барлық жазбаларды тоқтатуға немесе өшіруге болады.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>БАСТАУ/ЕНГІЗУ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Әзірлеуді бастау үшін, осы түймені бір рет басыңыз.</li> <li>• Жылдам старт режимі сізге ас дайындау уақытын микротолқындық құаттылықтың жоғары деңгейінде БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін басып, 30 секундтық интервалмен беруге мүмкіндік береді.</li> </ul>
<b>9</b>	<b>SMART DIAGNOSIS</b> Қызмет көрсету орталығына қонырау шалған кезде микротолқынды пеш ақаулықтарын диагностикалауға көмектесу үшін қызмет орталығының қызмет көрсетушісіне бағытталған кезде телефонның микрофонын осы белгішеге ұстап тұрыңыз.

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

(MJ3966ACT)

(MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR)



## ДИСПЛЕЙ СУРЕТИ


### сурет

	Микротолқын режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Автоматты өзірлеу режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Гриль режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Іште еріту режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Конвекция режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Көбейту/азайту режимі қосылғанда Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Конфекция режимінің температурасын орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Тамақ өзірлеуді бастау Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Құрамдас гриль режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Шығу қуатын орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Құрамдас конвекция режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.		Салмақ орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

### Бөлік

- ӘЗІРЛЕУ РЕЖІМІ**  
“Микротолқын” 15 бет  
“Гриль” 16 бет  
“Құрамдас гриль (Микротолқын + Гриль)” 16 бет  
“Конвекция” 17 бет  
“Құрамдас конвекция (Микротолқын + Конвекция)” 18 бет
- ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ**  
“Қайталап жібіту” 31 бет
- ИНВЕРТТІ ӘЗІРЛЕУ**  
“Инвертті Өзірлеу” 19 бет
- ҚҰЫРУ ЖӘНЕ ПІСІРУ**  
“Құыру және пісіру” 22 бет
- ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ ЖӘНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ**  
“Пайдалы құыру және бүмен пісіру қамқоршысы” 26 бет
- БӘСЕҢ ӘЗІРЛЕУ**  
“Бәсен әзірлеу” 24 бет
- КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ**
  - Өзірлеу уақытын, температурасын және қуат деңгейін белгілеңіз
  - Автоматты және мануалды функциямен тамақ өзірлеп жатқанда, өзірлеу уақытын кез келген уақытта (еріту режимінен басқа) осы реттегіш арқылы арттырыныңға немесе азайтыныңға болады.
- ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ**
  - Тәуілкіл уақытынан басқа, енгізілген барлық жазбаларды тоқтатуға немесе өшіруге болады.
- БАСТАУ/ЕҢГІЗҮ**
  - Өзірлеуді бастау үшін, осы түймени бір рет басының.
  - Жылдам старт режимі сізге ас дайындау уақытын микротолқындық қуаттылықтың жоғары деңгейінде БАСТАУ/ЕҢГІЗҮ түймесін басып, 30 секундтық интервалмен беруге мүмкіндік береді.
- SMART DIAGNOSIS**  
Қызмет көрсету орталығына қонырау шалған кезде микротолқынды пеш ақаулықтарын диагностикалауға көмектесу үшін қызмет орталығының қызмет көрсетушісіне бағытталған кезде телефонның микрофонын осы белгішеге ұстап тұрыңыз.

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (MJ3965BPS/BPH)



## ДИСПЛЕЙ СУРЕТИ

сурет	
	Микротолқын режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Гриль режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Конвекция режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
°C	Конфекция режимінің температурасын орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Құрамдас гриль режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Құрамдас конвекция режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Автоматты өзірлеу режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
	Іште еріту режимі Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
±	Көбейту/азайту режимі қосылғанда Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
◊	Тамак өзірлеуді бастау Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
W	Шығу қуатын орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.
kg	Салмақ орнату Дисплейде белгішесін дейін көрсету.

Белік
<b>1 COOK MODE</b> See page 15 "Microwave" See page 16 "Grill" See page 16 "Grill Combi(Microwave + Gril)" See page 17 "Convection" See page 18 "Conv Combi(Microwave + Conv)"
<b>2 ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ</b> "Қайталап жібіту" 31 бет
<b>3 ИНВЕРТТІ ӨЗІРЛЕУ</b> "Инвертті Өзірлеу" 19 бет
<b>4 ҚҰЫРУ ЖӘНЕ ПІСІРУ</b> "Құыру және пісіру" 22 бет
<b>5 ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ</b> "Пайдалы құыру" 29 бет
<b>6 БӘСЕҢ ӨЗІРЛЕУ</b> "Бәсек өзірлеу" 24 бет
<b>7 КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Өзірлеу уақытын, температурасын және қуат денгейін белгілеңіз</li> <li>• Автоматты және мануалды функциямен тамақ өзірлеп жатқанда, өзірлеу уақытын кез келген уақытта (еріту режимінен басқа) осы реттегіш арқылы арттыруыңызға немесе азайтыңызға болады.</li> </ul>
<b>8 ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тәулік уақытынан басқа, енгізілген барлық жазбаларды тоқтатуға немесе өшіруге болады.</li> </ul>
<b>9 БАСТАУ/ЕНГІЗУ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Өзірлеуді бастау үшін, осы түймені бір рет басыңыз.</li> <li>• Жылдам старт режимі сізге ас дайындау уақытын микротолқындық қуаттылықтың жоғары деңгейінде БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін басып, 30 секундтық интервалмен беруге мүмкіндік береді.</li> </ul>
<b>10 SMART DIAGNOSIS</b> Қызмет көрсету орталығына қонырау шалған кезде микротолқындың пеш ақаулықтарын диагностикалауға көмектесу үшін қызмет орталығының қызмет көрсетушісіне бағытталған кезде телефонның микрофонын осы белгішеге үстап тұрыңыз.

## САҒАТТЫ ОРНАТУ

Сіз пешті алғаш қосқанда немесе желіде уақытша ажыратудан кейін көрнеге қайтадан пайда болатын уақытта дисплей "12 H" уақытын көрсетеді.

**Мысал: 11:11 уақытын орнату.**



### ЕСКЕРІМ

- Егер сағатты қайта орнату немесе опцияларды өзгерту керек болса, қуат сымын розеткадан ажыратып, қайта қосуыңыз керек.
- Егер сіз, дабыл режимін пайдалану үшін Тоқтату/тазалау түймешігінен кейін билікке қол жеткізу қажет болmasa.

## ЖЫЛДАМ СТАРТ

Жылдам старт режимінде ас дайындау уақытын микротолқындық қуаттылықтың жоғары деңгейінде БАСТАУ/ЕНГІЗУ түймесін басып, 30 секундтық интервалмен беруге мүмкіндік береді.

**Мысал : Жоғары деңгейдегі қуаттылық режимінде 2 минут ас өзірлеу**




**БАСТАУ/ЕНГІЗУ** түймесін төрт рет басыңыз. Сіз төртінші рет баспастан пеш іске қосылып кетеді. ЖЫЛДАМ СТАРТ режимінде сіз тамақ өзірлеу уақытын 99 минут 59 секундқа дейін көбейте аласыз. Ол үшін **БАСТАУ/ЕНГІЗУ** түймесін қайталап басыңыз керек.

## КӨБЕЙТУ/АЗАЙТУ

Реттегішті бұрау арқылы, тамақ дайындау уақыты өзгеріп отырады. Реттегішті әр бұрган сайын тамақ өзірлеу уақыты 10 секундтқа артып, немесе азайып отырады. Ең көп мүмкін уақыт 99 минут 59 секунд.

**Мысал: Тамақ іште өзірлеу уақытын арттыру немесе азайту (0,3 кг тауық наггеттері)**



### ЕСКЕРІМ

- Егер тағамыңыз тым пісіп бара жатса немесе піспей қалса, Тенге арқылы пісіру уақытын өзгерте аласыз.
- Тағам пісіру уақытын кез келген сәтте (еріту режимінен басқа) Тенге бұрап өзгерте аласыз.

## ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ

Энергия үнемдеу дегеніміз дисплейді өшірүлі ұстау. Бұл функция толқынды пеш күту режимінде ғана жұмыс істейді, және сол кезде дисплей сөнеді.


### ЕСКЕРІМ

- Сағат режимі қосылғанда, дисплей жанады.

## ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ УАҚЫТПЕН ПІСІРУ РЕЖИМІ (МАНУАЛДЫ АС ӘЗІРЛЕУ)

Бұл функция тағамды қалаған уақытта әзірлеуге мүмкіндік береді. Барлығы 5 қуат деңгейі бар. Төмендегі мысал қажетті уақытқа 900 Вт қуатын орнату жолын көрсетеді.

**Мысал: 900 Вт қуатымен 5 минут 30 секундта тاماқ әзірлеу**



Тамақ әзірлеу аяқталғаннан кейін, дыбыстық белгі беріледі. Дисплейде End (аяқталды) деген жазу шығады. Пештің ecirі ашылмаганша немесе бір кез келген түйіме басылғанша, 'End' жазуы дисплейде қала береді және дыбыс белгісі минут сайын 5 минутқа дейін ескерпіт тұрады.

### ЕСКЕРИМ:

Егер сіз қуаттылық деңгейін таңдамасаңыз, пеш ең жоғарғы деңгейде жұмыс істейді. Ең жоғарғы қуаттылықта тамақ әзірлегініз келсе, жоғарыда айтылған 3 қадамды орындаңасаңыз болады.

## МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

Сіздің микротолқынды пешіңіз сізге тамақ әзірлеуде барынша икемділік пен бақылауды қамтамасыз ету үшін бес қуат деңгейлерімен жабдықталған.

Берілген кестеде қандай тамақ қандай қуат деңгейлерінде дайындалуға болатыны жөнінде түсінік береді.

- Берілген кесте сіздің микротолұғынды пешіңізге арналған қуаттылық деңгейлерін көрсетеді.

## МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ КЕСТЕСІ

Қуат деңг	Пайдалану
Жоғары 1100 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Су қайнату.</li> <li>• Сиыр етін күреніту.</li> <li>• Тәттілер дайындау.</li> <li>• Құс етін, балық және көкөніс әзірлеу.</li> <li>• Қатқыл ет кесектерін дайындау.</li> </ul>
900 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Күріш, паста және көкөніс жылдыту.</li> <li>• Дайын тағамдарды тез жылдыту.</li> <li>• Сэндвичтерді жылдыту.</li> </ul>
700 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Жұмыртқа, сұт және ірімшіктен тағамдар дайындау.</li> <li>• Бөліштер мен таба наңдар пісіру.</li> <li>• Шоколад еріту.</li> <li>• Қатқыл емес "нәзік" сиыр етін пісіру.</li> <li>• Балықты тұтас әзірлеу.</li> <li>• Пуддинг пен қайнатпа пісіру.</li> </ul>
400 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Жұмсақ ет, құс және теңз өнімдері.</li> <li>• Еттің кем тендерлік кесуді пісіру.</li> <li>• Шошқа етін дайындау.</li> </ul>
200 Вт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Жеміс жүзеге баланы отырып.</li> <li>• Май еріту.</li> <li>• Жылы ыдыстарды және негізгі тағамын сақтау.</li> <li>• Жұмсартатын май және ірімшік.</li> </ul>

### ! ЕСКЕРИМ

- Келесі жабдықтарды қолданбаңыз.



БІЛІК ҚОЙЫШ



АЛАСА ҚОЙЫШ

## ГРИЛЬ РЕЖИМІНДЕ ӘЗІРЛЕУ

Бұл режим сізге асты қытырлақ қыртыс түзіп жылдам күрентуге мүмкіндік береді. Тамақ әзірлең болғаннан кейін жабдықтарды ұстаяуға міндетті түрде резенке колғап пайдаланыңыз.

**Мысал: Тағамды ГРИЛЬ режимінде 5 минут 30 секунд дайындаңыз**



### ЕСКЕРТУ

- Пеш және оның жабдықтары өте ыстық болатындықтан, тамақ әзірлең болғаннан кейін колғап пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРІМ

- Бұл режим сізге асты тез қытырлақ қылуға және күрентуге мүмкіндік береді.
- Жақсы нәтиже алу үшін келесі керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Келесі керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.



БИІК ҚОЙЫШ



БУҚАЗАН

## ҚҰРАМДАС ГРИЛЬ РЕЖИМІНДЕ ДАЙЫНДАУ

Сіздің пешінізде тағамды қыздыруышы элементпен және микротолқынмен дайындауга мүмкіндік беретін құрамдас дайындау режимі бар.

**Мысал: Пешінізді 330 Вт микро қуатқа баптап тағамды 25 минутта гриль режимінде дайындаңыз**



### ЕСКЕРІМ

- Сіздің пешінізде тағамды қыздыруышы элементпен және микротолқынмен дайындауга мүмкіндік беретін құрамдас дайындау режимі бар. Бұл ерекшелік тағамды әзірлеуге уақыттың азырақ кететінін белгіреді.
- Сіз құрамдас гриль режимінде үш түрлі қуат деңгейін орната аласыз (GC-1: 220 W, GC-2: 330 W, GC-3: 440 W).
- Жақсы нәтиже алу үшін келесі керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Келесі керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.



БИІК ҚОЙЫШ



БУҚАЗАН

## КОНВЕКЦИЯ РЕЖИМІНДЕ АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ

Бұл режим тағамдарды тез қытырлақ етуге және күрентуге мүмкіндік береді.

Тамақ өзірлеп болғаннан кейін жабдықтарды ұстауға міндетті турде резенке колғап пайдаланыңыз.


**Мысал:** Пешті 200 °C температурасын алдын ала қыздыру дейін қыздыру.



1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ басыңыз.



2. ӨЗІРЛЕУ РЕЖИМІ дисплей '180 °C' көрсеткенше басып тұрыңыз.



3. Дисплей '200 °C' көрсеткенше ТЕНШЕ бұраңыз.



4. Температуралын раставу үшін БАСТАУ/ЕҢГІЗУ басыңыз.



5. БАСТАУ/ЕҢГІЗУ басыңыз. Пешті қыздыру температурасы дисплейде '60 °C' басталады.

## КОНВЕКЦИЯ РЕЖИМІНДЕ ӘЗІРЛЕУ

Конвекция режимінде дайындау үшін метал қойғыш қолдануы тиіс.

**Мысал:** Тағамды 200 °C температурада 50 минут дайындау.



1. ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ басыңыз




2. ӘЗІРЛЕУ РЕЖИМІ дисплей '180 °C' көрсеткенше басып тұрыңыз.



3. Дисплей '200 °C' көрсеткенше ТЕНШЕ бұраңыз.



4. Температуралын раставу үшін БАСТАУ/ЕҢГІЗУ басыңыз.



5. Дисплей '50:00' көрсеткенше ТЕНШЕ бұраңыз.



6. БАСТАУ/ЕҢГІЗУ басыңыз. Тамақ өзірлеу барысында, уақытты арттыру немесе азайту үшін Теншесін пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРІМ

- Конвекция пешінің температурасы 40~200°C аралығында.
- Пештің 40 °C температурасында ашыту функциясы бар. Сіз пешініздің қызыу басылғанша күтініз керек, себебі 40 °C жоғары температурада бұл функция іске аспайды.
- Таңдаған температурага жету үшін тек бірнеше минут уақыт керек.
- Керекті температурага жеткендे, дыбыстық сигнал беріледі.
- Тамағынызды пешке салып, әрі қарай дайындасаныз болады.

### ЕСКЕРТУ

- Пеш және оның жабдықтары өте ыстық болатындықтан, тамақ өзірлеп болғаннан кейін колғап пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРІМ

- Егер сіз температура таңдамасаңыз сіздің пешінің автоматты тұрғыда 180 °C таңдайды, тамақ өзірлеу температурасы Теншесін арқылы өзгереді.
- Егер сізге 200 градустан жоғары температура қажет болса, қалаган температуралыңызды 200 қосыңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін келесі керек-жарақтарды пайдаланыңыз.



АЛАСА ҚОЙҒЫШ

## ҚҰРАМДАС КОНВЕКЦИЯ РЕЖИМІНДЕ ӘЗІРЛЕУ

Келесі мысалда пешініздің қуаты 330 Вт, конвекция температурасы 200 °C 25 минут ас әзірлеу уақытына қалай орнатылатыны көрсетілген.


**Мысал: Тағамды құрамдас конвекция режимінде 25 минут әзірлеу.**



1. **ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ**  
басыңыз.




2. **ӘЗІРЛЕУ РЕЖИМІ**  
дисплей 'CC-1' көрсеткенше басып тұрыңыз.




3. Дисплей 'CC-2' көрсеткенше **ТЕҢШЕ** бұраңыз.



4. **БАСТАУ/ЕНГІЗУ**  
басыңыз. Дисплей '200 °C' көрсеткенше Теншесін бұраңыз.



5. **БАСТАУ/ЕНГІЗУ**  
басыңыз. Дисплей '25:00' көрсеткенше **ТЕҢШЕ** бұраңыз.



6. **БАСТАУ/ЕНГІЗУ**  
басыңыз. Тамақ әзірлеу барысында, уақытты арттыру немесе азайту үшін **Теншесін** пайдаланыңыз.



### ЕСКЕРТУ

- Пеш және оның жабдықтары өте ыстық болатындықтан, тамақ әзірлелеп болғаннан кейін колғап пайдаланыңыз.



### ЕСКЕРІМ

- Сіз үш түрлі микро қуат деңгейін орнатса аласыз (CC-1: 220 W, CC-2: 330 W, CC-3: 440 W).
- Жақсы нәтиже алу үшін келесі керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Келесі керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.



АЛАСА ҚОЙЫШ



БУҚАЗАН

## БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ

Сіздің пешіңізде пештің кездейсоқ қосылуының алдын алуға мүмкіндік беретін құрығы бар. Балалардан бұғаттау режимі қосылғаннан кейін, пешті қолдану мүмкін болмайды.

### Бұғаттауды орнату



1. **ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ**  
басыңыз.



2. **ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ**  
түймесін дисплейде 'Loc' жазуы пайда болғанша және сигнал берілгенге дейін басып тұрыңыз.

Егер БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ режимі әлдеқашан орнатылып тұrsa, сіз басқа түймені бассаңызға дисплейде Loc деген жазу шығады. БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУДЫ тәмендегі нұсқаулықтар арқылы жоя аласыз.

### Бұғаттауды жою



**ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ** түймесін дисплейде 'Loc' жазуы пайда болғанша басып тұрыңыз

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ жойылғаннан кейін, пешіңіз қалыпты жағдайда жұмыс істейді

## ИНВЕРТТИ ӘЗІРЛЕУ

Пешініздің мәзірі автоматты түрде ас пісіру режиміне программаланған. Пешінізге не пісіргіңіз келеттінін және қанша тағам екенін айтыңыз. Одан кейін микротолқынды пештің тағамдарының пісіруіне мүмкіндік беріңіз.



## ИНВЕРТТИ ӘЗІРЛЕУ МӘЗІРІН ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

МЛ	Мәзір	Салмақ шектеуі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Қолданылатын ыдыс
1-1	Багет/ Круассан	0.1 - 0.3 кг(50 - 100 г./дана)	Тоңазытылған	1. Тоңазытылған наңды тәменгі сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, бастау кнопкасын басыңыз.	Тәменгі сере
1-2	Сыр таяқшалары	0.2 - 0.4 кг	Тоңазытылған	1. Сыр таяқшаларын щеткамен майланаңыз. 2. Асты жоғарғы сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, бастау кнопкасын басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін бастау кнопкасын басыңыз.	Жоғарғы сере
1-3	Тауық наггеттері	0.2 - 0.3 кг	Тоңазытылған	1. Тауық наггеттерін жоғарғы сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, бастау кнопкасын басыңыз. 2. СИГНАЛ жыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін бастау кнопкасын басыңыз.	Жоғарғы сере
1-4	Тоңазытылған лазанья	0.3 кг	Тоңазытылған	1. Сыртқы картоннан түпқойманы алып тастаңыз, одан кейін қорғау пленкасын алып тастаңыз. 2. Асты тәменгі сереге орналастырыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. Пісіргеннен кейін 2 минут бойы жабық күйінде қалдырыңыз.	Тәменгі сере
1-5	Тоңазытылған пицца (Кальян)	0.5 кг	Тоңазытылған	1. Қалың пицца қыртысын орамасынан шыгарыңыз. 2. Асты тәменгі сереге орналастырыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.	Тәменгі сере
1-6	Тоңазытылған пицца (Жұқа)	0.2 - 0.4 кг	Тоңазытылған	1. Жұқа пицца қыртысын орамасынан шыгарыңыз. 2. Асты тәменгі сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.	Тәменгі сере
1-7	Албырт филесі	0.2 - 0.6 кг	Тоңазытылған	1. Әрбірі 200 г. және 2,5 см. қалындығында болатын албырт филелерін таңдаңыз. Албырт филелерін щеткамен майлап, өзініз қалаған дәмдеуіштерді себініз. 2. Асты тор ыдыстың үстіндегі жоғарғы сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.	Тор ыдыс үстіндегі жоғарғы сере
1-8	Асшаяндар	0.2 - 0.4 кг	Тоңазытылған	1. Асшаяндарды щеткамен майлап, қалаған дәмдеуіштерінде себініз. 2. Асты тор ыдыста жоғарғы сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.	Тор ыдыста жоғарғы середе



мл	Мәзір	Салмақ шектеуі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Қолданылатын ыдыс
2-1	Қара нан	1	Бөлме	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>2 стакан еленгөн қарабидай ұны \ 1 % стакан еленбекен ақ ұн 1 шәй қасық шекер\2 шәй қасық түз 1 стакан бүтін дән кебектері 2 ас қасық уақтаған зире дәндері 2 ас қасық құрғақ ашытқы \1стакан су 2 ас қасық сірке суы \ (1 ас қасық бальзамдық сірке суы) 2 ас қасық қара сірне 1/2 шаршы тәттілендірілмеген шоколад 2 ас қасық сары май\1шәй қасық жүгері крахмалы 1/2 стакан суық су</p> <p>1. Қарабидай ұны мен ақ ұнды қосып. 2/3 стакан ұн қоспасы мен шекерді, тұзды, дән кебектерін, зире дәндерін және құрғақ ашытқыны арапастырыңыз. 2. Суды, сірке суын, сірнені, шоколадты және сары майды соус езірлеуге арналған кейістрелде арапастырыңыз. Сұйықтық өте жылы болғанға дейін қыздырыңыз. 3. Қоспаны жүгері крахмалынан басқа құрғақ ингредиенттерге біртіндеп салып отырып, 2 минут бойына миксермен арапастырыңыз. 4. Қалған ұн қоспасын қосып, 2 минут бойына миксермен арапастырыңыз. 5. Қамырды беті жабылған ыдыстың ішіне салып, 15 минут бойына демалдаңыңыз. Қамыр екі еселенген кезде оны екіге бөлініз. 6. Қамырды бірдей жолмен қояныңыз. 7. Қамырды тәменгі сөреде жайпақ пісіру қаңылтырына орналастырыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. 8. Жүгері крахмалын жылы суға салып арапастырыңыз. Қоспа қайнауга жақындағанға дейін қыздырыңыз. 9. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде крахмал қоспасын нанның үстіне жағып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Қанылтырғандауры табасы тәменгі сөреде
2-2	Қаракұмық ботқасы	0.3 кг	Бөлме	<p>1. 300 г қаракұмықты жуып, сүйн ағызының. Терен және үлкен ыдысқа салып, 600 мл су және түз қосып, ас пленкасымен қаптап, 15 минут бойына күттіріңіз. 2. Асты пешке салыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. 3. Пісіргеннен кейін, беті жабулы күйде 15 минут бойына күттіріңіз.</p>	Микротолқынға тәзімді ыдыс
2-3	Грильде пісірілген албырт еті	0.2 - 0.8 кг	Салқындастырылған	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>Албырт стейкі (180~220 г)\2 ас қасық шөптік дәмдеуіштер, 1 ас қасық лимон сыйғындысы\1 ас қасық май, қалағаныңызыш түз\қалағаныңызшарайхан</p> <p>1. Албырт стейкіне шөптік дәмдеуіштерді, лимон сыйғындысын, тұзды және райханды сеуіп, албырт филесін щеткамен майлаңыз. 2. Асты тор ыдыста жоғарғы сөргеге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақта таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Тор ыдыста жоғарғы сөреде
2-4	Фрикаделька	0.6 кг	Бөлме	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>1 пияз\500 г сиыр етінің фаршы, майлау үшін май\1 лавр жапырағы, 1/2 стакан ұн, 2 ас қасық томат пастасы\250 мл су</p> <p>1. Пиязды турап, сиыр еті фаршын қосып, арапастырыңыз. Етті кішкенеден алып, домалактап, ұнға былғаңыз. 2. Микротолқынга тәзімді ыдысты майлап, езірленген асты ыдысқа салып, лавр жапырағын қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз. 3. Әзірленген ыдысты пешке салыңыз. Мәзірді таңдал, пісіру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Микротолқынға тәзімді ыдыс

МЛ	Мәзір	Салмақ шектеуі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Қолданылатын ыдыс
2-5	Ашылған бөліш	1	Бөлме	<p>4. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде есігін ашып, домалақтанған еттерге томат пастасын, дәмдеуіштерді, суды қосыныз, қақтагын жабыңыз. Пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</p> <p>5. Пісіргеннен кейін, пештен шығарып, беті жабулы күйде 1-2 минут күттіріңіз.</p> <p><b>Ингредиенттер</b> 250 г кондитерлік қамыр\30 г қара өрік\30 г күрғатылған сары өрік, 30 г мейіз\3 ас қасық бал, 3 ас қасық еріген май\30 г орман жаңғарға</p> <p>1. Аздап үн себілген беткейде қамырды домалақтаң жайып, тарталетка пісіруге арналған табага салыңыз. Жиектерін кішкене ғана шектен асырып, артығын кесіп алып тастаңыз. Шаңышқымен шаңышп шығып, шетке алып қойыңыз.</p> <p>2. Құрғақ жемістерді жуып, сүйн ағызының, қара өріктер мен қүрғатылған сары өріктерді жартыға бөліп турап, бал мен сары майды қосып, бәрін араластырыңыз.</p> <p>3. Жеміс қоспасын қоспаның үстіне тегістеп біркелкі орналастырыңыз.</p> <p>4. Тартаретка пісіруге арналған табаны төңінгі сөреге орналастырыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Теменгі сөреде тарталетк а пісіруге арналған таба
2-6	Жанышылған шошқа еті	0.2 - 0.8 кг	Салқындастырылған	<p><b>Ингредиенттер</b> Жанышылған шошқа еті (180~220 г)\Қалауынышша тұз бен бұрыш</p> <p>1. Әрбірі 200 г салмағында және 1.5-2.0 см қалындығында болатын жанышылған шошқа еттерін таңдаңыз. Қалауынышша тұз, бұрыш немесе және өзге дәмдеуіштер себініз.</p> <p>2. Асты тор ыдыста жогары сөреге салыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</p> <p>3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Тор ыдыста жогарғы сөреде
2-7	Албырт балығы пирогы	1	Салқындастырылған	<p><b>Ингредиенттер</b> 4 жұмыртқа\50 г ұзын дәнді күріш\300 г сурленген албырт, 15 г. жанышылған аскек\45 мл қаймак, 1 таба кондитерлік дайын қамыр\1 жұмыртқа сарыуызы\5 мл су, 15 мл жаңа піскен ақ наң қиқымдары\май</p> <p>1. Жұмыртқаларды көстрөлге салып, үстінен сүйк үзінде құйып, қайнай бастағанға дейін қыздырыңыз. Отты азайтып, 10 бойына баяу отта қайнатыңыз. Жұмыртқалар піскен кезде бірден сүйн ағызып, ағын сүйк судың астына қойыңыз. Қабығын аршып, жұмыртқаларды майдалап туралы.</p> <p>2. Одан кейін тұздалған сүй бар улкен көстрөлді қайнаганға дейін қыздырып, күріш қосып, көстрөлдің түбіндегі майда бөлшектерді босату үшін шайқаңыз. Жұмсағанға дейін 20 минут бойына баяу отта қайнатыңыз. Елеуіштің көмегімен сүйн ағызып, салыңын сүмен шайыңыз.</p> <p>3. Сурленген албырт етін жолақшалар ретінде кесіп, улкен ыдысқа салыңыз. Жұмыртқаларды, күрішті, аскек пен сметананы қосып, барлығын араластырыңыз. Қалауынышша тұз және бұрыш қосыңыз.</p> <p>4. Жайпақ қаңылтыр табаны аздап майлап, жайылған қамырды осы табага жайып салыңыз. Қамырдың ұзындығы бойынша жарты бөлігіне салманы салыңыз. Жиектерін щеткамен сулап, қамырдың екінші жағын салманы жабатындағы етіп бүктеніз. Жиектерін шаңызықмен басып жабыстырыңыз. Тыбыз жабылған бөлкө наң секілді болуы қажет.</p> <p>5. Жұмыртқа сарыуызы мен суды венчикпен араластырыңыз. Қамырга щеткамен глазурь жағып, үстінгі жағында шашышқымен кішкене тесіктер жасаңыз. Үстінен наң қиқымдарын сеүіп шығыңыз.</p> <p>6. Асты теменгі сөреде жайпақ қаңылтыр табақа орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Микротолқынға тәзімді ыдыс

МЛ	Мәзір	Салмақ шектеуі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Қолданылатын ыдыс
2-8	<b>Фаршталған тауық кеудесі</b>	0.2 - 0.8 кг	Салқындастылған	<p><b>Ингредиенттер</b> Тауық кеуделері! 1 ас қасық май <b>Салма үшін</b> 2 ас қасық сары майл2 ұсақталған көк пияз, 3/4 стакан буландырылған күріш, 1/2 стакан қарақат 3/4 стакан туралған құргақ сары ерік 1 3/4 стакан тауық сорпасы 1 шәй қасық үккіштен өткізілген апельсин қабығы 1/4 стакан апельсин сығындысы 1/4 стакан күміс түске дейін қызырлыған бадам жаңғақтары немесе кедр жаңғақтары, түз бен бұрыш!% стакан крем-чиз</p> <p>1. Соус өзірлеуге арналған кәстрөлде сары майды орташа отта ерітіңіз. 2. Пиязды 1 минут бойы пісіріп, күрішті, қарақат пен сары ерікті қосып, арапастырыңыз. 3. Сорпаны, апельсин қабығы мен сығындысын қосып, жогары отта қайнатыңыз. 4. Отты азайтып, кәстрөлді жабық қуйінде 15~20 минут бойы шайқаңыз. 5. Бадам жаңғақтарын, қалауыңызша түз бен бұрышты қосыңыз. 6. Крем-чизді қосып, сунтыңыз. 7. Тауық кеудесінен сүйегін алып тастап, терісін сол қуйінде қалдырыңыз. 8. Салма қоспасын тауық кеудесінің ішіне салыңыз. Одан кейін тауықты щеткамен майланыз. 9. Асты тор ыдысқа салып, жогарғы сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</p>	Жоғарғы середе ыстыққа төзімді шыны ыдыс

## ҚҰЫРУ ЖӘНЕ ПІСІРУ

Пешіңіздің мәзірі автоматты түрде ас пісіру режиміне программаланған. Пешіңізге не пісіргіңіз келетінін және қанша тағам екенін айтыңыз.




## ҚЫЫРУ ЖӘНЕ ПІСІРУ МӘЗІРІНІң НҰСҚАУЛАРЫ

мл	Мәзір	Салмақ шектеуі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Қолданылдысы
1	Духовкада пісірілген картоп	0.2 - 1.0 кг (әрбірі 180 - 220 г)	Бөлме	<ol style="list-style-type: none"> <li>Картоптарды жуып, қағаз сұлғімен сүртіп құргатыңыз.</li> <li>Әрбір картопты шаңышқымен 8 рет шаңышп шығыңыз.</li> <li>Асты төменгі сөреге орнатыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>Пісіргеннен кейін, алюминий жұқалтыры қапталған күйде 5 минут күттіріңіз.</li> </ol>	Теменгі сере
2	Печеньелер	1	Бөлме	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>80 г қоңыр шекер\80 г жұмсақтылған сары май, миксермен аздаң ұрылған 1 жұмыртқа 180 г өртүрлі мақсаттарда қолданыла беретін үн      1/2 шәй қасық қопсытқыш      1/2 шәй қасық ас содасы      100 г тамшы формасындағы майда шоколад бөліктепі</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Қоңыр шекер мен жұмсақтылған сары майды арапастырыңыз. Біртіндеп жұмыртқа қосып отырып, женіл әрі үлпілдек күйге жеткенге дейін ағаш немесе силикон қалақшамен арапастырыңыз. Үн мен қопсытқышты, ас содасын және шоколад бөліктепін қосып, жақсылан арапастырыңыз.</li> <li>Қамырды ас қасығымен алюминий жұқалтырымен қапталған жоғарғы сөреге және төменгеге сөреге салыңыз. Печеньелердің арасы 2 см болуга тиіс.</li> <li>Жоғарғы сере мен төменгі серені духовканың ішіне орналастырыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>Пісіргеннен кейін духовкадан шығарып, суытыңыз.</li> </ol>	Жоғарғы сере + Теменгі сере
3	Жаңа піскен пицца	1	Бөлме	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>Қамыры :      120 г барлық мақсаттарда қолданыла беретін үн немесе наң үны      1 шәй қасық белсененді құрғақ ашытқы\1/3 шәй қасық тұз      1 шәй қасық шекер\70 мл жылы су \      1 шәй қасық Extra Virgin зәйтүн майы және қаптама үшін тағы кішкене сондай зәйтүн майы      Үстіңгі бөлік:      3 шәй қасық пицца соусы      30 г туралған шұжық, 1/2 туралған пияз      2 туралған балғын саңырауқұлак, 1/2 балғын бұрыш 100 г тілімделген моцарелла сыры</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Қамырдың барлық ингредиенттерін үлкен ыдысқа салыңыз.</li> <li>Теріс әрі майысқақ қамыр илеу үшін электр миксерімен арапастырыңыз.</li> <li>Қамырды жайып, пицца табасына орналастырыңыз. Пицца соусын жағып шығыңыз. Үстіңгі бөлік ингредиенттері мен сырды үстіне қойып шығыңыз.</li> <li>Пицца табасын төменгі сөреге орналастырыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> </ol>	Теменгі середе пицца табағында
4	Духовкада пісірілген сиыр еті	0.5 - 1.5 кг	Салқындастылған	<ol style="list-style-type: none"> <li>Сиыр етіне щетканың көмегімен сары майды немесе есімдік майын жағып, өзінің қалаган дәмдеуіштерді себініз.</li> <li>Асты тор ыдысқа салып төменгі сөреге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>СИГНАЛ дыбысы естілген кезде сүян ағызып, асты бірден теріс айналдырыңыз. Одан кейін пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>Пісіргеннен кейін алюминий жұқалтырымен қапталған күйде 10 минут бойы күттіріңіз.</li> </ol>	Тор ыдыста төменгі середе


МЛ	Мәзір	Салмақ шектеуі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Көлданылатындық
5	Духовкада пісрілген тауық еті	0.8 - 1.8 кг	Салқындастырылған	<ol style="list-style-type: none"> <li>Щетканың көмегімен тауыққа ерітілген сары майды немесе өсімдік майын жағып, өзініз қалаған дәмдеуіштерді себініз.</li> <li>Тұтас тауықтың кеудесін тәменге қаратып, тор ыдыста теменгі сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>СИГНАЛ дыбысы естілген кезде сүйн ағызып, дереге асты теріс айналдырыңыз. Одан кейін пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>Пісіргеннен кейін алюминий жүқалтыш қапталған күйінде 10 минут күттіріңіз.</li> </ol>	Тор ыдыста тәменгі середе
6	Духовкада пісрілген шошқа еті	0.5 - 1.5 кг	Салқындастырылған	<ol style="list-style-type: none"> <li>Шошқа етіне ерітілген сары майды немесе өсімдік майын жағып, өзініз қалаған дәмдеуіштерді себініз.</li> <li>Асты тор табага салып, тәменгі сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>СИГНАЛ дыбысы естілген кезде сүйн ағызып, дереге асты теріс айналдырыңыз. Одан кейін пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>Пісіргеннен кейін алюминий жүқалтыш қапталған күйінде 10 минут күттіріңіз қойыңыз.</li> </ol>	Тор ыдыста тәменгі середе
7	Духовкада пісрілген көкөністер	0.2 - 0.3 кг	Бөлме	<p><b>Ингредиенттер</b>          Баялдылар, 1 - 2 см болатындағы етіп туралыз\\ Көділер, 1 - 2 см болатындағы етіп туралыз\\ Пияздар, шұлқылден туралыз\\ Тәтті бұрыштар, ұзындығы бойынша екіге бөліп, дәндөрін алып тастаңыз\\ Бүтін “Черри” помидорлары\\ санырауқұлақтар, екіге бөлініз.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Көкөністерге ерітілген сары майды немесе өсімдік майын щеткамен жағып, өзініз қалаған дәмдеуіштерді себініз.</li> <li>Асты ыстыққа төзімді шыны ыдыска салып, жогарғы сереге орналастырыңыз. Мәзір мен салмақты таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>СИГНАЛ дыбысы естілген кезде асты теріс айналдырып, пісіруді жалғастыру үшін Бастау кнопкасын басыңыз.</li> </ol>	Ыстыққа төзімді шыны ыдыста жоғарғы середе
8	Шағын бәліштер	1	Бөлме	<p><b>Ингредиенттер</b>          120 г шекер\\ 120 г жұмсақтылған сары май, аздап ұрылған 2 жұмыртқа\\ 150 г көлмақсатты елеңген ұн\\ 1 шәй қасық қопсытқыш\\ 10~13 қағаз маффин ыдыстары (50 мм негіз x 30 мм биіктік)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Шекер мен жұмсақтылған сары майды арапастырыңыз. Жұмыртқаларды біртіндеп қосып отырып, жеңіл әрі үлпілдек күнге жеткенге дейін ағаш немесе силикон қалақшамен арапастырыңыз. Ұн мен қопсытқышты қосып, жақсылып арапастырыңыз. Қағаз маффин ыдыстарына біркелі етіп салып толтырыңыз. (Әрбірі 25~30 г)</li> <li>Маффин ыдыстарын қаңылтыр табага орналастырып, тәменгі сереге салыңыз. Мәзірді таңдал, Бастау кнопкасын басыңыз.</li> <li>Пісіргеннен кейін духовкадан шығарып, сүйтиңыз.</li> </ol>	Қағаз маффин ыдыстарында қаңылтыр табада тәменгі середе

## БӘСЕҢ ӘЗІРЛЕУ

**Мысал: Асты қалай құрғату керек екенін көрсету үшін**



1. **ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ** басыңыз.
  2. **БӘСЕҢ ӨЗІРЛЕУ** кнопкасын екі рет басыңыз. Дисплейде '2' көрсетіледі.
  3. Дисплей '60 °C' көрсеткенге дейін **ТЕҢШЕ** кнопкасын басыңыз.



4. **БАСТАУ/ЕНГІЗУ** басыңыз.  
Дисплейде '10:00'  
көрсетіледі.
  5. Дисплей '5h00' көрсеткенге  
дейін **ТЕҢШЕ** бұраңыз.
  6. **БАСТАУ/ЕНГІЗУ** басыңыз.  
Пісірген кезде Тәңшеу бұрау  
арқылы пісіру уақытын  
арттыруға немесе азайтуға  
бопады

# БӘСЕҢ ӘЗІРЛЕУ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ


Функция	Ауқым	Қадам	Әдепті қалпы	Нұсқаулар	Қолданылатын ыдыс																																				
1. Баяу пісіру	130 °C (ЖОҒАРҒЫ) / 110 °C (ТӨМЕНГІ)		130 °C (ЖОҒАРҒЫ)	<p>Бұл функция (духовкада пісіру, қайнату жөне қуыру секілді) өзге пісіру әдістерімен салыстырганда қатынасты түрде төмөн температуралармен көптеген сағат бойынша жұмыс істейді іштеп, қарасуыз да қалдыруға болатын бұқтырылған етті, рагудың жөне өзге сәйкес тағамдарды әзірлеуге мүмкіндік береді.</p> <p><b>110 °C (ТӨМЕНГІ) баптау</b> Төмөн баптау асты қажеттін аса пісірмей не күйдірмей ұзақ уақыт бойы жәйімендел қайнатады. Бұл баптауды қолданған кезде асты арапастырып түрдүйн қажетті жоқ.</p> <p><b>130 °C (ЖОҒАРЫ) баптау</b> Жогары баптау асты төмөн баптауга қажет болатын үақыттың шамамен жартысында пісіреді. Кейір тағамдар жогары баптауда пісірілген кезде қайнап кету мүмкін, сондықтан суды артығырақ күю қажет болуы мүмкін. Кейде рагу мен көмешті арапастырып тұру ас дәмінің жайылуын жақсартады. Баяу пісіруден бұрын асты сөл қуарықырап алу қажет емес, алайда бұл астың шырыны мен дәмін жақсартуға кемектеседі және етті жұмысғарай етеді.</p> <p><b>Баяу пісіру бойынша нұсқаулар</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Әдеттегі пісіру уақыты</th> <th>Баяу пісірішті пісіру уақыты (құрыусы)</th> <th>Баяу пісірішті пісіру уақыты (құрыусы)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110 °C (Төмөн)</td> <td>130 °C (Жогары)</td> <td>110 °C (Төмөн)</td> </tr> <tr> <td>35 - 60 минут</td> <td>6 – 9 сағат</td> <td>3 – 4 сағат</td> </tr> <tr> <td>1 – 3 сағат</td> <td>8 – 9 сағат</td> <td>4 – 6 сағат</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 – 6 сағат</td> <td>5 – 6 сағат</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 – 4 сағат</td> <td>3 – 4 сағат</td> </tr> </tbody> </table>	Әдеттегі пісіру уақыты	Баяу пісірішті пісіру уақыты (құрыусы)	Баяу пісірішті пісіру уақыты (құрыусы)	110 °C (Төмөн)	130 °C (Жогары)	110 °C (Төмөн)	35 - 60 минут	6 – 9 сағат	3 – 4 сағат	1 – 3 сағат	8 – 9 сағат	4 – 6 сағат		5 – 6 сағат	5 – 6 сағат		3 – 4 сағат	3 – 4 сағат	Қақпагы бар ыстыққа тәзімді ыдыста айналмалы платформада																		
Әдеттегі пісіру уақыты	Баяу пісірішті пісіру уақыты (құрыусы)	Баяу пісірішті пісіру уақыты (құрыусы)																																							
110 °C (Төмөн)	130 °C (Жогары)	110 °C (Төмөн)																																							
35 - 60 минут	6 – 9 сағат	3 – 4 сағат																																							
1 – 3 сағат	8 – 9 сағат	4 – 6 сағат																																							
	5 – 6 сағат	5 – 6 сағат																																							
	3 – 4 сағат	3 – 4 сағат																																							
2. Асты құрғату	40°C ~ 90°C	10 °C	70°C	<p>Бұл функциямен жемістерді, кекеністерді және сиыр етін құрғатып, химиялық заттар мен жасанды қоспаларды қамтитын денсаулыққа пайдалы және құндырылған тіскебасарларды және дәмді қақталған ет әзірлеуге болады. Пергамент қағазын ыстыққа тәзімді шыны ыдыска тесеп, асты бір қабат етіп жайып, төмөнгі сереге орналастырыңыз.</p> <p><b>Асты құрғату бойынша нұсқаулар</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тағам түрі</th> <th>Дайындалуы</th> <th>Темп. Уақыт</th> <th>Қолданыс</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банан</td> <td>5-6 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз</td> <td>70 °C 5~8сғ</td> <td>Тіскебасарлар, балалар тағамы, гранола, печенілер және банан нағызы</td> </tr> <tr> <td>Інжір</td> <td>Сабактарын алдып тастап, екіге белініз</td> <td>70 °C 8~9сғ</td> <td>Салмалар, бәліштер, пудингтер, наңдар және печенілер</td> </tr> <tr> <td>Киви</td> <td>Қабығын аршып, 8~12 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз</td> <td>70 °C 5~8 сғ</td> <td>Тіскебасарлар</td> </tr> <tr> <td>Манго</td> <td>Қабығын алдып тастап, 6~10 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз</td> <td>70 °C 6~9 сғ</td> <td>Тіскебасарлар, дақылды тағамдар, духовкада пісірілген тағамдар</td> </tr> <tr> <td>Ананас</td> <td>Қабығын алдып тастап, 8~12 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз</td> <td>70 °C 6~9 сғ</td> <td>Тіскебасарлар, духовкада пісірілген тағамдар, духовкада пісірілген гранола</td> </tr> <tr> <td>Помидор</td> <td>Жуып, 6мм болатындағы етіп домалактаң тұраңыз</td> <td>70 °C 6~9 сғ</td> <td>Сорпалар, бұқтырмалар, паста немесе соустар</td> </tr> <tr> <td>Санырау-құлак</td> <td>Жұмсақ щеткамен немесе матамен тазалаңыз. Жұманыз</td> <td>60 °C 4~8 сғ</td> <td>Сүмен қалыпқа келтірілген сорпалар, ет тағамдары, омлеттер немесе құрмалар</td> </tr> <tr> <td>Қақталған сиыр еті</td> <td>Дүкеннен дайын қуйінде сақтап алғынан немесе өз рецептизбен маринадталған тілімделген етті (5-6 мм қалыңдығында) 6 – 8 сағат бойы тоназытықша салыңыз.</td> <td>80 °C 6~9 сғ</td> <td>Тіскебасарлар</td> </tr> </tbody> </table>	Тағам түрі	Дайындалуы	Темп. Уақыт	Қолданыс	Банан	5-6 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 5~8сғ	Тіскебасарлар, балалар тағамы, гранола, печенілер және банан нағызы	Інжір	Сабактарын алдып тастап, екіге белініз	70 °C 8~9сғ	Салмалар, бәліштер, пудингтер, наңдар және печенілер	Киви	Қабығын аршып, 8~12 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 5~8 сғ	Тіскебасарлар	Манго	Қабығын алдып тастап, 6~10 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 6~9 сғ	Тіскебасарлар, дақылды тағамдар, духовкада пісірілген тағамдар	Ананас	Қабығын алдып тастап, 8~12 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 6~9 сғ	Тіскебасарлар, духовкада пісірілген тағамдар, духовкада пісірілген гранола	Помидор	Жуып, 6мм болатындағы етіп домалактаң тұраңыз	70 °C 6~9 сғ	Сорпалар, бұқтырмалар, паста немесе соустар	Санырау-құлак	Жұмсақ щеткамен немесе матамен тазалаңыз. Жұманыз	60 °C 4~8 сғ	Сүмен қалыпқа келтірілген сорпалар, ет тағамдары, омлеттер немесе құрмалар	Қақталған сиыр еті	Дүкеннен дайын қуйінде сақтап алғынан немесе өз рецептизбен маринадталған тілімделген етті (5-6 мм қалыңдығында) 6 – 8 сағат бойы тоназытықша салыңыз.	80 °C 6~9 сғ	Тіскебасарлар	Ыстыққа тәзімді шыны ыдыста төмөнгі середе
Тағам түрі	Дайындалуы	Темп. Уақыт	Қолданыс																																						
Банан	5-6 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 5~8сғ	Тіскебасарлар, балалар тағамы, гранола, печенілер және банан нағызы																																						
Інжір	Сабактарын алдып тастап, екіге белініз	70 °C 8~9сғ	Салмалар, бәліштер, пудингтер, наңдар және печенілер																																						
Киви	Қабығын аршып, 8~12 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 5~8 сғ	Тіскебасарлар																																						
Манго	Қабығын алдып тастап, 6~10 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 6~9 сғ	Тіскебасарлар, дақылды тағамдар, духовкада пісірілген тағамдар																																						
Ананас	Қабығын алдып тастап, 8~12 мм қалыңдықта болатындағы етіп тілімденіз	70 °C 6~9 сғ	Тіскебасарлар, духовкада пісірілген тағамдар, духовкада пісірілген гранола																																						
Помидор	Жуып, 6мм болатындағы етіп домалактаң тұраңыз	70 °C 6~9 сғ	Сорпалар, бұқтырмалар, паста немесе соустар																																						
Санырау-құлак	Жұмсақ щеткамен немесе матамен тазалаңыз. Жұманыз	60 °C 4~8 сғ	Сүмен қалыпқа келтірілген сорпалар, ет тағамдары, омлеттер немесе құрмалар																																						
Қақталған сиыр еті	Дүкеннен дайын қуйінде сақтап алғынан немесе өз рецептизбен маринадталған тілімделген етті (5-6 мм қалыңдығында) 6 – 8 сағат бойы тоназытықша салыңыз.	80 °C 6~9 сғ	Тіскебасарлар																																						
3. Тағамд ы ашыту	40°C	-	40°C	<p><b>Қатық әзірлеу әдісі</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 мл сутті қақпагы бар ыстыққа тәзімді сәйкес шыны ыдысқа қуйыңыз.</li> <li>• Тиисті температураларда дейін (60~70 °C) қайнатып, одан кейін 40 °C дейін сұтынтыңыз.</li> <li>• 150 мл табиги қатықты табакқа қуйып, жақсылап арапастырыңыз.</li> <li>• Беті жабылған табакты духовкага салыңыз.</li> <li>• Мәзірді тандап, пісіру уақытын 5~8 сағат деп орнатыңыз.</li> </ul> <p><b>Ашытқы салынған қамырды көтеру</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қамырды ыстыққа тәзімді сәйкес шыны ыдысқа салып, арнағы қаптамамен немесе ылғал матамен жабыңыз.</li> <li>• Табакты духовкага салыңыз.</li> <li>• Мәзірді тандап, пісіру уақытын қамыр екі есе көтерілгенге дейін қажетті болатын шашамен 40 минут деп орнатыңыз.</li> </ul>	Ыстыққа тәзімді шыны ыдыста төмөнгі середе																																				
4. Астың жылдылығын сақтау	80°C 70°C 60°C	10 °C	70°C	Орнатылған температуралары сақтау үшін үстінен жөне астынан жылыту элементтері қолданылады. Бұл функцияны асты ішкенге дейін оның жылылығын сақтау үшін қолдануға болады.	Ыстыққа тәзімді шыны ыдыста төмөнгі середе																																				

## ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ ЖӘНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ

Пешініздің мәзірі автоматты түрде тамақ өзірлеу үшін алдын ала бағдарламаланған. Пешке қалағаныңызды және қанша элемент бар екенін айтыңыз. Одан кейін микротолқынды пешінізге таңдауларынызды дайындауға мүмкіндік беріңіз.

MJ3966ACT/MJ3965ACS/ACR/BCS/BCR үлгісі үшін

**Мысалы: 0,6 кг асшаян пісіру үшін жай ғана тәмендегі қадамды орындаңыз**



1. **ТОҚТАТУ/ТАЗАЛАУ** түймесін басыңыз
2. **ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ ЖӘНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ** түймесін екі рет басыңыз. Дисплейде '2' көрсетіледі.
3. **ДИСКІ** дисплейде '2-8' көрсетілгенге дейін бұраңыз.
4. **БАСТАУ/ЕҢГІЗУ** түймесін басыңыз. Дисплейде '0,2 kg' көрсетіледі.
5. **ДИСКІ** дискісін дисплейде '0,6 kg' көрсетілгенге дейін бұраңыз.
6. **БАСТАУ/ЕҢГІЗУ** түймесін басыңыз.

## ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ ЖӘНЕ БУМЕН ПІСІРУ ҚАМҚОРШЫСЫ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Код	Мәзір	Салмақ шегі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Үйдис-аяқ
1-1	Тауық / Шницель	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	<p><b>Ингредиенттер</b> Әрқайсысы 150 - 200 г тауықтың төс ету 1 шыны-аяқ үн 2 жұмыртқа, аздал көпіршітілген 1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы Дәм беру үшін тұз және бұрыш</p> <p>1. Тауықтың төс етіне тұз және бұрыш немесе қалауыңызша дәмдеуіштер қосып, үнмен қаптаңыз және щеткамен көпіршітілген жұмыртқаны жағыныз. Ұсақталған кепкен нанды үнмен қаптаңыз, тауық шницеліне щеткамен май жағыныз. 2. Тағамды күтірлек науасына салып, жогарғы сереге қойыныз. Мәзір және салмақты таңдан, бастау түймесін басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
1-2	Тауық қанатшалары	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	<p>1. Тауық қанатшаларын ерітілген маймен немесе қалауыңызша дәмдеуіш қосыныз. 2. Тағамды күтірлек науасына салып, жогарғы сереге қойыныз. Мәзір және салмақты таңдан, бастау түймесін басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы

Код	Мәзір	Салмақ шегі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Үйдис-аяқ
1-3	<b>Котлет</b>	0,2 - 0,4 кг	Тоңазытылған	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>500 г майсыз ұнтақталған қой немесе сиыр еті 500 г кішкентай картоптар, пісірілген және езілген      3 жұмыртқа, аздап көпіршітілген      2 пияз, ұсақтап туралған      2 ас қасық туралған ақжелкен      1 шыны-аяқ ұсакталған кепкен нан ұнтағы      Дәм беру үшін тұз және бұрыш</p> <p>1. Етті, картопты, жұмыртқаны, пиязды және ақжелкенді арапастырыңыз. Ет қоспасынан диаметрі 4-5 см болатындағы шариктер жасаңыз. Ұсакталған кепкен нан ұнтағымен қантаныз және шариктерді өркісісі үшін 1 см болатындағы жұмырлаңыз.      Котлетке щеткамен май жағының.      2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғары сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түмесін басыңыз.      3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түмесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
1-4	<b>Балық шнициелі</b>	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>Балық субесі of 150~200 г тауықтың тес ету      1 шыны-аяқ ұн      2 жұмыртқа, аздап көпіршітілген      1 шыны-аяқ ұсакталған кепкен нан ұнтағы      Дәм беру үшін тұз және бұрыш</p> <p>1. Балық субесін тұз және бұрыш немесе қалаган дәмдеуіш қосып, үнмен қатаңыз да, щеткамен көпіршітілген жұмыртқаны жағының. Ұсакталған кепкен нан ұнтағымен қантаныз және уатылған балыққа май жағының.      2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғары сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түмесін басыңыз.      3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түмесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
1-5	<b>Картоп фри</b>	0,1 - 0,3 кг	Қатырылған	<p>1. Қатырылған картопты жоғары середегі күртілдек науасына жағыңыз. Ең жақсы нәтиже үшін бір қабатта пісіріңіз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түмесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
1-6	<b>Гамбургерлер</b>	0,2 - 0,4 кг	Тоңазытылған	<p>1. Өркісісі 100 г және қалындығы 1 см гамбургер таңдаңыз. Гамбургерлерге май жағыңыз.      2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғары сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түмесін басыңыз.      3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түмесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
1-7	<b>Жіңішке шұжық</b>	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	<p>1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз және туралыңыз.      2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғары сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түмесін басыңыз.      3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түмесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
1-8	<b>Күрылған картоп</b>	0,2 - 0,4 кг	Бөлме	<p>1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз және туралыңыз.      2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғары сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түмесін басыңыз.      3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түмесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы

Код	Мәзір	Салмақ шегі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Үйдис-аяқ
2-1	<b>Брокколи/Гүлді қырыққабат</b>	0,2 - 0,6 кг	Бөлме	1. Кекөністі жуыңыз және көлемін бірдей етіп тураңыз. 2. Бұқазан су тостағанына 300 мл құбыр суын қойыңыз. Су тостағанының үстіне бұқазан табақшасын қойыңыз. Дайындалған тагамды бұқазан табақшасына бір қабатпен қойыңыз. 3. Бұқазан қақпағымен жабыңыз. Бұқазан тостағанын пешке салыңыз. Мәзір және салмақты таңдаң, бастау түймесін басыңыз. -Кішкентай гүлшіктер кесініз. (12~15 г/дана)"	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-2	<b>Сәбіз</b>	0,2 - 0,6 кг	Бөлме	Жоғарыдағымен бірдей - Қалыңдығы 5 мм-ден аз	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-3	<b>Тауықтың төс еті</b>	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	Жоғарыдағымен бірдей - Қалыңдығы 2.5 мм-ден аз	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-4	<b>Жұмыртқа</b>	2 - 9 дана	Тоңазытылған	Жоғарыдағымен бірдей	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-5	<b>Балық сүбесі</b>	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	Жоғарыдағымен бірдей - Қалыңдығы 2.5 мм-ден аз	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-6	<b>Көк үрмебұршақтар</b>	0,1 - 0,3 кг	Бөлме	Жоғарыдағымен бірдей	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-7	<b>Қосжақтаулы үлупар</b>	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	1. Қосжақтаулы үлупарды жуыңыз және кез келген сынған қабыршақтарын және елген үлупарды алып тастаңыз. 2. Бұқазан су тостағанына 300 мл құбыр суын қойыңыз. Бұқазан су тостағанының үстіне бұқазан табақшасын қойыңыз. Дайындалған тагамды бұқазан табақшасына бір қабатпен қойыңыз. 3. Бұқазан тостағанын пешке салыңыз. Мәзір және салмақты таңдаң, бастау түймесін басыңыз.	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы
2-8	<b>Асшаяндар</b>	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	Жоғарыдағымен бірдей - Ұзындығы 20 см аз	Бұқазан су тостағаны Бұқазан табақшасы Бұқазан қақпағы



## АБАЙЛАҢЫЗ

- БУҚАЗАНДЫ пештен алған кезде әрдайым пешке арналған қолғаптарын пайдаланыңыз. Ол өте ыстық болады.
- Ыстық БУҚАЗАНДЫ әйнек үстелдің үстіне немесе еріп кетуі мүмкін бетке қоймаңыз. Әрдайым төсем немесе науа қолданыңыз.
- Бұл бұқазанды пайдаланған кезде пайдаланудан бұрын ең аз 300 мл су қойыңыз. Егер судың көлемі 300 мл-ден аз болса, ол пісірудің аяқталмауына немесе өртке не өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін."
- Суы бар БУҚАЗАНЫНДЫ жылжытқан кезде аабй болыңыз.
- БУҚАЗАНЫН пайдаланған кезде бу қақпағы және су тостағаны дұрыс орнатылуы тиіс. Егер бұқазанның қақпағы және тостағаны орнатылмаса, жұмыртқа немесе каштандар жарылады.
- Бұл БУҚАЗАНДЫ басқа үлгіден алынған өніммен пайдаланбаңыз. Бұл өртке немесе өнімнің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.



Бұқазан қақпағы



Бұқазан табақшасы




Бұқазан су тостағаны (Күтірлек науасы)

## ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ

Пешініздің мәзірі автоматты түрде тамақ өзірлеу үшін алғын ала бағдарламаланған. Пешке қалағаныңызды және қанша элемент бар екенін айтыңыз. Одан кейін микротолқынды пешінізге таңдауларыңызды дайындауға мүмкіндік беріңіз.

MJ3965BPS/BPH үлгісі үшін



## ПАЙДАЛЫ ҚҰЫРУ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Код	Мәзір	Салмақ шегі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Үйдіс-аяқ
1	Тауық / Шницель	0,2 - 0,6 кг	Тоқазытылған	<p><b>Ингредиенттер</b> Әркайсыы 150 - 200 г тауықтың тес ету 1 шыны-аяқ ұн 2 жұмыртқа, аздал көпіршітілген 1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы Дәм беру үшін тұз және бұрыш</p> <p>1. Тауықтың тес етіне тұз және бұрыш немесе қалауыңызша дәмдеуіштер қосып, ұнмен қаптаңыз және щеткамен көпіршітілген жұмыртканы жағыңыз. Ұсақталған кепкен нанды ұнмен қаптаңыз, тауық шницеlei пішінде щеткамен май жағыңыз. 2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
2	Тауық қанатшалары	0,2 - 0,6 кг	Тоқазытылған	<p>1. Тауық қанатшаларын ерітілген маймен немесе қалауыңызша дәмдеуіш қосыңыз. 2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз. 3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы

Код	Мәзір	Салмақ шегі	Бастапқы температура	Нұсқаулар	Үйдис-аяқ
3	Котлет	0,2 - 0,4 кг	Тоңазытылған	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>500 г майсыз ұнтақталған қой немесе сиыр еті 500 г кішкентай картоптар, пісірілген және езілген</p> <p>3 жұмыртқа, аздап көпіршілігендегі</p> <p>2 пияз, ұсақтап туралған</p> <p>2 ас қасық туралған ақжелкен</p> <p>1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы</p> <p>Дәм беру үшін тұз және бұрыш</p> <p>1. Етті, картопты, жұмыртканы, пиязды және ақжелкендегі араластырыңыз. Ет қоспасынан диаметрі 4-5 см болатындаш шариктер жасаңыз. Ұсақталған кепкен нан ұнтағымен қантаптаңыз және шариктерді әрқайсынан шамамен 1 см болатындаш жұмырланыңыз.</p> <p>Котлетке щеткамен май жағыныңыз.</p> <p>2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыныңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз.</p> <p>3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
4	Балық шнициелі	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	<p><b>Ингредиенттер</b></p> <p>Балық субесінің 150~200 г тауықтың төс ету 1 шыны-аяқ ұн</p> <p>2 жұмыртқа, аздап көпіршілігендегі</p> <p>1 шыны-аяқ ұсақталған кепкен нан ұнтағы</p> <p>Дәм беру үшін тұз және бұрыш</p> <p>1. Балық субесін тұз және бұрыш немесе қалаған дәмдеуіш косып, үнмен қатаңы да, щеткамен көпіршілігендегі жұмыртканы жағыныңыз. Ұсақталған кепкен нан ұнтағымен қантаптаңыз және уатылған балыққа май жағыныңыз.</p> <p>2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыныңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз.</p> <p>3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
5	Картоп фри	0,1 - 0,3 кг	Қатырылған	<p>1. Қатырылған картопты жоғарғы середегі күртілдек науасына жағыныңыз. Ен жақсы нәтиже үшін бір қабатта пісіріңіз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
6	Гамбургерлер	0,2 - 0,4 кг	Тоңазытылған	<p>1. Әрқайсының 100 г және қалындығы 1 см гамбургер тандыңыз. Гамбургерлерге май жағыныңыз.</p> <p>2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыныңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз.</p> <p>3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
7	Жіңішке шұжық	0,2 - 0,6 кг	Тоңазытылған	<p>1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз және туралыңыз.</p> <p>2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыныңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз.</p> <p>3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы
8	Құрылған картоп	0,2 - 0,4 кг	Бөлме	<p>1. Барлық қабықтарын алып тастаңыз және туралыңыз.</p> <p>2. Тағамды күтірлек науасына салып, жоғарғы сереге қойыныңыз. Мәзір және салмақты таңдал, бастау түймесін басыңыз.</p> <p>3. СИГНАЛ дыбысы естілген кезде тағамды аударыңыз және пісіруді жалғастыру үшін бастау түймесін басыңыз.</p>	Жоғарғы середегі күртілдек науасы

## ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ

Пеш жібітудің төрт тізбегін қосады. ІШТЕ ЕРІТУ функциясы тоңазытылған өнімдерді жібітудің үздік әдістерін ұсынады. Әзірлеу жөніндегі нұсқаулықта сізге жібітілетін өнімдер үшін қандай жібіту тізбегін пайдалану керектігі ұсынылады.

Өте қолайлы болуы үшін ІШТЕ ЕРІТУ функциясы құрамында жібіткен кезде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сізге тексеру, аударыстыру, бөлшеkeтке жән ауыстыру туралы ескертіп отыратын дыбыс белгісін беру механизімі орнатылған. Жібітудің түрлі төрт деңгейі қарастырылған.

(ЕТ / ҚҰС / БАЛЫҚ / НАН)



### ЕСКЕРТПЕ:

Бастау/Енгізу кнопкасын басқан кезде дисплейде еріту уақыты кері санақпен азая бастайды. ЕРІТУ циклі кезінде духовкада бір рет сигнал дыбысы шығады.

Сингал дыбысы шыққан кезде духовка есігін ашып, еріген беліктерді шығарыңыз немесе теріс айналдырыңыз.

Ерімеген беліктерді духовкаға қайтадан салып, еріту циклін жалғастыру үшін Бастау/Енгізу кнопкасын басыңыз.

- Балықты, моллюсттер, етті және құс етін бастапқы орамасынан немесе пластикалық қаптамасынан шығарыңыз. Әзге жағдайда, қаптамасы бу мен шырынды тағамға жақын ұстап, соның салдыранан астың сыртқы бөлігі фана піседі.

- Астың тамуын болдырмау үшін терен емес ыдысқа немесе микротолқынды пісіру сересіне орналастырыңыз.

- Духовкадан шығарылған кезде тағамның ортасы әлі де ерімеген болуға тиіс.

- Еріту уақыты астың мұздау қаттылығына байланысты болады.
- Қаптаманың формасы астың еру жылдамдығына әсер етеді. Терен емес қаптамалар терен ыдысқа қарағанда асты жылдамырақ ерітеді.
- Еру уақыты астың формасына да байланысты болады.

## ҚАЙТАЛАП ЖІБІТУ МӘЗІРІНІҢ НҰСҚАУЛЫҚ

Санаты	Ерітілетін ас
ET (dEF1) 0.1 - 4.0 кг	<p><b>Сиыр еті</b> Фаршталған сиыр еті, домалақ стейк, рагу текшелері, кесек ет бифштексі, ірілей бұқтырылған ет, духовкада пісірілетін қабырга қуырдағы, сиыр етінің арқа бөлігінен әзірленетін қуырдақ, сиыр жаясының қуырдағы, мойын ет қуырдағы, гамбургер котлеті</p> <p><b>Козы еті</b> Жанышылған котлет, ет рулеті</p> <p><b>Шошқа еті</b> Жанышылған котлет, хотдогтар, қабыргалар, кантри стиліндегі қабыргалар, ет рулеті, шұжық</p> <p><b>Бұзға еті</b> Котлеттер (0.5 кг, 20 мм қалыңдығында) Сигнал дыбысы шыққан кезде асты теріс айналдырыңыз. Ерігеннен кейін 5 - 15 минут бойына күттіріп қойыңыз.</p>
ҚҰС (dEF2) 0.1 - 4.0 кг	<p><b>Жабайы құс еті</b> Тұтас, кесілген, құс қеудесі (сүйексіз)</p> <p><b>Тауық еті</b> Тұтас</p> <p><b>Күркетауық</b> Құс қеудесі Сигнал дыбысы шыққан кезде асты теріс айналдырыңыз. Ерігеннен кейін 30 - 60 минут бойы күттіріп қойыңыз.</p>
БАЛЫҚ (dEF3) 0.1 - 4.0 кг	<p><b>Балық</b> Қылдан ажыратылған балық еті, тұтас балық еті</p> <p><b>Моллюсттер</b> Теніз шаяны, лобстер мойны, асшаян, теніз ірекшелері Сигнал дыбысы шыққан кезде асты теріс айналдырыңыз. Ерігеннен кейін 5 - 10 минут бойы күттіріп қойыңыз.</p>
НАН (dEF4) 0.1 - 0.5 кг	<p>Туралған нан, тоқаштар, багет, т.б.</p> <p>Тіліктерді ажыратып, арасына қағаз сүлгі немесе жайпақ табақ орналастырыңыз.</p> <p>Сигнал дыбысы шыққан кезде асты теріс айналдырыңыз.</p> <p>Ерігеннен кейін 1-2 минут бойы күттіріп қойыңыз.</p>

## Микротолқынды пештерге арналған үйдіс

### Қысқа толқынды пеште металл үйдісты немесе алтын жалатқан үйдісты пайдаланбаңыз

Қысқа толқындар металл арқылы өте алмайды. Олар пештегі кез-келген металл затқа шағылысады, әрі бұл үшқын тұтануына себеп болуы мүмкін, ол қауіп төндіреді. Жылуға тәзімді металл емес ас үй үйдісы сіздің пешіңізде пайдалану үшін қауіпсіздік келтіреді. Алайда кейбір үйдістарда қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамайтын материалдар болуы мүмкін. Егер сізде нақты бір үйдісқа қатысты күдік туындаса, оның қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамайтын-жарамайтындығын тексерудің қарапайым әдісі бар.

Ол үйдісты су құйылған шыны тәрелкенің қасына қойыңыз. Қысқа толқынды пешті 1 минутқа қуаттылығы ЖОФАРЫ деңгей режимінде қойыңыз. Егер су ысып, үйдіс сұық қуйінде қалатын болса, онда бұл үйдіс қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамады.

Алайда, егер судың температурасы өзгермese, ал үйдіс ысып кетсе, онда қысқа толқындарды үйдіс жұтып алады, сондықтан оны пайдаланбау керек. Сіздің ас үйде қысқа толқынды пеште пайдалануға болатын көптеген түрлі заттар бар болуы мүмкін. Келесі тізіммен танысыңыз

### Табақшалар

Көпшілік асханалық үйдістар қысқа толқынды пеште қолдануға қауіпсіз. Егер сіз күдіктенсеніз анықтамалық әдебиеттермен танысыңыз немесе сынақ өткізініз.

### Шыны аяқ

Жылуға тәзімді үйдістар қысқа толқынды пештерде пайдалануға қауіпсіз. Қысқа толқынды пешке арналған арнайы үйдістар бар.

Алайда, жұқа шыны үйдістарды, мәселен, шарапқа арналған бокалды пайдаланбаған дұрыс, өйткені олар жарылып кетуі мүмкін.

### Тағам сақтағыш пластик контейнерлер

Тез жылдытуға арналған өнімдер үшін пайдалануға болмайды. Алайда, оларды өнімдерді ұзақ өзірлеу үшін қолдануға болмайды, өйткені ыстық өнімдер пластик контейнерлерді бұлдіру мүмкін.

### Қағаз

Қағаз тәрелкелер мен контейнерлер қысқа толқынды пеште асты аз уақытта және майы мен сұзы аз мөлшерде өзірлегенде ыңғайлы және қауіпсіз. Сондай-ақ қағаз орауыштар өнімдерді орау үшін және майлы тамақты, мысалы шошқа етін дайындағанда подноста орналастыру үшін ыңғайлы. Тұтастай алғанда, түрлі-түсті қағаз орауышты пайдаланбаған дұрыс, өйткені оның түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Өндөлген қағаздан жасалған орауышта қысқа толқынды пеште пайдалану кезінде үшқын шығаруға немесе от жалындауға соқтыратын элементтер бар болуы мүмкін.

### Тамақ пісіруге арналған пластик қалтапар

Қысқа толқынды пешке арналған қауіпсіз орауыштарды пайдаланыңыздар. Бу шығу үшін орауышты тесіп қою керек. Қысқа толқынды пеште пластик қалтапарды пайдалануға болмайды, өйткені олар еріп және жыртылып қалуы мүмкін.

### Микротолқынды пештерге арналған пластик үйдіс

Қысқа толқынды пеште пайдалануға арналған түрлі пішінде және өлшемде арнайы үйдістар бар. Көпшілік тағамдар үшін сіз өзіңіздегі бар үйдістарды қолдана аласыз, сізге арнайы үйдіс алудың қажеті жоқ.

### Қыш және керамика үйдістар

Атапған материалдардан жасалған контейнерлер, әдетте, қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамады, алайда оларды алдын-ала тексеріп алған дұрыс.



### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Алтын жалатқан немесе темір элементтері бар үйдістар қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамсыз.
- Үйдіс қысқа толқынды пеште пайдалануға жарамсыздығын тексеру қажет.

## ТАҒАМДАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТЕ ПІСІРУ

### Бақылау

Тамақты әзірлеу процесін қадағалап отыру қажет. Сіз тамақ әзірлеу процесін қадағалап отыру үшін сіздің қысқа толқынды пешінізде автоматтты түрде қосылатын жарықтандыру бар. Рецептіде көрсетілген аудару, араластыру және т.б арналған ұсыныстарды ең аз қайталаумен жасаған дұрыс. Егер сізге тағам біркелкі дайындалып жатпағандай болып көрінсе, түйткілді шешу үшін балтауын өзгертіңіз.

### Микротолқынды пеште пісіруге әсер ететін факторлар

Тамақтың даярлану ұзақтығына көп факторлар әсер етеді. Рецепт бойынша пайдаланылатын ингредиенттердің температурасы тағамды дайындау уақытына әсер етеді. Мысалы, суытылған майдан, сүттен және жұмыртқадан жасалған бәліш бәліме температурасындағы нақ сондай өнімдерден жасалғанынан анағұрылым ұзағырақ дайындалады. Кейбір рецепттерге, өсіресе нан, пісірінді және бәліштер әзірлеуге арналғандарына қарағанда, өнімді пештен толық піспеген күйінде алу керек.

Бұл қате болып саналмайды. Тағамды жабық қақпақтың астында бұқтырып қойғанда, тағамды пештен алып шыққаның өзінде әзірлену процесі жалғаса береді, өйткені жылу сырттан ішке біркелкі өтүі жалғаса береді. Егер тағамды пеште қалдырыса, онда оның сыртқа жағы қатты ысып кетуі немесе күйіп кетуі мүмкін. Бірте-бірте сіз түрлі тағамдарды әзірлеу барысында немесе әзірлеу үшін күткен уақыттарда пешті епті пайдалануды үйреніп аласыз.

### Тағам тығыздығы

Жеңіл борқылдақты өнімдер, мәселен, пісірінді немесе нан, қуырдақ және көмеш сияқты майлы, тығыз тағамдарға қарағанда тез дайындалады.

Қысқа толқынды пеште пісірген кезде пісіріндінің шеттері құрғап кетпеуіне және сынғыш болмауына назар аудару керек.

### Тағам биіктігі

Тағамның үстінгі бөлігі астынғы бөлігіне қарағанда тез әзір болады, әсіресе, пісірген кезде.

Әзірлеу барысында тағамды бірнеше рет аударыстыру қажет.

### Ұлғалды тағамда сақтап қалу

Қысқа толқынды пеш ішіндегі ыстық сұйықтықты жұтып қоятындықтан, ет немесе көкөніс сияқты кептірілген тағамдарға даярлау кезінде немесе одан бұрын су шашып қою керек.

### Тағамдағы сүйектер мен майдың құрамы

Етке қарағанда сүйек пен май жылдам әзірленеді. Сүйегі бар тағамды немесе майлы кесектерді әзірлеген кезде тағам күйіп кетпей біркелкі әзірленуіне назар аудару қажет.

### Тағам сапасы

Пештегі қысқа толқындардың саны әзірленетін өнімдердің санына қарастан тұрақты болып қала береді. Сейтіп, пешке сіз неғұрлым көп өнім салсаңыз, олардың дайындалуы соғұрлым көп болады. Егер сіз рецептіде көрсетілгеннен екі есе аз өнім пайдалансаңыз, дайындау уақытын кем дегендеге үштен бірге кеміту керек.

### Тағам түрі

Қысқа толқындар өнімге 2 см-ден артық енбейді, қалың қабаттың ішкі жағы сыртқы ыстық ішке өткенде әзірленеді. Тек тағамның сыртқы шеттері қысқа толқынның энергиясымен дайындалады; қалғаны жылу алмасу арқылы дайындалады. Қысқа толқынды пеште дайындалатын тағамдардың ең сәтсіз пішіні – қалың квадрат.

Ортасы піскенше, шеттері күйіп кетеді. Бәрінен де дөңгелек жүқа немесе сақина тәріздес пішініндегі тағамды әзірлеген жақсы.

### Жабын

Қақпақ жылу мен буды сақтайды, сондықтан тағам жылдам әзірленеді. Тағам қабатталып кетпес үшін шеттері қайырылған қақпақты немесе аспаздық пленканы пайдаланызыз.

**Қуыру**

Елу минут не одан да көп дайындалатын ет және құс ашық-қоңыр түсті болады. Одан жылдамырақ дайындалатын шошқа еті тәбет аштыратын түске бөлөну үшін қуыруға арналған. Соя тұздығы немесе көуап тұздықтармен сияқты тұздықпен дайындалуы мүмкін. Қуыруға арналған тұздықтардың шамалы бөлігін қосқаннан тағамның дәмі жоғалмайды.

**Май өткізбейтін қағазбен жабу**

Қақпақша немесе ас пленкасы сияқты қақпақ жоғалған кезде тамақ ептеп кеүіп қалуы мүмкін. Қақпақша немесе пленка сияқты қақпақты жоғалту тағамды ептеп құрғатуға әкеледі.

**Жазу және уақыт араплықтары**

Пісірілген картоп, шағын тоқаш және тіскебасар сияқты порциялық тағамдарды бір-біріне бірдей қашықтықта, дұрысында дәңгелетіп орналастырса, біркелкі ысытылатын болады. Тағамды бір-бірінің үстіне қоймандар.

**Арапастыру**

Қысқа толқынды пеште тағам өзірлеген кезде арапастыру ең маңызды технологиялардың бірі болып табылады. Тағамды өзірлеу ыңғайлы болуы үшін оны арапастыру үшін арапастырады. Сонымен бірге, қысқа толқынды пеште өзірленетін тағамы жылтыруды тарату және бағыттау үшін арапастырылады. Егер сыртқы жағы бірінші кезекте ысыса, қашанда сыртқы жақтан ортага қарай арапастырыңыз.

**Аудару**

Қуырдақ және тұтас тауық сияқты ірі көлемді тағамдар, созылған тағамдар үсті мен асты біркелкі өзірленетіндегі болып бұрылуы керек. Сондай-ақ кесілген тауық пен езілгенді бұрып қою жақсы идея болып табылады.

**Қалыңырақ бөліктерді сыртына салу**

Қысқа толқынды толқындар көп дәрежеде тағамның шеттеріне өсер ететіндіктен, даярланатын тағамның сыртқы шеттеріне еттің, құстың және балықтың қалың порцияларын жатқызған жақсы. Сөйтіп, тағамның негұрлым қалың порциялары қысқа толқынды энергияны негұрлым көп қабылдайды және тағам біркелкі болып өзірленеді.

**Жабу**

Жайпақ алюминий фольгалар (қысқа толқынды толқындарды тежектін) квадрат және тік бұрышты тағамдардың бұрыштарына осы тағамның құйіп кетуінен сақтау үшін салынуы мүмкін. Ешқашанда фольганың ете көп пайдалаңбаңыз және пленканың тағамға жабысқанына және пеште g" шақыра алатынына көз жеткізіңіз.

**Кетеру**

Қалың және тығыз ас қысқа толқынды толқындар тағамның астынғы жағы мен ортасына шоғырланады деп бағалау керек.

**Тесу**

Ораудағы, терідегі және мембранның тағам егер оны өзірлеу үшін тесілмесе, атыла беретін болады. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы, моллюскалар мен асшаяндар және тұтас көкөністер, жемістер сияқты тағамдар

**Піскенін тексеру**

Пеште тез даярланады, сондықтан оларды жиі тексеріп тұру керек. Кейбір өнімдер пеште толықтай даярланып болмайынша қалдырылады, бірақ ет және құс сияқты көпшілік тамақтар аяғына дейін өзірленбестен пештен шығарылады және олардың өзірлену мерзімі күту уақытында жалғасады. Күту уақыты кезінде тамақтың ішкі температурасы 5 °F (3 °C) және 15 °F (8 °C) арасында көтеріледі.

**Күту уақыты**

Әдетте, тамақты пештен алғаннан кейін 3-тен 10 минутқа дейін күтеді. Әдетте, күту кезінде жылуды сақтау үшін тамақтың үстін жабады, ейткені тамақ құрғақ болмауы керек (мысалы, тоқаштар мен бисквиттер). Тағамды күту уақытына қалдыру оның хош иістерінің арапасуы мен өзірленуінің аяқталуына әсер етеді.

## ПЕШІҢІЗДІ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН

### 1 Пештің ішкі бетін таза етіп ұстаңыз

Тамақтың шашырандылары мен төгілген сұйықтықтар пештің қабырғасына, сондай-ақ тығыздығыштардың арасы мен есіктің бетіне жабысады. Төгілген сұйықтықты бірден дымқыл шүберекпен сүртіп тастау үсінілады. Қиқымдар мен төгілген сұйықтық қысқа толқынды энергияны өзіне шоғырландырып, тамақтық дайындалуын ұзартып түсін мүмкін. Есік пе рама арасындағы қиқымдарды алып тастау үшін дымқыл матаңы пайдаланыңыз. Аталған бөлік тығыздығыштың нығыздығына кепілдік беретіндегі таза болған маңызды. Сабынды шүберекпен майдың шашырандысын тазалаңыз, сосын сүртіңіз және кептіріңіз.

Куатты жуғыш заттары мен абразивтік тазартқыштарды пайдаланбаңыздар. Металл лотокты қолмен немесе ыдыс жуғыш машинада жуу керек.

### 2 Пештің сыртқы бетін таза етіп ұстаңыз

Пештің сыртқы жағын сабын мен су арқылы тазартыңыз, сосын сумен шайып жіберіңіз және құрғақ орамалмен немесе қағаз орамалмен құрғатыңыз. Пештің ішіндегі жұмыс істейтін бөліктерін қорғау үшін аяу өткізіш қысқа су жіберуге болмайды. Бақылағыш панельді тазалау үшін пештің аяқ астынан қосылып кетпеүінің алдын алу үшін есігін ашаңыз, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, сосын бірден құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Жұғаннан кейін ТОҚТА/ЖУУ-ды басыңыз.

3 Егер бу пештің ішіне немесе есігінен тыс жерде жиналатын болса, панельді құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Бұл пеш шамадан тыс дымқыл жағдайда жұмыс істеп тұрған кезде жасалуы мүмкін және құрылғының бұзылғандығын көрсететін мүмкіндік жоқ.

4 Есік және есікті бітегіш таза болуы керек. Тек жылы, сабынды суды ғана пайдаланыңыз, шайыңыз, сосын құрғатыңыз.

**ТАЗАРТҚЫШ ҰНТАҚ НЕМЕСЕ БОЛАТ НЕМЕСЕ ПЛАСТИК ЖАСТЫҚШАЛАР СИЯҚТЫ АБРАЗИВТІК МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**

Металл бөліктерін егер жиі дымқыл шүберекпен сүртетін болса, оған қызмет көрсету оңай болады.

## SMART DIAGNOSIS™ ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Өнім жұмыс істемегендеге немесе бұзылғанда LG Electronics қызмет көрсету орталығы арқылы дәл диагностикалау қажет болса, осы функцияны пайдаланыңыз. Бұл функцияны қалыпты әрекет барысында емес, тек қызмет көрсету өкіліне хабарласу үшін пайдаланыңыз.

1 Абоненттерге қызмет көрсету орталығы тарапынан солай жасау нұсқау берілсе, телефонның микрофонын контроллердегі Smart Diagnosis™ логотипінің үстіне ұстаңыз.



### ЕСКЕРТПЕ

- Басқа түймелерді ұстаңыз.



2. Есік жабылған кезде дисплейде 'Loc' пайда болғанға дейін "ТОҚТА/ТАЗАРТУ" түймесін 3 секунд бойы басып, ұстап тұрыңыз. Дисплейде '5' пайда болғанға дейін "ТОҚТА/ТАЗАРТУ" түймесін қосымша 5 секундтай басып, ұстап тұрыңыз.

(сондықтан, "ТОҚТА/ТАЗАРТУ" түймесін 8 секунд үздіксіз ұстап тұру керек).

Одан кейін, Smart Diagnosis таңбасының артқы жағынан үн шығады.

3. Үнді тасымалдау аяқталғанға дейін телефонды орнында сақтаңыз.  
Дисплейде уақытты көрі санау бастайды.

4. Көрі санау аяқталғанда және үндер тоқтатылған соң, абоненттерге қызмет көрсету орталығы агентімен сөйлесуді жалғастырыңыз, ол талдау үшін жіберілген ақпараттың көмегімен сізге көмектеседі.



### ЕСКЕРТПЕ

- Ең жақсы нәтиже үшін үндер тасымалданған кезде телефонды жылжытпаңыз.
- Егер абоненттерге қызмет көрсету орталығының агенті деректердің анық жазбасын алмаса, сізден әрекетті қайталау сұралуы мүмкін.

## СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР

НЕГҮРЛЫМ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР	Жауап
Егер пештің ішінде жарық жанбай тұрса не болғаны?	Пештің жарығы неге жанбай тұрғандығына бірнеше себептер болуы мүмкін. Шамы жаңып кеткен шығар, немесе электрмен нәр беру жоқ шығар.
Қысқа толқында энергия есік арқылы өте ме?	Жоқ. Тек тесіктер және порттар арқылы шамалы кіруге болады. Қысқа толқынды энергияның өтуіне мүмкіндік бермейді.
Басқару панеліндегі батырманы басқанда дыбыс сигналы неге шығады?	Дыбыс сигналы баптаулар дұрыс берілгендейгіне кепіл беру үшін шығады.
Қысқа толқынды пеш бос жұмыс істесе, бүліне ме?	Иә. Пешті ешқашан іші бос күйінде қоспацыз.
Неге кейде жұмыртқалар жарылады?	Ұстық суда пісіргендеге, қайнатқанда немесе қуырғанда бу мембранның ішіне түскендіктен сарууыз атылуы мүмкін. Оның алдын алу үшін жұмыртқаны дайындар алдында кесіп тастаңыз. Қысқа толқынды пештің ішінде жұмыртқаны ешқашан қабығымен дайындаңаңыз.
Қысқа толқынды пеште дайындағаннан кейін қанша уақыт күтү мерзімі ұсынылады.	Қысқа толқынды пеште дайында аяқталғаннан кейін тағам күтү уақытында даярлану үшін үсталады. Аталған күтү уақыты тағамның барлығының біркелкі пісүінің аяқтайды. Күтү уақытының саны тағамның тығыздығына байланысты.
Менің пешім неге тағамды нұсқаулықта көрсетілгендей тез өзірлейді?	Сіз нұсқауларды дұрыс орындағаныңызға кезінізді жеткізуіңіз үшін даярлауга арналған нұсқаулықты тағы бір тексеріп шығыңыз, сондай-ақ тамақ өзірлеу уақытының өзгеруіне не себеп болғанын білу үшін ақпаратты қараңыз. Дайындау уақыты мен ысыту баптаупары астың қүйіп кетуінен сақтану үшін онтайлы таңдалған, аталған пешті пайдалануға қатысты неғұрлым көп қойылатын сұрақтар. Тамақтың көлемі, пішіні, салмағы және сыртқы өлшемдері бойынша айырмашылық неғұрлым ұзақтау уақыт дайындауды талап етеді. Даярлау шартын тексеру үшін даярлау бойынша ұсыныстармен бірге, сіз мұны қарапайым плиткамен істей аласыз ба, соған өзініздің жеке ой-пайымдарыңызды пайланыңыз.
Cool сөзі неге пайда болды немесе дисплейде өлі даярлау уақыты көрсетіліп тұр, сондай-ақ даярлау біткеннен кейін желдеткіштің шуылы неге естіледі?	Тағам даярлау аяқталғаннан кейін желдеткіш пешті ысыту үшін жұмыс істейу мүмкін. Дисплейде "Cool" деп жазылып тұрады. Егер сіз тамақ даярлау аяқталғанға дейін есікіт ашсаңыз немесе тоқта/тазалау бассаңыз, дисплейде даярлау уақыты көрсетіледі. Бұл бұзылғандыққа жатпайды.

### Радио / ТД / Сымсыз жабдық кедергісі

Қысқа толқынды пештің бірдей жиілікті пайдаланатын радио, ТД, сымсыз LAN желісі, Bluetooth құрылғылары, медициналық жабдық не сымсыз жабдық сияқты жабдықтың жаңында пайдаланғанда кедергілер туындауды мүмкін. Кедергі өнімнің немесе оның жұмысының ақауын білдірмейді. Өнімді пайдалану қауіпсіз болып табылады.



### САҚ БОЛЫҢЫЗ

Қысқа толқынды пештің жаңында медициналық жабдықты пайдаланбаңыз, кедергі сондай жабдықтың жұмысына әсер етү мүмкін.

Кедергі орын алғанда, оны төмендегі өрекеттердің бірін қолданып азайтуға не жоюға болады:

- Пештің есігін және тығыздауыш бетін тазалаңыз.
- Радио, ТД, Bluetooth не басқа жабдықтың қабылдаушы антеннасының бағытын өзгертиңіз.
- Қысқа толқынды пештің радио, ТД, Bluetooth не басқа жабдыққа қатысты орнын өзгертиңіз.
- Қысқа толқынды пешті қабылдағыштан алшақ орнатыңыз.
- Қысқа толқынды пештің қабылдағыш өр түрлі электр тізбегінде болуы үшін, қысқа толқынды пештің басқа розеткаға қосыңыз.
- Суды (250мл.-500мл.) қысқа толқынды пешке салып және қолданғанда сымсыз Wi-Fi маршрутизатордың қуатын түсіріңіз (өшіріп, қайта жандырыңыз)

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

<b>MJ396***</b>		
Кіріс қуаттылық	230 В~ 50 Гц	
Микротолқынның шығыс қуаттылығы	Макс. 1100 ватт* (IEC60705 анықтау стандарты)	
Микротолқын жиілігі	2450 МГц	
Сыртқы көлемі	544 мм(Еңи) X 327 мм(Биіктігі) X 525 мм(Терендірі)	
Қуат шығыны	Микротолқын	1350 ватт
	Гриль	950 ватт
	Конвекцияwatt	1850 ватт
	Гриль қисыны	1450 ватт
	Конвекция қисыны	1900 ватт

\* 1100 Вт және 900 Вт қуаттылықта шығыс қуаттылық біртіндеп азайып, қажетінен аса қызып кетуді болдырмайды.

Микротолқын жиілігі: 2450 мГц +/- 50 мГц (Топ 2 / Сынып В) \*\*

2-топқа жататын жабдықтар: 2-топ барлық ISM RF жабдықтарын қамтиды, ондағы радиожиілік энергиясы 9 кГц - 400 гГц жиілік ауқымында арнағы мақсатпен қалыптасып, электромагнетика формасында немесе тек қана электромагнетика формасында қолданылады.

В сыныбындағы жабдықтар үй жағдайындағы құрылғыларға және түрғын үйлерді қуатпен қамтамасыз ететін төмен вольтті қуат желісіне тікелей жалғанған құрылғыларға сәйкес келеді.

Пайдалану нұсқаулығын <http://www.lg.com> сайтынан жүктеп алуға болады.

	Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түрінде қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## **Россия**

### **Транспортировка**

Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.
- Запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

### **Хранение**

Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

### **Реализация**

Продажа продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством страны, на территории которой она реализуется.

### **Утилизация**

Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

## **Қазақстан**

### **Жүкті тасыма лдау**

Бұйымды көліктің қағидаларына сәйкес кез келген түрімен тасымалдауға болады.

- Тасымалдау зақымдау келдірмейтіндей жүзеге асырылуы тіс.
- Тиег-түсіру жұмыстары кезінде бұйымға зақым келтіруге тыйым салынады.

### **Жүкті сақтау**

Құрылғыны үй-жайлардан тыс немесе ауа райының қолайсыздығына орай, тікелей әсерге ұшырайтын (тікелей күн сөулесі, жел, жауын-шашын немесе ауа температурасы нөл градустан төмен) жерге сақтамаңыз.

### **Тауарды өткізу**

Өнімдерді сату және өткізу еліміздің заңнамасында белгіленген ережелерге сай жүзеге асырылады.

### **Қалдықтарды қедеге жарату**

Электронды бұйымдар қауіпті заттарды қамтамасыз ету мүмкіндігі болғаннан ескі жабдықтардың қедеге жаратқаны, қоршаган ортага және адамның денсаулығына жағымсыз салдардың ықпал етуін алдын ала алады. Ескі жабдықтар шектелген ресурстарды сақтай алатын, басқа бұйымдар және бағалы материалдарды жөндеу және өндіріске пайдалы бөлшектерді қамтамасыз етеді. Ескі жабдықтардың қедеге жарату туралы сәйкес қалапық қызметтіне, қедеге жарату орталықтар немесе өнімді сатып алған жерге өтініш етіңіз.



Класс энергоэффективности	D
Напряжение Напруга	230 В~ 50 Гц
Страна производства Өндіруші ел	Китай Қытай
Дата производства Өндірілген күні	Смотрите на этикетке Рейтинг затбелгісін қараңыз
«ЛГ Электроникс Тяньцзинь Эпплаенсис Ко., Лтд.» Джин Вей Роад, 9, Бей Чен Дистрикт, Тяньцзинь, 300402, Китай, Тел:86-22-2699-1061	(RU)
Импортер: ООО«ЛГ Электроникс РУС»143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9	(RU)



# EAI

	<p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>
	<p>Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.</p>
	<p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p> <p>Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.</p>